



GB ENGLISH  
FR FRANÇAIS  
DE DEUTSCH  
IT ITALIANO  
ES ESPAÑOL

# OPERATOR'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE D'ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUCCIONES HCAS-235ES

## WARNING



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND FOLLOW THE RULES FOR SAFE OPERATION. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

## AVERTISSEMENT



LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET SUIVRE LES RE-GLES DE SECURITE. LE NON-RESPECT DES REGLES DE SECURITE ENTRAINE UN RISQUE DE BLESSURE GRAVE.

## WARNUNG



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, UND BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSREGELN. ANDERNFALLS BESTEHT DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN.

## AVVERTENZA



LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER LA-VORARE IN CONDIZIONI DI MASSIMA SICUREZZA. LA MANCA-TA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE PROVOCARE LESIONI GRAVI.

## ADVERTENCIA




LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y SIGA LAS INDICA-CIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO. DE NO HACER-LO, PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES.







GB **ENGLISH**  
(Original instructions)



# **OPERATOR'S MANUAL**

## **HEDGE CLIPPER HCAS-235ES**



### **⚠ WARNING**

**READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND FOLLOW THE  
RULES FOR SAFE OPERATION.  
FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.**

# Important information

---

**Please ensure that you read the operator's manual before using your product.**

**○ Intended use of this product**

- ♦ ECHO Hedge Clipper are lightweight, high-performance, petrol engined units designed for hedge and shrub trimming.
- ♦ Do not use this unit for any purpose other than aforementioned.

**○ Users of the product**

- ♦ You should not use this product until you have read the operator's manual carefully and fully absorbed its content.
- ♦ This product should not be used by anyone who has failed to read the operator's manual properly, is suffering from a cold, tiredness or otherwise in poor physical condition, or children.
- ♦ Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

**○ About your operator's manual**

- ♦ This manual contains necessary information about the operation and maintenance of your product. Please read it carefully and absorb its contents.
- ♦ Always keep your manual in a place where it is readily accessible.
- ♦ If you have lost your manual or it is damaged and no longer readable, please purchase a new one from your ECHO DEALER.
- ♦ The units used in this manual are SI units (International System of Units). Figures in parentheses are reference values, and there may be a slight conversion error in some cases.

**○ Loaning or assigning your product**

- ♦ When loaning the product described in this manual to another party, ensure that the person borrowing and working with the product receives the operator's manual along with the product. If you assign your product to another party, please enclose the operator's manual with the product when handing it over.

**○ Enquiries**

- ♦ Please contact your ECHO DEALER for requests regarding information about your product, the purchase of consumables, repairs, and other such enquiries.

**○ Notices**

- ♦ The content of this manual may be changed without notice for the purpose of upgrades to the product. Some of the illustrations used may differ from the product itself in order to make the explanations clearer.
- ♦ This product requires the assembly of some parts.
- ♦ Please consult your ECHO DEALER if anything is unclear or of concern.

**○ Feature of this model: "ES" START**

- ♦ **"ES" START** generates enough revolving power to rotate crankshaft up to a speed to ignite the engine and bring almost no kickback. **"ES" START** makes engine start far easier than you ever expect.

## Manufacturer

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN**

## Authorized Representative in Europe

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, United Kingdom**



For safe use of your product.....	4
Warning notices .....	4
Other indicators .....	4
Symbols.....	4
Location in which the safety decal is attached.....	5
Handling fuel.....	6
Handling the engine.....	7
Handling the product .....	8
Packing list.....	12
Description .....	13
Before you start .....	14
Assembly .....	14
Adjusting Cutting Angle .....	15
Preparing the fuel .....	16
Engine operation.....	17
Starting the engine .....	17
Stopping the engine.....	18
Hedge and shrub trimming operation .....	19
Basic hedge trimming operation .....	19
Maintenance and care .....	20
Servicing guidelines.....	20
Maintenance and care .....	20
Storage .....	26
Long-term storage (30 days or more).....	26
Disposal procedure .....	27
Specifications.....	28
Declaration of conformity .....	29

# For safe use of your product

## Be careful to read this section before using your product.




○ The precautions described in this section contain important safety information. Please observe them carefully.

○ You must also read the precautions that appear in the body of the manual itself.

Text following a [diamond mark] mark describes the potential consequences of failing to observe the precaution.


## Warning notices

Situations where there is a risk of physical injury to the operator and other people are indicated in this manual and on the product itself by the following warning notices. Always read and observe them carefully in order to ensure safe operation.

<div data-bbox="202 465 437 512"> <b>DANGER</b></div> <div data-bbox="118 526 518 672">This symbol accompanied by the word <b>"DANGER"</b> calls attentions to an act or a condition which will lead to serious personal injury or death of operators and bystanders.</div>	<div data-bbox="667 465 922 512"> <b>WARNING</b></div> <div data-bbox="596 526 997 672">This symbol accompanied by the word <b>"WARNING"</b> calls attentions to an act or a condition which can lead to serious personal injury or death of operators and bystanders.</div>	<div data-bbox="1145 465 1390 512"> <b>CAUTION</b></div> <div data-bbox="1069 526 1469 645"><b>"CAUTION"</b> indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.</div>
--	---	--








## Other indicators

As well as warning notices, this manual uses the following explanatory symbols:










<div data-bbox="124 864 248 990"></div> <div data-bbox="271 880 512 965">Circle and slash symbol means whatever is shown is prohibited.</div>	<div data-bbox="595 828 708 869"><b>NOTE</b></div> <div data-bbox="595 882 991 969">This enclosed message provides tips for use, care and maintenance of the product.</div>	<div data-bbox="1067 828 1308 869"><b>IMPORTANT</b></div> <div data-bbox="1067 882 1469 1028">Framed text featuring the word <b>"IMPORTANT"</b> contains important information about the use, checking, maintenance and storage of the product described in this manual.</div>
--	---	--

## Symbols

In this manual and on the product itself, a series of explanatory symbols is used. Please make sure that you fully understand what each symbol means.


Symbol form/shape	Symbol description/application	Symbol form/shape	Symbol description/application
	Carefully read the operator's manual		Petrol and oil mixture
	Wear eyes, ears and head protection		Purge bulb (Primer)
	Safety / Alert	<b>L</b>	Carburettor adjustment - Low speed mixture
	Finger severing	<b>H</b>	Carburettor adjustment - High speed mixture
	Emergency stop	<b>T</b>	Carburettor adjustment - Idle speed

# For safe use of your product

Symbol form/shape	Symbol description/applica- tion	Symbol form/shape	Symbol description/applica- tion
	Do not use the product in places with poor ventilation		Choke Control "Cold Start" Position (Choke Closed)
	Beware of fire		Choke Control "Run" Position (Choke Open)
	Beware of electric shocks		Environmental protection!
	Beware of high-temperature areas		Guaranteed sound power level
	Engine start		

## Location in which the safety decal is attached

- The safety decal shown below has been attached to the products described in this manual. Ensure that you understand what the decal means before using your product.
- If the decal becomes unreadable due to wear and tear or damage, or peels off and is lost, please purchase a replacement decal from your ECHO DEALER and attach it in the location shown in the illustrations below. Ensure that the decal is readable at all times.



1. Safety decal (Part number 890617-12361)

2. Safety decal (Part number X505-002310)

# For safe use of your product

## Handling fuel

### DANGER

#### **Always keep well away from fire when refuelling**

Fuel is highly inflammable and leads to a risk of fire if mishandled. Use extreme care when mixing, storing or handling or serious personal injury may result. Be careful to observe the following instructions.

- Do not smoke or hold a flame near when refuelling.
- Do not fuel up while the engine is hot or in operation.
- ◆ If you do so, the fuel could ignite and cause fire, leading to burns.




#### **About the container and refuelling place**

- Use an approved fuel container.
- Fuel tanks/cans may be under pressure.  
Always loosen fuel caps slowly allowing pressure to equalize.
- DO NOT fill fuel tanks indoors.  
ALWAYS fill fuel tanks outdoors over bare ground.

#### **Fuel spills can cause fire**

Observe the following precautions when refuelling:

- Do not add so much fuel that it reaches the mouth of the fuel tank. Keep the fuel within the prescribed level (up to the shoulder level of the fuel tank).
- Mop up any fuel that overflows or spills out due to over-filling.
- Tighten the fuel tank cap securely after refuelling.
- ◆ Fuel spills can cause fire and burns when ignited.




- 1. Fuel tank
- 2. Shoulder level

#### **Do not start the engine in the area where you refueled**


- You must not start the engine in the place where you carried out the refuelling. Move at least 3m from the place where you refueled before starting the engine.

- ◆ Fuel leaks that occur while refuelling can cause fire if ignited.



#### **Fuel leaks cause fire**

- After refuelling, always check that there are no leaks or discharges of fuel from the fuel pipe, fuel system grommets, or around the fuel tank cap.
- If you do find fuel leaks or discharges, stop using the product immediately and contact your ECHO DEALER to have it repaired.
- ◆ Any fuel leaks could cause fire.



# For safe use of your product

## Handling the engine

### WARNING

#### Starting the engine

Be particularly careful to observe the following precautions when starting the engine:

- Always ensure all handles and guards are fitted
- Check that none of the nuts and bolts are loose
- Check that there are no fuel leaks
- Check that the cutter blades is not damaged or excessively worn. If you find any abnormalities, do not use the product.
- Place the product in a flat, well ventilated place
- Leave plenty of space around the product and do not allow people or animals near it
- Remove obstructions, if any
- Make sure that the cutter blades is not touching the ground or any obstacles
- Start the engine with the throttle trigger in the idle speed position
- Hold the product firmly to the ground when starting the engine
- Do not start the engine holding the product in the air
- ◆ Failure to observe the precautions could cause an accident or injury, or even lead to a fatality.

#### Once the engine has started, check for abnormal vibrations and sounds

- Check that there are no abnormal vibrations or sounds once the engine starts. Do not use the product if there are abnormal vibrations or sounds. Contact your ECHO DEALER to have it repaired.
- ◆ Accidents involving parts that fall or shatter off can cause wounds or serious injury.

#### Do not touch high temperature or high voltage components while the product is running

Do not touch the following high temperature or high voltage components while the product is running or for some time after it stops.

- Silencer, spark plug, gear housing, and other high temperature components
- ◆ You could burn yourself if you touch a high temperature component.
- Spark plug, spark plug wire, and other high voltage components
- ◆ You could receive an electric shock if you touch a high voltage component while the product is running.



#### Put safety first in the case of fire or smoke

- If fire comes from the engine or smoke appears from any area other than the exhaust vent, first distance yourself from the product to ensure your physical safety.
- Use a shovel to throw sand or other such material on the fire to prevent it from spreading, or put it out with a fire extinguisher.
- ◆ A panicked reaction could result in the fire and other damage becoming more extensive.



#### Exhaust fumes are toxic

- The exhaust fumes from the engine contain toxic gases. Do not operate the product indoors or in a plastic greenhouse or in other ill ventilated places.
- ◆ The exhaust fumes could cause poisoning.



#### Turn off the engine when checking or maintaining the product

Observe the following precautions when checking and maintaining your product after use:

- Turn the engine off and do not attempt to check or maintain the product until the engine has cooled
- ◆ You could burn yourself.
- Remove the spark plug cap before performing checks and maintenance
- ◆ An accident could occur if the product starts unexpectedly.

#### Checking the spark plug

Observe the following precautions when checking the spark plug.

- If the electrodes or terminals are worn, or if there are cracks in the ceramics, replace them with new parts.
- The spark test (for checking whether the spark plug is sparking) must be carried out by your ECHO DEALER.
- The spark test must not be carried out in proximity of the spark plug hole.
- The spark test must not be performed in places where there are fuel spills or inflammable gases
- You must not touch the metal parts of the spark plug
- ◆ The spark plug could ignite a fire or give you an electric shock.



# For safe use of your product

## Handling the product General precautions

### WARNING

#### Operator's manual

- Be careful to read the operator's manual properly before using your product in order to ensure correct operation.
- ◆ Failure to do so could lead to an accident or serious injury.



#### Do not use the product for anything other than its intended purpose

- You must not use the product for any purpose other than those described in the operator's manual.
- ◆ To do so could lead to an accident or serious injury.

#### Do not modify the product

- You must not modify the product.
- ◆ To do so could lead to an accident or serious injury. Any malfunction resulting from a modification to the product will not be covered by the manufacturer's warranty.

#### Do not use the product unless it has been checked and maintained

- You must not use the product unless it has been checked and maintained. Always ensure that the product is checked and maintained on a regular basis.
- ◆ Failure to do so could lead to an accident or serious injury.


#### Loaning or assigning your product

- When loaning your product to another party, ensure that the person borrowing the product receives the operator's manual along with it.
- If you assign your product to another party, please enclose the operator's manual with the product when handing it over.
- ◆ Failure to do so could lead to an accident or serious injury.

#### Being prepared in case of an injury

In the unlikely event of an accident or injury, please ensure that you are prepared.

- First aid kit
- Towels and wipes (to stop any bleeding)
- Whistle or mobile phone (for calling outside help)
- ◆ If you are unable to perform first aid or call for outside help, the injury could worsen.



# For safe use of your product

## Precautions for use

### DANGER

#### Always stop the engine when a blades jam occurs

- Do not attempt to remove an object causing a blades jam if the engine is running.
- ◆ Physical injury can occur if a blades jam is removed and the blades starts moving.

### WARNING

#### Users of the product

The product should not be used by:

- people who are tired
- people who have taken alcohol
- people who are on medication
- people who are pregnant
- people who are in poor physical condition
- people who have not read the operator's manual
- children
- ◆ Failure to observe these instructions could lead to an accident.



#### Environment of use and operation

- Do not use the product in places where there is no sure foothold, such as on steep slopes or after rainfall, as such places are slippery and dangerous.
- Maintain footing and balance at all times. Do not stand on slippery, uneven or unstable surfaces. Do not work in odd positions or on ladders. Do not over reach.
- Do not operate the product at night or in dark places with poor visibility.
- Heavy protective clothing can increase operator fatigue which may lead to heat stroke. Schedule heavy work for early morning or late afternoon hours when temperatures are cooler.
- ◆ A serious injury could result if you fall or slip, or fail to operate the product correctly.

#### Turn off the engine when moving around

When moving around in the situations described below, turn off the engine and ensure that the cutter blades has stopped moving, then fit the blade cover and position the silencer away from yourself.

- Moving to the place where you are working
- Moving to another area while you are working
- Leaving the place where you have been working
- ◆ Failure to observe these precautions could cause burns or serious injury.
- When transporting the product by car, empty the fuel tank, fit the blade cover, and secure the product firmly in place to prevent it from moving around.
- ◆ Travelling by car with fuel in the fuel tank could lead to a fire.

#### Vibration and cold

It is believed that a condition called Raynaud's Phenomenon which affects the fingers of certain individuals may be brought about by exposure to vibration and cold. Exposure to vibration and cold may cause tingling and burning, followed by loss of colour and numbness in the fingers. The following precautions are strongly recommended because the minimum exposure which might trigger the ailment is unknown.

- Keep your body warm, especially the head and neck, feet and ankles, and hands and wrists.
- Maintain good blood circulation by performing vigorous arm exercises during frequent work breaks, and also by not smoking.
- Limit the number of hours of operation.  
Try to fill each day with jobs where operating the hedge trimmer or other hand-held power equipment is not required.
- If you experience discomfort redness and swelling of the fingers, followed by whitening and loss of feeling, consult your physician before exposing yourself further to cold and vibration.
- ◆ Failure to observe these instructions could result in damage to your health.

#### Repetitive stress injuries

It is believed that over-using the muscles and tendons of the fingers, hands, arms and shoulders may cause soreness, swelling, numbness, weakness and extreme pain to the areas just mentioned. Certain repetitive hand activities may put you at a high risk for developing a repetitive stress injury (RSI).

To reduce the risk of RSI, do the following:

- Avoid using your wrist in a bent, extended or twisted position.
- Take periodic breaks to minimize repetition and rest your hands. Reduce the speed and force in which you do the repetitive movement.
- Do exercises to strengthen hand and arm muscles.
- See a doctor if you feel tingling, numbness or pain in your fingers, hands, wrists or arms. The sooner RSI is diagnosed, the more likely permanent nerve and muscle damage can be prevented.
- ◆ Failure to observe these instructions could result in damage to your health.

# For safe use of your product

## WARNING

### Remove foreign objects and obstructions before working with the product

- Inspect area that the product will be used in. Remove stones, metal objects and any other object that could jam or damage the product.
- ◆ An accident or serious injury can occur if foreign objects throw the cutting device.

### Turn off the engine immediately if anything goes wrong

In the following situations, turn off the engine immediately and ensure that the cutting device has stopped before checking each area of the product. Replace any damaged parts.

- If the cutting device hits a rock, tree, post, or other such obstruction while you work.
- If the product suddenly starts to vibrate abnormally.
- ◆ Continuing to use parts when they are damaged could lead to an accident or serious injury.

### The area within a 15 m radius is a danger zone

The area within a 15 m radius of the product is a danger zone. Be careful to observe the following precautions while working with the product.


- Do not allow children and other people or pets to enter the danger zone.
- If another person enters the danger zone, turn off the engine to stop the blades.
- When approaching the operator, signal to him by, for example, throwing twigs from outside the danger zone, and then check that engine has been switched off and the blades has stopped moving.
- Do not allow anyone to hold the material you are cutting.
- ◆ Any contact with the cutter blades could cause serious injury.

### Do not use the product when the cutter blades is moving at idle speed

- You must not use the product while the cutter blades is moving if the Hedge Clipper is running with the throttle trigger in the idle speed position. Turn off the engine immediately and adjust the carburettor.
- ◆ To do so could lead to an accident or serious injury.

### Operation

- Hold the front and rear handles with both hands with thumbs and fingers tightly encircling the handles.
- Never remove hands from the product when the blades are moving.
- Only adjust cutting angle with unit resting flat on the ground, with the switch in the "STOP" position. Never adjust blade angle while standing.
- ◆ Failure to observe these instructions will cause the product to be held unsteadily and could result in serious injury.



### Make sure that the cutter blades is stopped before putting the product on the ground

- When you turn off the engine, check to ensure the cutter blades has stopped moving before you lower the product to the ground.
- ◆ Even if the engine has been turned off, the blades can still cause an injury while free-wheeling.



### Remove debris from the silencer

- If objects such as grasses, leaves, twigs or excessive grease got stuck over the area around the silencer of the engine, stop the engine and remove them paying attention not to touch hot spots.
- ◆ Failure to do so could lead to a fire.



## WARNING

### Do not use the product to cut hard objects

- Do not use the product to cut hard objects such as wires or steel plates.
- If the blades strikes an obstruction or is prevented from functioning properly, stop the engine and inspect the blades for damage.
- ◆ Failure to follow these instructions could cause breakage of the product or an accident.

### Never use the product getting on a ladder or a stool

- Do not overreach or stand on unstable surfaces.
- Do not use the product when being at the top of the ladder or standing on a stool.
- ◆ Failure to do so could lead to an accident or serious injury.



# For safe use of your product

## Protective gear

### WARNING

#### Wear protective gear


Always wear the following protective gear when working with the hedge trimmer.

- a **Head protection (helmet):** Protects the head
- b **Ear muffs or ear plugs:** Protect the hearing
- c **Safety goggles:** Protect the eyes
- d **Safety gloves:** Protect the hands from cold and vibration
- e **Work clothes that fit (long sleeves, long trousers):** Protect the body
- f **Heavy duty, non-slip protective boots or non-slip work shoes :** Protect the feet

◆ Failure to observe these precautions could result in damage to your sight or hearing, or lead to a serious injury.

**When necessary, please use the protective gear below.**

- **Dust mask:** Protects the breathing apparatus
- **Bee net:** To deal with attacks by bees
- **Full face shield:** When trimming overhead, wear head protection meeting CE with a full face shield.



#### Wear proper clothing


Do not wear ties, jewellery, or loose, dangling clothing which could be caught in the unit. Do not wear open toed footwear, or go bare-foot or barelegged.

◆ Failure to observe these precautions could result in damage to your sight or hearing, or lead to a serious injury.




# Packing list

- ♦ The following parts are packed separately in the packing box.
- ♦ When you have unpacked the box, please check the parts that it contains.
- ♦ Contact your ECHO DEALER if anything is missing or broken.



Number	Part name	Quantity
1	Power head with drive shaft	1
2	Blade cover	1
3	L-wrench	1
4	4 mm hexagonal wrench	1
5	Open end wrench	1
6	T-wrench	1
7	Safety glasses	1
8	Operator's manual	1



1. **Blades** Double reciprocating blades mounted to a blade support bar. Double-sided blades are capable of cutting on either side of the blade.
2. **Blade indexing ring** Pull ring out and turn 1/4 turn to lockout position when adjusting blade angle.
3. **Gear housing assembly** Gear housing contains drive gears for transmitting power to cutting blades. Pivoting design permits blades to articulate 75 degrees in 15-degree increments.
4. **Blade adjustment handle** Provides secure hand grip for adjusting cutting blade angle.
5. **Front handle (for the left hand)** Handle located towards the cutting device.
6. **Drive shaft assembly** Includes the flex drive shaft, rear handle assembly, front handle and safety decal.
7. **Ignition switch** Controls engine ignition. Move switch forward to start and run engine, back to "STOP" position to stop engine.
8. **Throttle trigger lockout** Locks throttle trigger in the idling position until you have a proper grip with your right hand around the handle.
9. **Grip, right hand, rear** Cushioned grip for Right Hand.
10. **Spark plug**
11. **Silencer cover** Cover the silencer not to make operator touch to hot surface of silencer.
12. **Starter handle** Pull handle to start the engine. ("ES" START)
13. **Fuel tank cap** For closing the fuel tank.
14. **Fuel tank** Contains fuel and fuel filter.
15. **Air cleaner cover** Covers air filter.
16. **Throttle trigger** Activated by the operator's finger for controlling the engine speed.
17. **Blade cover** Used to cover blade during transport and storage. Remove blade cover before using unit.


# Before you start

## Assembly

### WARNING

**Read the operator's manual carefully to ensure that you assemble the product correctly.**

◆ Using a product that has been incorrectly assembled could lead to an accident or serious injury.



- 1. Bolt
- 2. Locating hole
- 3. Screw

*Tools required:*

4 mm hexagonal wrench, Screw driver.


*Parts required:*

Power head with drive shaft assembly and gear box with blade assembly.

1. Slide the gear box with blade assembly on the drive shaft. Be certain the flex drive shaft engages the hole in driver gear.
2. Align the screw with the locating hole in the drive shaft housing, tighten screw and bolt.

### WARNING

- **Wear heavy duty gloves when working with the hedge clipper blades. When replacing the hedge clipper blades during a trimming task, ensure that the engine is switched off and that the blades have stopped.**
- **Ensure that the fuel tank cap is securely in place.**
- ◆ Failure to do so could lead to an injury or serious accident, or cause a fire.



- 1. Front handle
- 2. Arrow mark
- 3. Safety decals

### IMPORTANT

Do not install the handle to be located farther from you than the arrow mark (▲) and the safety decals.


## Adjusting Cutting Angle

### DANGER

- Never adjust cutting assembly with engine running.
- ◆ Failure to do so could lead to an injury or serious accident.


### WARNING

- Hedge clipper blades are sharp. Always wear gloves when adjusting cutting assembly.
- Do not stand hedge clipper on end when adjusting cutting angle, otherwise serious injury may result.
- Gear case assembly becomes HOT during use. Always grip assembly at blade-adjustment handle when making cutting angle adjustments, otherwise serious injury may result.
- ◆ Failure to do so could lead to an injury or serious accident.




1. Ignition switch      2. Throttle trigger

1. Place unit on a flat clear area. Assure Ignition Switch is in the "STOP" position.




1. Indexing ring      2. 1/4 turn

2. Pull out indexing ring, and turn 1/4 turn to lockout position.



1. Adjustment handle      2. 1/4 turn

3. Turn hedge clipper 1/4 turn so that indexing ring faces downward.  
4. Rotate blades to desired cutting position.



1. Indexing ring      2. 1/4 turn

5. Turn indexing ring 1/4 turn to lock blade in place.

# Before you start

## Preparing the fuel

### DANGER

- Fuel is highly inflammable and there is a risk of fire if it is handled incorrectly. Carefully read and observe the precautions in the section of this manual titled "For safe use of your product".
- Once the refuelling is complete, securely tighten the fuel tank cap and do not forget to check that there are no leaks or discharges of fuel from the fuel pipe, fuel system grommets, or around the fuel tank cap. If you do find fuel leaks or discharges, stop using the product immediately and contact your ECHO DEALER to have it repaired.
- ◆ If the fuel ignites, it could cause burns and fire.



### CAUTION

There is difference in pressure between the fuel tank and the outside air. When refuelling, loosen the fuel tank cap slightly to eliminate the difference in pressure.

- ◆ Otherwise, fuel may get spewed.

### NOTE


Stored fuel ages. Do not mix more fuel than you expect use in thirty (30) days. Do not mix directly in fuel tank.

## Fuel



- ◆ Fuel is a mixture of regular grade petrol and an air-cooled 2-stroke engine oil of reputable brand name. Minimum 89 Octane unleaded petrol is recommended. Do not use fuel containing methyl alcohol or more than 10 % of ethyl alcohol.
- ◆ Recommended mixture ratio; 50 : 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD grade and ECHO Premium 50 : 1 oil.
  - Do not mix directly in engine fuel tank.
  - Avoid spilling petrol or oil. Spilled fuel should always be wiped up.
  - Handle petrol with care, it is highly inflammable.
  - Always store fuel in approved container.

## Fuel supply



1. Fuel tank

2. Shoulder level

- ◆ Always refuel in a well ventilated location. Do not pour fuel indoors.
- ◆ Place the product and the refuelling tank on the ground when performing the refuelling operation. Do not refuel the product on the loading platform of a truck, or in other such places.
- ◆ Always ensure that the fuel level remains below the shoulder level of the fuel tank when refuelling.
- ◆ There is a difference in pressure between the fuel tank and the outside air. When refuelling, loosen the fuel tank cap slightly to eliminate the difference in pressure.
- ◆ Always wipe up any fuel spills.
- ◆ Move at least 3m away from where you refueled before you start the engine.
- ◆ Keep the refuelling tank in a shaded area away from fire.

# Engine operation

## Starting the engine


### WARNING

- When starting the engine, observe the precautions described from Page 4 in the section "For safe use of your product" to ensure that you operate the product correctly.
- The attachment will operate immediately when the engine starts and could result in loss of control and possible serious injury. Keep movable parts of the attachment off the ground and away from objects that could become entangled or thrown.
- If the blades moves even though the throttle trigger is in the idle speed position when the engine is started, adjust the carburettor before using the product.
- Blades will start moving as engine attains clutch engagement speed.
- ◆ Failure to observe the precautions could cause an accident or injury, or even lead to a fatality.


### NOTE

- ◆ Pull out the starter grip gently at first, and then more rapidly. Do not pull the starter rope out to more than 2/3 of its length.
- ◆ Do not let go of the starter grip as it returns.


### Starting a cold engine



- 1. Ignition switch
- 2. Throttle trigger
- 3. Throttle trigger lockout
- 4. Start



- 1. Purge bulb
- 2. Choke lever
- 3. Cold Start
- 4. Run
- 5. Starter handle



- 1. Starter handle ("ES" START)

(Connect the spark plug cap if the product has been in storage for a long period of time)

The starting procedure depends on whether the engine is cold or warm. A cold engine is started as follows.


1. Remove the blade cover and check the cutter blades. If anything is wrong, replace it with a new one.
2. Placing the product on level ground, check to ensure that the blades does not come into contact with the surface of the ground or any other impediment using a beam or other such implement.
3. Check that there are no fuel leaks.
4. Move the ignition switch to the Start position.
5. Move the choke lever to the "Cold Start" position.
6. Alternately press and release the purge bulb until the fuel is sucked up into it.
7. Checking that the area around you is safe, hold the front handle firmly with your right hand as shown in the illustration, pulling several times on the starter grip.
8. If you hear an explosion-like sound and the engine stops immediately, move the choke lever to the "Run" position and continue pulling on the starter grip to start the engine.
9. If the engine starts immediately when you carry out the instructions in step 7, above, return the choke lever gently to the "Run" position.
10. Leave the engine to warm up at idle speed for a while.
11. Depress the throttle trigger lockout and gradually squeeze the throttle trigger.

# Engine operation

## Engine warm-up


1. Once the engine starts, allow it to warm up for 2 to 3 minutes at idling (i.e. low speed).
2. Warming the engine helps to lubricate its internal workings more smoothly. Allow the engine to warm up fully, especially when it is cold.

## Starting a warm engine



- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Ignition switch  | 3. Throttle trigger lockout |
| 2. Throttle trigger | 4. Start                    |


1. Move the ignition switch to the Start position.
2. Make sure that the throttle trigger is at the idle speed position.



- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. Purge bulb  | 4. Run            |
| 2. Choke lever | 5. Starter handle |
| 3. Cold Start  |                   |

3. Check that the choke lever is in the "Run" position.
4. If fuel tank is not empty, pull on the starter grip to start the engine.
5. If no fuel is visible in the purge bulb, alternately press and release the purge bulb until the fuel is sucked up into it.
6. Checking that the area around you is safe and pull on the starter grip to start the engine.

## Stopping the engine



- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Ignition switch | 2. Throttle trigger |
|--------------------|---------------------|

1. Release the throttle trigger and set the engine to idling (i.e. low speed).
2. Move the ignition switch to the Stop position.
3. In the event of an emergency, stop the engine immediately using the ignition switch.
4. If the engine fails to stop, move the choke lever to the "Cold Start" position. The engine will stall and come to a halt (a choke stop).

\* If the engine fails to stop when the ignition switch is used, have the ignition switch checked and repaired by your ECHO DEALER before you use the product again.




# Hedge and shrub trimming operation

## Basic hedge trimming operation


### NOTE

- ♦ This product is designed to cut shrubs and hedges with branches no larger than 6 mm in diameter.
- ♦ When starting to trim, run the engine at full throttle. Cutting at less than full speed can damage the clutch by allowing it to slip. When you do not conduct trimming or cutting work, do not run the engine at full throttle.



1. Throttle trigger  
2. High speed

3. Idling



Pulling the throttle trigger after the engine is started will cause the engine speed to rise and the cutter blades to start moving. Adjust the engine speed depending on, for example, the amount of the hedges to be cut.

1. Hold trimmer firmly and squeeze throttle trigger to accelerate engine.
2. Tilt trimmer so cutting teeth are angled slightly toward the hedge or shrub and proceed to cut.

### WARNING

- **Never remove hands from unit when blades are moving.**
- **The engine continues running even when the blades have stopped due to an obstruction. If this occurs, stop the engine, disconnect ignition cable and remove the obstruction.**
- ◆ Failure to do so could lead to an injury or serious accident, or cause a fire.

# Maintenance and care

## Servicing guidelines

Area	Maintenance	Page	Before use	Monthly
Air filter	Clean/Replace	20	•	
Fuel filter	Inspect/Clean/Replace	21	•	
Spark plug	Inspect/Clean/Adjust/Replace	23		•
Carburettor	Adjust/Replace and adjust	21		•
Cooling system	Inspect/Clean	21	•	
Silencer	Inspect/Tighten	22		•
Silencer	Clean	22		•*
Drive Shaft	Grease	24		•**
Gear housing	Grease	24		•***
Starter	Inspect	-	•	
Blades	Inspect/Clean/Lubricate	23	•	
Fuel system	Inspect	22	•	
Screws, bolts and nuts	Inspect/Tighten/Replace	-	•	

## IMPORTANT

Time intervals are maximum. Actual use and your experience will determine the frequency of required maintenance. Record dates of monthly and yearly inspections.

\* Or 100 hours, whichever occurs first.


\*\* Or 25 hours, whichever occurs first.

\*\*\* Or 15-25 hours, whichever occurs first.

## Maintenance and care

If you have any questions or problems, please contact your ECHO DEALER.

### Cleaning air filter




1. Air filter

2. Air cleaner cover

- ♦ Close choke. Loosen air cleaner cover knob and remove air cleaner cover.
- ♦ Remove air filter (air filter is located inside air cleaner cover).
- ♦ Brush dirt from filter or clean with compressed air.
- ♦ Reinstall air filter with cover, after installing air filter to cover.
- ♦ Tighten air cleaner cover knob.

# Maintenance and care

## Cleaning fuel filter



1. Fuel filter

2. Fuel line

- ♦ Use a piece of metal wire or the like to pick up fuel filter through fuel tank opening.
- ♦ Pull old filter from fuel line.
- ♦ Install new fuel filter.

### NOTE

If filter is excessive dirty or no longer fits properly, replace it.


## Carburettor adjustment

### ⚠ WARNING

When carburettor adjustment is completed, cutting attachment should not move at idle, otherwise serious personal injury may result.

### ⚠ CAUTION

When starting, idle speed adjuster (T) should be adjusted not to rotate the cutting attachment.  
When there is some trouble with the carburettor, contact your dealer.



T: Idle speed adjustment screw

Every unit is test run at the factory and the carburettor is fine tuned for maximum performance.

Before adjusting carburettor, clean or replace air filter, start engine and run several minutes to bring it to operating temperature.

To adjust the carburettor proceed as follow:

Turn "idle" speed adjustment screw (T) clockwise until cutting attachment begins to turn, then turn screw(T) out anticlockwise until cutting attachment stops turning. Turn screw (T) out, anticlockwise, and additional 1 turn.

## Cleaning cylinder fins

### IMPORTANT

To maintain proper engine operating temperature, cooling air must pass freely through the cylinder fin area. This flow of air carries combustion heat away from the engine.

Overheating and engine seizure can occur when:


- ♦ Air intakes are blocked, preventing cooling air from reaching the cylinder,

or

- ♦ Dust and grass build up on the out side of the cylinder. This build-up insulates the engine and prevents the heat from leaving.

Removal of cooling passage blockages or cleaning of cylinder fins is considered "Normal Maintenance". Any resultant failure attributed to lack of maintenance is not warranted.

# Maintenance and care




1. Cylinder fins

2. Air intake

- ♦ Remove dust and dirt from between fins.
- ♦ Before each use, remove accumulated debris from bottom engine intake grille located between the fuel tank and starter.

## Cleaning silencer



1. Silencer

2. Spark arrester screen


3. Screen cover

- ♦ Remove the silencer cover.
- ♦ Remove the spark arrester screen cover and the screen from the silencer body.
- ♦ Clean carbon deposits from silencer components.
- ♦ Replace the screen if it is cracked, or has holes burned through.
- ♦ Assemble the components in reverse order.

### NOTE

Carbon deposits in silencer will cause drop in engine output. The spark arrester screen must be checked periodically.

## Check fuel system



1. Fuel tank cap


2. Fuel grommet

3. Fuel pipe

- ♦ Check before every use.
- ♦ After refuelling, make sure fuel does not leak or exude from around fuel pipe, fuel grommet or fuel tank cap.
- ♦ In case of fuel leakage or exudation there is a danger of fire. Stop using the machine immediately and request your dealer to inspect or replace.

# Maintenance and care

## Check spark plug




- ♦ Check plug gap. Correct gap is 0.6 mm to 0.7 mm.
- ♦ Inspect electrode for wear.
- ♦ Inspect insulator for oil or other deposits.
- ♦ Replace plug if needed and tighten to 15 N•m - 17 N•m (150 kgf•cm to 170 kgf•cm).

## Care for cutting blades

### ⚠ CAUTION

- Wear gloves to protect hands from sharp blades.
- If you experience any problems with sharpening the blade, we recommend that you take it to your ECHO DEALER.
- ◆ Failure to observe these precautions could lead to injury.



### Lubricating blades

#### Tools required:

Clean rag, Brush, Oil can.

#### Parts required:

20W engine Oil (lubrication), 50 : 50 mixture of kerosene and 20W Oil (cleaning).

### ⚠ WARNING

- Always disconnect spark plug wire before servicing cutting attachment.
- ◆ Failure to observe the precautions could cause an accident or injury, or even lead to a fatality.


1. Brush loose debris from blade and coat both sides of blade with the 50 : 50 cleaning mixture.
2. Allow cleaning mixture to soften the remaining gummy residue then wipe it from the blade.
3. Apply clean oil to the entire length of the blade. Be certain the blade bolts are lubricated.
4. Wipe excess oil from the blade before putting the unit back in service.

### Sharpening blades (As needed)


### NOTE

Use a disk grinder, endless abrasive belt, or smooth flat file.

1. Remove all nuts and bolts securing cutters to frame bar.
  2. Remove cutters.
  3. Hold a cutter in a vice.
  4. File and reshape the cutter edges as shown.
  5. If frame bar is deformed or damaged, replace with new one.
- (A):6 mm radius  
(B):100° (Approx.)  
(C):45°



# Maintenance and care



1. Bolt  
2. Locknut  
3. Loosen 1/2 turn

## Adjusting gap between blades (As needed)


Loosen the locknuts.

Tighten the blade bolts until snug with 10 mm open end wrench.

Loosen the bolts 1/2 turn.

Hold the bolts from turning and tighten the locknuts with T-wrench.

## Lubricating gear housing



1. Grease fitting

*Tools required:*

Grease gun, Rag.

*Parts required:*

Lithium based grease.

1. Clean dirt from grease fitting.
2. Hold the product firmly and carefully pump grease in fitting. Do not force grease. Too much pressure will force grease past seals and cause damage. **Apply 1 - 2 pumps of grease every 15 - 25 hours of operation.**


## NOTE

Use good quality lithium multi grease.


## Lubricating drive shaft

### ⚠ WARNING

- Wear gloves to protect hands from sharp blades.
- ◆ Failure to observe these precautions could lead to injury.



1. Screw  
2. Bolt



1. Drive shaft

*Tools required:*

4 mm hexagonal wrench, Clean rag, Small brush, Screw driver.

*Parts required:*

Lithium based grease.

1. Carefully remove screw and loosen bolt. Remove the flex drive shaft assembly from the gear housing.
2. Pull the drive shaft from the drive shaft assembly, and wipe clean. Re-coat with a thin coating 15 mL of grease.
3. Slide the flex shaft back into the drive shaft assembly, being careful not to get dirt on the flex shaft.
4. Align the screw hole in gear case with the locating hole in drive shaft assembly, install and tighten screw, and tighten bolt.

# Maintenance and care

## Troubleshooting table

Problem	Diagnosis	Cause	Solution
The engine does not start		<ul style="list-style-type: none"> <li>There is no fuel in the fuel tank</li> <li>The ignition switch is in the Stop position</li> <li>Excess fuel suction</li> <li>Electrical fault</li> <li>Carburettor malfunction or internal sticking</li> <li>Internal engine malfunction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuel supply</li> <li>Move to the Start position</li> <li>Start the engine after servicing</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> </ul>
Engine is difficult to start, fluctuating rotation	Fuel is entering the overflow pipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuel degradation</li> <li>Carburettor problem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace with new fuel</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> </ul>
	No fuel is entering the overflow pipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuel filter is clogged</li> <li>Fuel system is clogged</li> <li>Internal carburettor parts sticking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean or replace</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> </ul>
	The spark plug is dirty or damp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuel degradation</li> <li>Incorrect electrode gap</li> <li>Carbon deposits</li> <li>Electrical fault</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace</li> <li>Replace</li> <li>Replace</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> </ul>
Engine starts but no acceleration is possible		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirty air filter</li> <li>Dirty fuel filter</li> <li>Blocked fuel passage</li> <li>Carburettor adjustment problem</li> <li>Blocked exhaust vent or silencer vent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean or replace</li> <li>Clean or replace</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> <li>Adjust</li> <li>Clean</li> </ul>
The engine stops		<ul style="list-style-type: none"> <li>Carburettor adjustment problem</li> <li>Electrical fault</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> </ul>
The engine fails to stop		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ignition switch malfunction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perform an emergency stop and consult your ECHO DEALER</li> </ul>
The cutter blades moves when the engine is idling		<ul style="list-style-type: none"> <li>Carburettor adjustment problem</li> <li>Damaged clutch spring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> </ul>
The cutter blades gets blunt		<ul style="list-style-type: none"> <li>Worn cutter blades</li> <li>Big gap between upper blade and lower blade</li> <li>Slippage of the clutch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consult your ECHO DEALER</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> <li>Consult your ECHO DEALER</li> </ul>

- Checking and maintenance requires specialist knowledge. If you are unable to check and maintain the product or deal with a fault yourself, consult your ECHO DEALER. Do not attempt to dismantle the product.
- Consult your ECHO DEALER in the event of a problem that is not covered in the table above, or other such concerns.
- For spare parts and consumables, please use only genuine parts and designated products and components. Using parts from other manufacturers or non-designated components may result in a malfunction.

## NOTE

### "ES" START (See page 2)

When starter handle cannot be pulled lightly, the trouble is diagnosed as failure of engine inside.

Please consult your dealer.

If disassembled inadvertently, it can cause injury.

# Storage

## Long-term storage (30 days or more)


### WARNING

**Do not store in sealed locations filled with fuel gas, or close to naked flames or sparks.**

◆ You could cause a fire.




When storing the product for long periods of time (30 days or more), ensure that the following preparations for storage are carried out.




1. Ignition switch  
2. Throttle trigger

3. Stop



1. Spark plug wire

2. Spark plug



1. Blade cover

2. Blades

1. Empty the fuel tank completely.
  - A. Remove any fuel from the fuel tank.
  - B. Alternately press and release the purge bulb a number of times to remove the fuel from the purge bulb.
  - C. Start the engine and run it at idle speed until it comes to a natural stop.
2. Move the ignition switch to the Stop position.
3. Wipe clean any grease, oil, dust, dirt and other materials on the outside of the hedge clipper.
4. Perform the periodic checks prescribed in this manual.
5. Check that the screws and nuts are tightened. Tighten up any that are loose.
6. Remove the spark plug and add the appropriate quantity (around 10 mL) of clean, new 2-stroke engine oil to the cylinder via the installation socket.
  - A. Place a piece of clean cloth over the spark plug installation socket.
  - B. Pull 2 or 3 times on the starter grip to distribute the engine oil into the cylinder.
  - C. Observe the piston location through the spark plug hole. Pull the recoil starter handle slowly until the piston reaches the top of its travel and leave it there.
7. Fit the spark plug. (Do not connect the spark plug cap. )
8. Lubricate the blades with a heavy coat of oil to prevent rust.
9. Once the product is sufficiently cool and dry, fit the blade cover onto the cutter blades and wrap the engine section in a plastic bag or other covering before putting them in storage.
10. Store the product in a dry, dust free place, out of the reach of children and other unauthorized persons.



# Disposal procedure

---



- ♦ Dispose of waste oil in accordance with local regulations.
- ♦ Major plastic parts making up the product have codes showing their materials.  
The codes refer to the following materials; dispose of those plastic parts in accordance with local regulations.

Mark	Material
>PA6-GF<	Nylon 6 - Glass fiber
>PP-GF<	Polypropylene - Glass fiber
>PE-HD<	Polyethylene

- ♦ Please contact your ECHO DEALER in case you do not know how you should dispose of waste oil / plastic parts.

# Specifications

		HCAS-235ES
<b>Mass:</b>		
Unit, empty tank	kg	6.5
Unit, full tank	kg	6.8
<b>Volume:</b> Fuel tank	L	0.44
<b>Cutting device:</b>		
Type		Dual action, double sided
Length	mm	510
Pitch	mm	35
Height	mm	21
<b>Gear ratio and lubrication:</b>		3.95 reduction and good quality lithium grease
<b>External Dimensions:</b> length × width × height	mm	1698 × 246 × 235
<b>Engine:</b>		
Type		Air cooled Two stroke single cylinder
Engine displacement	mL (cm <sup>3</sup> )	21.2
Maximum shaft brake power, measured in accordance with ISO 8893	kW	0.66
Engine speed at maximum engine power	r/min	7500
Recommended maximum engine speed	r/min	10500
Recommended engine idling speed	r/min	3000
Carburettor		Diaphragm type
Ignition		Flywheel magneto - CDI system
Spark plug		NGK BPMR8Y
Starter		Recoil starter ; <b>"ES" START</b> (See page 2)
Clutch		Automatic Centrifugal
<b>Fuel:</b>		
Oil		Regular grade petrol. Minimum 89 Octane unleaded petrol is recommended. Do not use fuel containing methyl alcohol or more than 10 % of ethyl alcohol.  Two stroke, air-cooled engine oil. ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD grade and ECHO Premium 50 : 1 oil.
Ratio		50 : 1 ( <b>2 %</b> )
Fuel consumption at maximum engine power	L/h	0.45
Specific fuel consumption at maximum engine power	g/(kW•h)	505
<b>Sound Pressure Level:</b> (ISO 22868) LpAav =	dB(A)	90.4
<b>Guaranteed Sound Power Level:</b> (2000/14/EC) L <sub>WA</sub> =	dB(A)	108
<b>Vibration levels:</b> (ISO 22867)		
Front handle	m/s <sup>2</sup>	9.5
Rear handle	m/s <sup>2</sup>	6.4

These specifications are subject to change without notice.

# Declaration of conformity

The undersigned manufacturer:

YAMABIKO CORPORATION  
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME  
OHME; TOKYO 198-8760  
JAPAN

declares that the hereunder specified new unit:

## PORTABLE HEDGE CLIPPER

**Brand: ECHO**  
**Type: HCAS-235ES**

assembled by:

ECHO, INCORPORATED  
400 Oakwood Road  
Lake Zurich, Illinois 60047-1564  
U.S.A.

complies with:

- \* the requirements of Directive **98/37/EC (1998)** (use of harmonized standard **ISO 10517 (EN 774)**)
- \* the requirements of Directive **2004/108/EC** (use of harmonized standards **EN ISO 14982**)
- \* the requirements of Directive **2002/88/EC**
- \* the requirements of Directive **2000/14/EC**

Conformity assessment procedure followed **ANNEX V**

	Measured sound power level	:	<b>105 dB(A)</b>
	Guaranteed sound power level	:	<b>108 dB(A)</b>

**HCAS-235ES** Serial Number 37002001 and up

Tokyo, October 1st 2009

**YAMABIKO CORPORATION**



**K. OYURI General Manager**

**Authorized Representative in Europe:**

Company: Atlantic Bridge Limited  
Address: Atlantic House, PO Box 4800,  
Earley, Reading RG5 4GB, United Kingdom

**Mr. Philip Wicks**

# YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN

PHONE: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.




X750-012541

X750225-7301



FR FRANÇAIS  
(Instructions originales)



# MANUEL D'UTILISATION

## TAILLE-HAIES HCAS-235ES



### AVERTISSEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET SUIVRE LES REGLES DE SECURITE. LE NON-RESPECT DES REGLES DE SECURITE ENTRAINE UN RISQUE DE BLESSURE GRAVE.

# Information importante

---

**Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.**

## ○ Utilisation de l'appareil

- ♦ Les taille-haies ECHO sont des machines légères, très performantes, équipées d'un moteur à essence et conçues pour tailler haies et arbustes.
- ♦ Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres applications que celles mentionnées ci-dessus.

## ○ Utilisateurs de l'appareil

- ♦ Lire attentivement ce manuel d'utilisation et intégrer les informations qu'il contient avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- ♦ Toute personne n'ayant pas lu attentivement ce manuel d'utilisation, enrhumée, fatiguée ou en mauvaise condition physique ne doit pas utiliser cet appareil. Ne pas laisser un enfant manipuler l'appareil.
- ♦ L'utilisateur est tenu pour responsable en cas d'accidents ou de risques pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

## ○ A propos du manuel d'utilisation

- ♦ Ce manuel contient les informations nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil. L'utilisateur doit donc le lire attentivement et intégrer les informations qu'il contient.
- ♦ Toujours conserver le manuel à portée de main.
- ♦ En cas de perte du manuel ou si ce dernier a été détérioré et n'est plus lisible, s'adresser au REVENDEUR ECHO pour en obtenir un nouveau.
- ♦ Les unités utilisées dans ce manuel sont les unités SI (Système international d'unités). Les chiffres indiqués entre parenthèses sont des valeurs de référence. De légères erreurs de conversion peuvent survenir dans certains cas.

## ○ Prêt ou cession de l'appareil à un tiers

- ♦ Si l'appareil décrit dans ce manuel est prêté à un tiers, veiller à lui confier également le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil. Si l'appareil est cédé à un tiers, transmettre le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil lors de la vente.

## ○ Renseignements

- ♦ Contacter un REVENDEUR ECHO pour toute demande d'information concernant l'appareil, l'achat de consommables, les réparations ou pour tout autre renseignement.

## ○ Remarques

- ♦ ECHO se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce manuel en fonction des améliorations apportées au produit. Il se peut que certains des schémas de ce manuel soient différents de l'appareil. Ces différences ont pour objectif de rendre les explications plus claires.
- ♦ L'appareil nécessite le montage de certains éléments.
- ♦ En cas de doute, consulter un REVENDEUR ECHO.

## ○ Caractéristique spécifique à ce modèle : **DEMARRAGE « ES »**

- ♦ La fonction **DEMARRAGE « ES »** génère une puissance de rotation qui permet de faire tourner le vilebrequin à un régime suffisamment élevé pour allumer le moteur pratiquement sans provoquer de rebond. Avec la fonction **DEMARRAGE « ES »**, démarrer le moteur devient un jeu d'enfant.

## Fabricant

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760 JAPON**

## Représentant autorisé en Europe

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Royaume-Uni**

# Table des matieres

---

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité .....	4
Etiquettes et symboles d'avertissement .....	4
Autres indications .....	4
Symboles .....	4
Emplacement de l'étiquette de sécurité .....	5
Manipulation du carburant .....	7
Manipulation du moteur .....	8
Manipulation de l'appareil .....	9
Contenu de l'emballage .....	13
Description .....	14
Avant de commencer .....	15
Assemblage .....	15
Réglage de l'angle de coupe .....	16
Préparation du carburant .....	17
Fonctionnement du moteur .....	18
Démarrage du moteur .....	18
Arrêt du moteur .....	20
Taille de haies et d'arbustes .....	21
Taille de haie de base .....	21
Entretien .....	22
Instructions d'entretien de l'appareil .....	22
Entretien .....	22
Remisage .....	28
Remisage de longue durée (30 jours ou plus) .....	28
Procédure d'élimination des déchets .....	30
Caractéristiques .....	31
Déclaration de conformité .....	32

# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité




## Lire attentivement cette section avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

○ Les mesures de précaution décrites dans cette section contiennent des informations essentielles pour la sécurité. Les suivre scrupuleusement.

○ Il est également nécessaire de prendre connaissance des mesures de précaution exposées tout au long de ce manuel. Le texte précédé d'une puce [en forme de losange] décrit les risques encourus en cas de non-respect d'une mesure de précaution.


## Étiquettes et symboles d'avertissement

Les étiquettes et les symboles d'avertissement dans le manuel et sur l'appareil signalent les situations pouvant entraîner un risque de blessure de l'utilisateur et d'autres personnes. Pour des raisons de sécurité, toujours lire et suivre attentivement les instructions figurant sur ces étiquettes.

 <b>DANGER</b>	 <b>AVERTISSEMENT</b>	 <b>ATTENTION</b>
Ce symbole associé au mot « <b>DANGER</b> » signale une action ou une situation présentant un risque de blessure corporelle grave ou d'accident mortel pour l'utilisateur et les personnes à proximité.	Ce symbole associé au mot « <b>AVERTISSEMENT</b> » signale une action ou une situation présentant un risque de blessure corporelle grave ou d'accident mortel pour l'utilisateur et les personnes à proximité.	« <b>ATTENTION</b> » signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une blessure légère à modérée.









## Autres indications

Outre les étiquettes et les symboles d'avertissement, ce manuel contient les symboles d'explication suivants :

	Le cercle barré indique une interdiction.	<b>REMARQUE</b>	<b>IMPORTANT</b>
		Ce type de message fournit des conseils relatifs à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil.	Le texte dans l'encadré où figure le mot « <b>IMPORTANT</b> » donne des informations importantes concernant l'utilisation, la vérification, l'entretien et le remisage de l'appareil décrit dans ce manuel.












## Symboles

De nombreux symboles d'explication sont utilisés dans ce manuel et sur l'appareil lui-même. S'assurer d'avoir bien compris la signification de chacun de ces symboles.

Forme des symboles	Description / application des symboles	Forme des symboles	Description / application des symboles
	Lire attentivement le manuel d'utilisation		Mélange d'essence et d'huile
	Port obligatoire de protections pour les yeux, les oreilles et la tête		Pompe d'amorçage (charge d'amorçage)
	Alerte / sécurité		Réglage du carburateur - Mélange bas régime
	Risque de sectionnement des doigts		Réglage du carburateur - Mélange haut régime




# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

Forme des symboles	Description / application des symboles	Forme des symboles	Description / application des symboles
	Arrêt d'urgence		Réglage du carburateur - Régime de ralenti
	Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits mal aérés		Commande de starter en position « Démarrage à froid » (starter fermé)
	Attention aux risques d'incendie		Commande de starter en position « Marche » (starter ouvert)
	Attention aux risques de choc électrique		Protection de l'environnement !
	Attention aux températures élevées		Niveau de puissance sonore garanti
	Démarrage du moteur		

## Emplacement de l'étiquette de sécurité

- L'étiquette de sécurité ci-dessous figure sur les appareils décrits dans ce manuel. S'assurer de bien comprendre la signification de l'étiquette avant d'utiliser l'appareil.
- Si l'étiquette devient illisible avec le temps ou si elle s'est décollée ou a été déchirée, contacter un REVENDEUR ECHO pour obtenir une nouvelle étiquette et la coller à l'emplacement indiqué sur les illustrations ci-dessous. Veiller à ce que l'étiquette soit toujours lisible.



# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

---

1. Etiquette de sécurité (numéro de pièce 890617-12361)
2. Etiquette de sécurité (Numéro de pièce X505-002310)

# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

## Manipulation du carburant

### DANGER

#### Toujours effectuer le ravitaillement à l'écart de toute flamme

Le carburant est hautement inflammable et entraîne un risque d'incendie en cas de mauvaise manipulation. Rester extrêmement vigilant lors du mélange, du stockage ou de la manipulation du carburant. Toute erreur entraîne un risque de blessure corporelle grave. Observer scrupuleusement les règles de sécurité suivantes.

- Il est interdit de fumer lors du ravitaillement. Effectuer le ravitaillement à l'écart de toute flamme.
- Il est interdit de ravitailler l'appareil lorsque le moteur est chaud ou en marche.
- ◆ En effet, le carburant risque de s'enflammer et de provoquer un incendie, entraînant ainsi un risque de brûlure.




#### A propos du réservoir et du point de ravitaillement

- Utiliser un réservoir de carburant agréé.
- Les bidons/réservoirs de carburant peuvent être sous pression. Toujours desserrer le bouchon du réservoir de carburant de façon progressive pour permettre l'égalisation de la pression.
- NE JAMAIS remplir les réservoirs de carburant dans un endroit fermé. TOUJOURS remplir les réservoirs de carburant à l'extérieur, à même le sol.

#### Tout déversement de carburant entraîne un risque d'incendie

Respecter les règles de sécurité suivantes lors du ravitaillement :

- Ne pas remplir le réservoir de carburant jusqu'en haut. Remplir le réservoir jusqu'au niveau recommandé (jusqu'à l'épaulement du réservoir de carburant).
- Essuyer le carburant renversé en cas de débordement ou de trop plein du réservoir.
- Une fois le ravitaillement effectué, revisser fermement le bouchon du réservoir de carburant.
- ◆ Tout déversement de carburant, s'il s'enflamme, entraîne un risque d'incendie et de brûlure.




1. Réservoir de carburant  
2. Epaulement

#### Ne pas démarrer le moteur à l'endroit où le ravitaillement a été effectué


- Il ne faut pas démarrer le moteur à l'endroit où le ravitaillement a été effectué. S'éloigner d'au moins 3 mètres de l'endroit où le ravitaillement a été effectué avant de démarrer le moteur.

- ◆ Les fuites de carburant qui peuvent survenir lors du ravitaillement entraînent un risque d'incendie si le carburant s'enflamme.



#### Toute fuite de carburant entraîne un risque d'incendie

- Après le ravitaillement, toujours vérifier qu'il n'y a pas de fuite ou d'écoulement de carburant au niveau du tuyau de carburant, du passe-tuyau de carburant ou autour du bouchon du réservoir de carburant.
- En cas de fuite ou d'écoulement de carburant, interrompre immédiatement l'utilisation de l'appareil et contacter un REVENDEUR ECHO pour effectuer les réparations nécessaires.
- ◆ Toute fuite de carburant entraîne un risque d'incendie.



# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

## Manipulation du moteur

### AVERTISSEMENT

#### Démarrage du moteur

Veiller à bien respecter les mesures de précaution suivantes lors du démarrage du moteur :

- Toujours vérifier que toutes les poignées et protections sont fixées
- Vérifier que tous les écrous et toutes les vis sont bien serrés
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de carburant
- Vérifier que les lames ne sont pas endommagées ni excessivement usées. Si des anomalies sont constatées, ne pas utiliser l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface plane et dans un endroit bien aéré
- Etablir un périmètre de sécurité autour de l'appareil et s'assurer que personne ni aucun animal ne se trouve à proximité.
- Retirer tout obstacle éventuel
- Vérifier que les lames ne touchent pas le sol ou tout autre obstacle.
- Pour le démarrage du moteur, mettre la gâchette d'accélérateur en position de régime de ralenti.
- Maintenir fermement l'appareil au sol lors du démarrage du moteur
- Ne pas démarrer le moteur en tenant l'appareil en l'air
- ◆ Le non-respect de ces mesures de précaution entraîne un risque d'accident et de blessure grave, voire mortelle.

#### Une fois le moteur démarré, vérifier que l'appareil n'émet aucun son ou vibration anormal(e).

- Lorsque le moteur est démarré, vérifier que l'appareil n'émet aucun son ou vibration anormal(e). Ne pas utiliser l'appareil en cas de son ou vibration anormal(e). Contacter un REVENDEUR ECHO pour effectuer les réparations nécessaires.
- ◆ La chute ou la rupture accidentelle de pièces entraîne un risque de blessure grave.

#### Ne pas toucher les composants sous haute tension ou sous haute température lors du fonctionnement de l'appareil

Ne pas toucher les composants sous haute tension ou sous haute température suivants lors du fonctionnement de l'appareil et pendant la phase qui suit l'arrêt de l'appareil.

- Silencieux, bougie d'allumage, carter d'engrenage et autres composants sous haute température.
- ◆ Il existe un risque de brûlure en cas de contact avec un composant sous haute température.
- Bougie d'allumage, fil de la bougie et autres composants sous haute tension
- ◆ Il existe un risque de choc électrique en cas de contact avec un composant sous haute tension pendant le fonctionnement de l'appareil.



#### Le bon réflexe en cas d'incendie ou de fumée

- Si le moteur prend feu ou si de la fumée s'échappe de l'appareil à un autre endroit que la sortie d'échappement, la première chose à faire est de s'éloigner de l'appareil pour éviter tout risque de blessure.
- A l'aide d'une pelle, jeter du sable ou un autre matériau équivalent sur les flammes pour éviter que l'incendie ne se propage, ou éteindre les flammes avec un extincteur.
- ◆ Ne pas céder à la panique permet d'éviter que l'incendie ne se propage et donc de limiter l'étendue des dégâts.



#### Toxicité des fumées d'échappement

- Les fumées d'échappement du moteur contiennent des gaz toxiques. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit fermé, dans une serre en plastique ou dans tout autre endroit mal aéré.
- ◆ Il existe un risque d'intoxication due aux fumées d'échappement.



#### Arrêter le moteur pour la vérification et l'entretien de l'appareil

Respecter les mesures de précaution suivantes lors de la vérification et de l'entretien de l'appareil après utilisation :

- Couper le moteur et attendre qu'il refroidisse avant la vérification ou l'entretien de l'appareil.
- ◆ Il existe un risque de brûlure.
- Retirer le protecteur de bougie avant d'effectuer les opérations de vérification ou d'entretien
- ◆ Il existe un risque d'accident en cas de démarrage intempestif de l'appareil.

#### Vérification de la bougie d'allumage

Respecter les mesures de précaution suivantes lors de la vérification de la bougie d'allumage.

- En cas d'usure des électrodes ou des bornes, ou en cas de fissure de la céramique, procéder au remplacement de ces composants.
- L'essai de l'étincelle (destiné à vérifier si la bougie d'allumage émet une étincelle) doit être effectué par votre REVENDEUR ECHO.
- L'essai de l'étincelle ne doit pas être effectué à proximité du trou de bougie.
- L'essai de l'étincelle ne doit pas être effectué à proximité de flaques de carburant ou de gaz inflammables
- Ne pas toucher les parties métalliques de la bougie d'allumage
- ◆ La bougie d'allumage risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.



# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

## Manipulation de l'appareil Mesures de précaution générales

### **AVERTISSEMENT**

#### Manuel d'utilisation

- Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois afin d'éviter toute erreur d'utilisation.
- ◆ Le non-respect de cette mesure de précaution entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.



#### Ne pas détourner l'appareil de son utilisation normale

- Utiliser l'appareil uniquement pour les tâches décrites dans ce manuel d'utilisation.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.

#### Ne pas modifier l'appareil

- Aucune modification ne doit être apportée à l'appareil.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave. Tout dysfonctionnement dû à une modification de l'appareil n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

#### Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir effectué les opérations de vérification et d'entretien nécessaires

- Il ne faut pas utiliser l'appareil avant d'avoir effectué les opérations de vérification et d'entretien nécessaires. Veiller à ce que l'appareil soit vérifié et entretenu régulièrement.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.


#### Prêt ou cession de l'appareil à un tiers

- Si l'appareil est prêté à un tiers, veiller à lui confier également le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.
- Si l'appareil est cédé à un tiers, transmettre le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil lors de la vente.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.

#### Savoir réagir en cas de blessure

Même si les cas de blessure ou d'accident restent exceptionnels, l'utilisateur doit savoir réagir à ces situations.

- Kit de premiers secours
- Serviettes et lingettes (pour arrêter les saignements)
- Sifflet ou téléphone portable (pour appeler de l'aide)
- ◆ Si l'utilisateur n'est pas capable de prodiguer les premiers soins ou d'appeler à l'aide, la blessure peut s'aggraver.



## Précautions d'utilisation

### **DANGER**

#### Toujours couper le moteur en cas de blocage des lames.

- Ne pas essayer de retirer l'objet à l'origine du blocage si le moteur est en marche.
- ◆ Le mouvement des lames lors du retrait de l'objet à l'origine du blocage peut entraîner des blessures.

# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

## AVERTISSEMENT

### Utilisateurs de l'appareil

L'appareil ne doit pas être utilisé si :

- l'utilisateur est fatigué
- l'utilisateur a consommé de l'alcool
- l'utilisateur prend des médicaments
- la personne qui souhaite utiliser l'appareil est enceinte
- l'utilisateur est en mauvaise condition physique
- l'utilisateur n'a pas lu le manuel d'utilisation
- la personne qui souhaite utiliser l'appareil est un enfant

◆ Le non-respect de ces règles de sécurité entraîne un risque d'accident.



### Environnement d'utilisation et fonctionnement de l'appareil

- Ne pas utiliser l'appareil sur une surface instable, comme un terrain en pente raide ou détrempé. Ces types de terrain sont glissants et donc dangereux.
- Garder un bon appui et l'équilibre en permanence. Ne pas se tenir sur des surfaces glissantes, inégales ou instables. Ne pas travailler dans des positions non sécurisées ou sur une échelle. Veiller à ne pas trop éloigner l'appareil du buste.
- Ne pas utiliser l'appareil la nuit ou dans des endroits mal éclairés offrant de mauvaises conditions de visibilité.
- Le port de vêtements de protection lourds peut augmenter la fatigue de l'utilisateur et entraîner un coup de chaleur. Planifier les tâches exigeantes tôt le matin ou en fin d'après-midi lorsque la température est plus basse.
- ◆ Toute chute, dérapage ou utilisation incorrecte de l'appareil entraîne un risque de blessure grave pour l'utilisateur.

### Couper le moteur pour se déplacer

Dans les exemples de déplacements décrits ci-dessous, couper le moteur et s'assurer que les lames se sont immobilisées, puis remettre en place l'étui protecteur de lame et tenir le silencieux à distance.

- Se déplacer vers le lieu de travail
- Se déplacer vers un autre endroit tout en travaillant
- Quitter le lieu de travail
- ◆ Le non-respect de ces mesures de précaution entraîne un risque de brûlure ou de blessure grave.
- Pour transporter l'appareil dans une voiture, vider le réservoir de carburant, remettre en place l'étui protecteur de lame et s'assurer que l'appareil est bien calé pour éviter qu'il se déplace lors du trajet.
- ◆ Rouler en voiture avec du carburant dans le réservoir de carburant entraîne un risque d'incendie.

### Exposition aux vibrations et au froid

Les personnes exposées aux vibrations et au froid peuvent être victimes du phénomène de Raynaud, une affection qui touche les doigts. L'exposition à des vibrations et au froid peut provoquer une sensation de picotement et de brûlure, suivie d'une cyanose et d'un engourdissement des doigts. Il est vivement recommandé de respecter les mesures de précaution suivantes car le seuil d'exposition minimum pouvant provoquer l'apparition de ce phénomène reste inconnu à ce jour.

- Limiter la perte de chaleur corporelle, en protégeant en priorité la tête, le cou, les pieds, les chevilles, les mains et les poignets.
- Stimuler la circulation sanguine en interrompant le travail régulièrement pour remuer énergiquement les bras, et éviter de fumer.
- Limiter le nombre d'heures d'utilisation. Essayer d'intégrer à l'emploi du temps de la journée des tâches ne nécessitant pas l'utilisation du taille-haie ou d'une autre machine portable.
- En cas d'inconfort, de rougeur et de gonflement au niveau des doigts, suivis d'un blanchiment et d'une perte de sensibilité, consulter un médecin avant de s'exposer à nouveau au froid et aux vibrations.
- ◆ Le non-respect de ces instructions peut être dangereux pour la santé.

### Lésions attribuables au travail répétitif

Une trop grande sollicitation des muscles et des tendons des doigts, des mains, des bras et des épaules peut entraîner l'apparition d'inflammations, de gonflements, d'engourdissements, d'une sensation de faiblesse ou d'une douleur aiguë dans ces parties du corps. L'apparition de lésions attribuables au travail répétitif (LATR) est très fréquente chez les personnes pratiquant certaines activités manuelles répétitives. Pour réduire le risque d'apparition de LATR, respecter les mesures de précaution suivantes :

- Eviter de plier, d'étirer ou de tordre le poignet pendant le travail.
- Faire des pauses régulières pour réduire l'effet répétitif et pour reposer ses mains. Effectuer le mouvement répétitif plus lentement et en faisant moins d'effort.
- Faire des exercices de musculation des mains et des bras.
- En cas de picotements, d'engourdissement ou de douleur dans les doigts, les mains, les poignets ou les bras, consulter un médecin. Plus les LATR sont diagnostiquées précocement, plus les chances d'empêcher les lésions nerveuses et musculaires irréversibles sont grandes.
- ◆ Le non-respect de ces instructions peut être dangereux pour la santé.

# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

## AVERTISSEMENT

### Retirer tous les corps étrangers et toutes les sources de blocage de l'appareil avant de l'utiliser

- Inspecter la zone dans laquelle l'appareil doit être utilisé. Retirer les pierres, objets métalliques et tout autre objet susceptible de bloquer ou d'endommager l'appareil.
- ◆ La projection de corps étrangers par l'outil de coupe peut entraîner un accident ou des blessures graves.

### Couper immédiatement le moteur en cas d'anomalie

Couper immédiatement le moteur et attendre que l'outil de coupe soit complètement arrêté avant d'inspecter les composants de l'appareil. Remplacer toute pièce endommagée.

- Si l'outil de coupe heurte une pierre, un arbre, un poteau ou tout autre obstacle au cours de son utilisation.
- Si l'appareil se met à vibrer soudainement de façon anormale.
- ◆ L'utilisation prolongée de pièces endommagées entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.

### La zone comprise dans un rayon de 15 mètres autour de l'appareil est une zone dangereuse

La zone comprise dans un rayon de 15 mètres autour de l'appareil est une zone dangereuse. Veillez à bien respecter les mesures de précaution suivantes lors de l'utilisation de l'appareil.


- Ne laisser personne (enfants, animaux ou autres personnes) pénétrer dans cette zone dangereuse.
- Si quelqu'un pénètre dans la zone dangereuse, couper le moteur pour arrêter les lames.
- Lorsqu'une personne s'approche de l'utilisateur, elle doit lui signaler sa présence en lançant des brindilles, par exemple, sans entrer dans la zone dangereuse. Elle doit ensuite vérifier que le moteur est coupé et que les lames se sont immobilisées.
- Ne laisser personne tenir le matériau en train d'être coupé.
- ◆ Tout contact avec les lames risque de causer des blessures graves.

### Ne pas utiliser l'appareil si les lames tournent alors que le moteur est au ralenti

- Ne pas utiliser l'appareil si les lames tournent alors que le taille-haies fonctionne avec la gâchette d'accélérateur en position de ralenti. Arrêter le moteur immédiatement et régler le carburateur.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.

### Fonctionnement

- Ensermer fermement les poignées avant et arrière avec les deux mains, entre le pouce et les doigts.
- Ne jamais retirer les mains de l'appareil lorsque les lames sont en mouvement.
- Ne régler l'angle de coupe que lorsque l'appareil repose à plat sur le sol avec l'interrupteur en position « ARRET ». Ne jamais régler l'angle des lames debout.
- ◆ Le non-respect de ces instructions entraîne une mauvaise prise en main de l'appareil et risque de causer des blessures graves.



### Vérifier que les lames ne tournent pas avant de poser l'appareil au sol

- Lorsque le moteur est coupé, vérifier que les lames se sont immobilisées avant de poser l'appareil au sol.
- ◆ Même si le moteur est coupé, les lames peuvent continuer de tourner en rotation libre et entraîner un risque de blessure.



### Retirer les débris accumulés dans le silencieux

- Si des objets tels que de l'herbe, des feuilles, des brindilles ou une quantité excessive de graisse s'accumulent dans la zone entourant le silencieux du moteur, arrêter le moteur et les retirer en prenant garde à ne pas toucher de zones chaudes de l'appareil.
- ◆ Le non-respect de cette mesure de précaution entraîne un risque d'incendie.



# Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

## AVERTISSEMENT

### Ne pas utiliser l'appareil pour découper des objets durs

- Ne pas utiliser l'appareil pour découper des objets durs tels que des câbles ou des plaques d'acier.
- Si les lames heurtent un obstacle ou si elles ne fonctionnent pas correctement, arrêter le moteur et vérifier que les lames ne sont pas endommagées.
- ◆ Le non-respect de ces instructions risque d'endommager l'appareil ou de causer un accident.

### Ne jamais utiliser l'appareil sur une échelle ou un tabouret

- Ne pas porter l'appareil à bout de bras ou ne pas se tenir sur des surfaces instables.
- Ne pas utiliser l'appareil en haut d'une échelle ou sur un tabouret.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.

## Equipement de protection

## AVERTISSEMENT


### Port d'un équipement de protection

Toujours porter l'équipement de protection suivant pour utiliser un taille-haie.

- a **Protection de la tête (casque)** : protège la tête
  - b **Casque de protection anti-bruit ou protecteurs d'oreilles** : protègent l'ouïe
  - c **Lunettes de sécurité** : protègent les yeux
  - d **Gants de sécurité** : protègent les mains contre le froid et les vibrations
  - e **Vêtements de travail adaptés (manches longues, pantalons longs)** : protègent le corps
  - f **Bottes résistantes avec semelles anti-dérapantes ou chaussures de travail avec semelles anti-dérapantes** : protègent les pieds
- ◆ Le non-respect de ces mesures de précaution peut entraîner une dégradation de la vue ou de l'ouïe de l'utilisateur, ainsi qu'un risque de blessure grave.

Si nécessaire, utiliser les équipements de protection ci-dessous.

- **Masque anti-poussière** : protège les voies respiratoires
- **Voilette de protection** : protège contre les piqûres d'abeilles
- **Protection faciale intégrale** : Lors d'opérations de taille en hauteur, porter un casque conforme aux normes CE et une protection faciale intégrale.



### Port de vêtements adaptés

Ne pas porter de cravates, bijoux ou vêtements amples qui pourraient se prendre dans l'appareil. Ne pas porter de chaussures ouvertes, ne pas travailler pieds nus ou jambes nues.


- ◆ Le non-respect de ces mesures de précaution peut entraîner une dégradation de la vue ou de l'ouïe de l'utilisateur, ainsi qu'un risque de blessure grave.





# Contenu de l'emballage


- ♦ Les pièces suivantes sont conditionnées séparément dans le carton d'emballage.
- ♦ Lors de l'ouverture du carton, passer en revue les pièces qu'il contient.
- ♦ Contacter un REVENDEUR ECHO si une pièce est manquante ou endommagée.



Numéro	Désignation	Quantité
1	Tête de l'appareil avec arbre de transmission	1
2	Etui protecteur de lame	1
3	Clé coudée	1
4	Clé hexagonale de 4 mm	1
5	Clé à fourche	1
6	Clé à pipe	1
7	Lunettes de sécurité	1
8	Manuel d'utilisation	1

# Description

---



1. **Lames** Lames bifaces alternatives montées sur une barre de support de lame. Les lames bifaces permettent de couper d'un côté comme de l'autre de la lame.
2. **Bague d'indexage de lame** Extraire la bague et la tourner d'1/4 de tour en position de blocage lors du réglage de l'angle des lames.
3. **Carter d'engrenage** Le carter d'engrenage abrite les engrenages assurant la transmission de la puissance aux lames de coupe. La conception pivotante permet d'articuler les lames sur une plage de 75 degrés par incréments de 15 degrés.
4. **Poignée de réglage de lame** Offre une bonne prise en main lors du réglage de l'angle des lames.
5. **Poignée avant (pour la main gauche)** Poignée située à proximité de l'outil de coupe.
6. **Ensemble arbre de transmission** Comprend l'arbre de transmission flexible, la poignée arrière, la poignée avant et l'étiquette de sécurité.
7. **Interrupteur marche/arrêt** Permet de mettre/couper le contact du moteur. Déplacer l'interrupteur vers l'avant pour mettre le moteur en marche et vers l'arrière en position « ARRET » pour le couper.
8. **Blocage de la gâchette.** Bloque la gâchette en position de ralenti jusqu'à ce que l'utilisateur puisse positionner correctement sa main droite sur la poignée.
9. **Poignée arrière droite** Poignée matelassée pour la main droite.
10. **Bougie d'allumage**
11. **Couvercle de silencieux.** Recouvre le silencieux pour empêcher tout contact avec la surface brûlante du silencieux.
12. **Poignée de lanceur.** Tirer sur la poignée pour démarrer le moteur. (DEMARRAGE « ES »)
13. **Bouchon du réservoir de carburant.** Ferme le réservoir de carburant.
14. **Réservoir de carburant** Contient le carburant et le filtre à carburant.
15. **Couvercle de filtre à air.** Recouvre le filtre à air.
16. **Gâchette d'accélérateur.** Activée par le doigt de l'utilisateur pour contrôler le régime moteur.
17. **Etui protecteur de lame** Utilisé pour recouvrir la lame lors du transport et du remisage. Retirer l'étui protecteur de lame avant d'utiliser l'appareil.


# Avant de commencer

## Assemblage

### **AVERTISSEMENT**

**Lire attentivement le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'appareil est monté correctement.**

◆ L'utilisation d'un appareil monté de façon incorrecte entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.



- 1. Vis
- 2. Trou de positionnement
- 3. Vis

*Outils nécessaires :*

clé hexagonale de 4 mm, tournevis.


*Pièces nécessaires :*

tête de l'appareil avec arbre de transmission et transmission avec lames.

1. Installer la transmission et les lames sur l'arbre de transmission. Veiller à ce que l'arbre de transmission flexible s'engage dans le trou du pignon d'entraînement.
2. Aligner la vis sur le trou de positionnement du carter de l'arbre de transmission, serrer la vis et le boulon.

### **AVERTISSEMENT**

- Porter des gants résistants lorsque les lames du taille-haies doivent être manipulées. En cas de remplacement des lames du taille-haies lors d'une opération de taille, s'assurer que le moteur est coupé et que les lames sont immobiles.
- S'assurer que le bouchon du réservoir de carburant est bien vissé.
- ◆ Le non-respect de cette instruction peut entraîner un risque de blessure ou d'accident grave, ou encore d'incendie.



- 1. Poignée avant
- 2. Repère en forme de flèche
- 3. Etiquettes de sécurité

### **IMPORTANT**

Ne pas installer la poignée plus loin que le repère en forme de flèche (▲) et les étiquettes de sécurité.

# Avant de commencer


## Réglage de l'angle de coupe

### DANGER

- Ne jamais régler le dispositif de coupe alors que le moteur est en marche.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.


### AVERTISSEMENT

- Les lames du taille-haies sont tranchantes. Toujours porter des gants lors du réglage du dispositif de coupe.
- Ne pas poser le taille-haies à la verticale lors du réglage de l'angle de coupe. Cela risque de provoquer des blessures graves.
- Le carter d'engrenage CHAUFFE pendant l'utilisation. Toujours saisir l'appareil par la poignée de réglage de lame lors du réglage de l'angle de coupe, faute de quoi des blessures graves pourraient survenir.
- ◆ Le non-respect de cette règle de sécurité entraîne un risque d'accident ou de blessure grave.




1. Interrupteur marche/arrêt  
2. Gâchette d'accélérateur

1. Placer l'appareil sur une zone plate et dégagée. Veiller à ce que l'interrupteur marche/arrêt soit en position « ARRET ».




1. Bague d'indexation  
2. 1/4 de tour

2. Extraire la bague d'indexation et la tourner d'1/4 de tour en position de blocage.



1. Poignée de réglage  
2. 1/4 de tour

3. Tourner le taille-haies d'1/4 de tour de sorte que la bague d'indexation soit orientée vers le bas.  
4. Faire pivoter les lames dans la position de coupe souhaitée.



1. Bague d'indexation  
2. 1/4 de tour

5. Tourner la bague d'indexation d'1/4 de tour pour bloquer la lame en position.

## Préparation du carburant

### DANGER

- Le carburant est un produit hautement inflammable. Toute manipulation incorrecte du carburant entraîne un risque d'incendie. Lire attentivement et respecter les mesures de précaution indiquées dans la section du manuel intitulée « Pour utiliser l'appareil en toute sécurité ».
- Une fois le ravitaillement effectué, visser fermement le bouchon du réservoir de carburant et vérifier qu'il n'y a pas de fuite ou d'écoulement de carburant au niveau du tuyau et du passe-tuyau de carburant, ou autour du bouchon du réservoir de carburant. En cas de fuite ou d'écoulement de carburant, interrompre immédiatement l'utilisation de l'appareil et contacter un **REVENDEUR ECHO** pour effectuer les réparations nécessaires.
- ◆ Si le carburant s'enflamme, il entraîne un risque de brûlure et d'incendie.



### ATTENTION

Il existe une différence de pression entre le réservoir de carburant et l'air extérieur. Lors du ravitaillement, dévisser légèrement le bouchon du réservoir de carburant pour égaliser la pression.

- ◆ Dans le cas contraire, le carburant risque de se déverser.

## REMARQUE


Le carburant vieillit lorsqu'il est stocké. Ne préparer qu'une quantité de carburant suffisante pour une consommation de trente (30) jours. Ne pas faire le mélange directement dans le réservoir de carburant.

## Carburant



- ◆ Le carburant est un mélange d'essence ordinaire et d'une huile moteur de grande marque pour moteur deux temps à refroidissement par air. Il est conseillé d'utiliser de l'essence sans plomb d'indice d'octane 95 au minimum. Ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol ou plus de 10 % d'éthanol.
- ◆ Richesse du mélange recommandée ; 50 : 1 (2 %) selon la norme ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), la norme JASO FC, FD et l'huile ECHO Premium 50 : 1.
  - Ne pas faire le mélange directement dans le réservoir de carburant.
  - Eviter de renverser du carburant ou de l'huile. Toujours essuyer les projections de carburant.
  - Manipuler le carburant avec précaution : il est hautement inflammable.
  - Toujours stocker le carburant dans un récipient approprié.

## Alimentation en carburant



1. Réservoir de carburant    2. Epaulement

- ◆ Toujours effectuer le ravitaillement dans un endroit bien aéré. Ne jamais effectuer le ravitaillement dans un endroit fermé.
- ◆ Placer l'appareil et le réservoir de ravitaillement sur le sol lors du ravitaillement. Ne jamais ravitailler l'appareil sur la plateforme de chargement d'un camion ou autre endroit du même type.
- ◆ Toujours s'assurer que le niveau de carburant ne dépasse pas l'épaule du réservoir lors du ravitaillement.
- ◆ Il existe une différence de pression entre le réservoir de carburant et l'air extérieur. Lors du ravitaillement, dévisser légèrement le bouchon du réservoir de carburant pour égaliser la pression.
- ◆ Toujours essuyer les projections de carburant.
- ◆ S'éloigner d'au moins 3 mètres de l'endroit du ravitaillement avant de démarrer le moteur.
- ◆ Entreposer le réservoir de ravitaillement dans un endroit ombragé et loin de toute flamme.

# Fonctionnement du moteur

## Démarrage du moteur


### AVERTISSEMENT

- Lors du démarrage du moteur, respecter les mesures de précaution décrites à partir de la page 4 dans la section « Pour utiliser l'appareil en toute sécurité » pour garantir une utilisation correcte de l'appareil.
- L'outil de coupe se met en marche dès que le moteur démarre. Attention aux pertes de contrôle et aux éventuelles blessures graves. Tenir les pièces mobiles au dessus du sol et à distance des objets susceptibles d'être happés ou projetés.
- Si les lames sont en mouvement bien que la gâchette d'accélérateur soit en position de ralenti alors que le moteur est en marche, régler le carburateur avant tout utilisation de l'appareil.
- Les lames commencent à fonctionner lorsque le moteur atteint la vitesse d'encclenchement de l'embrayage.
- ◆ Le non-respect de ces mesures de précaution entraîne un risque d'accident et de blessure grave, voire mortelle.


### REMARQUE

- ♦ Tirer la poignée de lanceur, doucement dans un premier temps, puis plus rapidement. Ne pas tirer la corde de lanceur à plus de 2/3 de sa longueur.
- ♦ Ne pas lâcher la poignée de lanceur lorsqu'elle revient.

### Démarrage du moteur à froid



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Interrupteur marche/arrêt | 3. Blocage de la gâchette d'accélérateur |
| 2. Gâchette d'accélérateur   | 4. Démarrage                             |




- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pompe d'amorçage   | 4. Marche             |
| 2. Manette de starter | 5. Poignée de lanceur |
| 3. Démarrage à froid  |                       |

(Connecter le protecteur de bougie si l'appareil n'a pas fonctionné depuis longtemps)

La procédure de démarrage est différente si le moteur est froid ou chaud. Le démarrage à froid du moteur s'effectue de la manière suivante.

1. Retirer l'étui protecteur de lame et contrôler l'état des lames. En cas de problème, procéder au remplacement de la lame.
2. Après avoir posé l'appareil sur une surface plane, vérifier que les lames ne sont pas en contact avec le sol ou avec d'autres obstacles, en utilisant une poutre ou un autre objet similaire.
3. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de carburant.
4. Placer l'interrupteur marche/arrêt en position Marche.
5. Placer la manette de starter en position « Démarrage à froid ».
6. Comprimer et relâcher la pompe d'amorçage jusqu'à ce que le carburant soit aspiré.

# Fonctionnement du moteur




1. Poignée de lanceur **DEMARRAGE « ES »**

## Mise en température du moteur

- Après avoir vérifié que la zone entourant l'utilisateur ne présente aucun risque, tenir fermement la poignée avant avec la main droite comme illustré sur l'image et tirer la poignée de lanceur à plusieurs reprises.
- Si un bruit d'explosion retentit et si le moteur s'arrête aussitôt, basculer la manette de starter en position « Marche » et continuer à tirer la poignée de lanceur pour démarrer le moteur.
- Si le moteur démarre immédiatement en suivant les instructions de l'étape 7 ci-dessus, remettre doucement la manette de starter en position « Marche ».
- Laisser le moteur chauffer en régime de ralenti pendant quelques instants.
- Appuyer sur le blocage de la gâchette et actionner progressivement la gâchette d'accélérateur.


- Lorsque le moteur démarre, le laisser chauffer au ralenti (c.-à-d. à bas régime) pendant 2 à 3 minutes.
- La mise en température du moteur permet de lubrifier progressivement son mécanisme interne. Laisser le moteur chauffer jusqu'à atteindre la température adéquate, surtout par temps froid.

## Démarrage du moteur à chaud



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Interrupteur marche/arrêt | 3. Blocage de la gâchette d'accélérateur |
| 2. Gâchette d'accélérateur   | 4. Démarrage                             |

- Placer l'interrupteur marche/arrêt en position Marche.
- Veiller à ce que la gâchette d'accélérateur soit en position de régime de ralenti.




- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pompe d'amorçage   | 4. Marche             |
| 2. Manette de starter | 5. Poignée de lanceur |
| 3. Démarrage à froid  |                       |

- Vérifier que la manette de starter est en position « Marche ».
- Si le réservoir de carburant n'est pas vide, tirer la poignée de lanceur pour démarrer le moteur.
- En cas d'absence de carburant dans la pompe d'amorçage, comprimer et relâcher la pompe jusqu'à ce que le carburant soit aspiré.
- Vérifier que la zone autour de l'utilisateur ne présente aucun risque et tirer sur la poignée du lanceur pour démarrer le moteur.

# Fonctionnement du moteur

---

## Arrêt du moteur



1. Interrupteur marche/arrêt  
2. Gâchette d'accélérateur

1. Relâcher la gâchette d'accélérateur et faire tourner le moteur au ralenti (c.-à-d. à bas régime).
  2. Placer l'interrupteur marche/arrêt en position Arrêt.
  3. En cas d'urgence, couper immédiatement le moteur à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
  4. Si le moteur ne s'arrête pas, placer la manette de starter en position « Démarrage à froid ». Le moteur cale et s'arrête (arrêt du starter).
- \* Si le moteur ne s'arrête pas à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt, demander au REVENDEUR ECHO de vérifier et de réparer l'interrupteur avant d'utiliser l'appareil à nouveau.




# Taille de haies et d'arbustes


## Taille de haie de base

### REMARQUE

- ♦ Cet appareil a été conçu pour couper des arbustes et des haies ayant des branches ne dépassant pas 6 mm de diamètre.
- ♦ Lors du début de la taille, faire fonctionner le moteur à plein régime. Couper à une vitesse inférieure au plein régime risque d'endommager l'embrayage en lui permettant de patiner. Lors de travaux autres que taille et découpe, ne pas faire fonctionner le moteur à plein régime.



1. Gâchette d'accélérateur 3. Ralenti  
2. Régime élevé



Actionner la gâchette d'accélérateur après le démarrage du moteur entraîne l'augmentation du régime moteur et le mouvement des lames. Régler le régime moteur en fonction de la quantité de haies à couper, par exemple.

1. Tenir fermement le taille-haies et appuyer sur la gâchette d'accélérateur pour augmenter le régime moteur.
2. Incliner le taille-haies pour que les dents de coupe soient légèrement en oblique par rapport à la haie ou à l'arbuste, puis tailler.

### **AVERTISSEMENT**

- Ne jamais retirer les mains de l'appareil lorsque les lames sont en mouvement.
- Le moteur continue à tourner même si les lames se sont arrêtées en raison d'un obstacle. Dans ce cas, couper le moteur, débrancher le câble de bougie et retirer l'obstacle.
- ◆ Le non-respect de cette instruction peut entraîner un risque de blessure ou d'accident grave, ou encore d'incendie.

# Entretien

## Instructions d'entretien de l'appareil

Pièce	Entretien	Page	Avant utilisation	Tous les mois
Filtre à air	Nettoyer / remplacer	22	•	
Filtre à carburant	Contrôler / nettoyer / remplacer	23	•	
Bougie d'allumage	Contrôler / nettoyer / régler / remplacer	25		•
Carburateur	Régler / remplacer et régler	23		•
Circuit de refroidissement	Contrôler / nettoyer	23	•	
Silencieux	Contrôler/serrer	24		•
Silencieux	Nettoyer	24		•*
Drive Shaft	Lubrifier	26		•**
Carter d'engrenage	Lubrifier	26		•***
Lanceur	Contrôler	-	•	
Lames	Contrôler/nettoyer/lubrifier	25	•	
Circuit d'alimentation	Contrôler	24	•	
Vis, boulons et écrous	Contrôler/serrer/remplacer	-	•	

### IMPORTANT

Les intervalles indiqués sont un maximum. La fréquence des opérations d'entretien varie en fonction de l'utilisation réelle de l'appareil et de l'expérience de l'utilisateur. Noter les dates des inspections mensuelles et annuelles.

\* Ou 100 heures, si ce seuil est atteint avant la fin de la période indiquée.


\*\* Ou 25 heures, selon la première échéance.

\*\*\* Ou 15-25 heures, selon la première échéance.

## Entretien

En cas de questions ou de problèmes, contacter un REVENDEUR ECHO.

### Nettoyage du filtre à air




1. Filtre à air

2. Capot du filtre à air

- ♦ Couper le starter. Dévisser le bouton du couvercle de filtre à air et déposer le couvercle du filtre à air.
- ♦ Retirer le filtre à air (le filtre à air est situé à l'intérieur du couvercle de filtre à air).
- ♦ Brosser le filtre pour le désencrasser ou le nettoyer à l'air comprimé.
- ♦ Remettre le filtre à air et le couvercle en place, après avoir assemblé le filtre à air et le couvercle.
- ♦ Serrer le bouton du couvercle du filtre à air.

## Nettoyage du filtre à carburant



1. Filtre à carburant

2. Tuyau d'alimentation de carburant

- ♦ Utiliser un fil métallique ou équivalent pour faire sortir le filtre à carburant par l'orifice du réservoir de carburant.
- ♦ Tirer l'ancien filtre hors du tuyau d'alimentation.
- ♦ Installer le filtre à carburant neuf.

### REMARQUE

Si le filtre est extrêmement encrassé ou n'est plus correctement ajusté, il faut le remplacer.


## Réglage du carburateur

### ⚠ AVERTISSEMENT

Une fois le carburateur réglé, l'outil de coupe ne doit plus bouger en régime de ralenti. Dans le cas contraire, il peut entraîner un risque de blessure grave.

### ⚠ ATTENTION

Au démarrage, le dispositif de réglage du régime de ralenti (T) doit être réglé de telle sorte que l'outil de coupe ne tourne pas. En cas de problème avec le carburateur, contacter le revendeur.



T : Vis de réglage du régime de ralenti

Chaque appareil est testé en usine et le carburateur est réglé avec précision pour offrir un niveau de performance optimal. Avant de régler le carburateur, nettoyer ou remplacer le filtre à air, démarrer le moteur et le laisser tourner quelques minutes pour qu'il atteigne sa température de fonctionnement.

Pour régler le carburateur, procéder comme suit :

Tourner la vis de réglage du régime de « ralenti » (T) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'outil de coupe commence à tourner, puis tourner la vis (T) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'outil de coupe arrête de tourner. Tourner la vis (T) d'un tour supplémentaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## Nettoyage des ailettes de cylindre

### IMPORTANT

Pour maintenir la température de fonctionnement correcte du moteur, l'air de refroidissement doit circuler librement à travers la zone des ailettes de cylindre. Ce flux d'air évacue la chaleur de combustion du moteur. Un risque de surchauffe et de grippage du moteur existe si :


- ♦ L'admission d'air est bloquée, empêchant l'air de refroidissement d'atteindre le cylindre,

ou

- ♦ De la poussière et de l'herbe s'accumulent à l'extérieur du cylindre. Cette accumulation isole le moteur et empêche la chaleur de s'évacuer.

Les opérations de désencrassage du système de refroidissement ou de nettoyage des ailettes de cylindre sont considérées comme des « Opérations d'entretien normales ». Tout dysfonctionnement dû à un mauvais entretien de l'appareil n'est pas couvert par la garantie.


# Entretien



1. Ailettes de cylindre      2. Admission d'air

- ♦ Retirer la poussière et les impuretés entre les ailettes.
- ♦ Avant chaque utilisation, retirer les débris qui se sont accumulés sur la grille de prise d'air du moteur située entre le réservoir de carburant et le lanceur.

## Nettoyage du silencieux




1. Silencieux      3. Couvercle de l'écran  
2. Ecran pare-étincelles

- ♦ Retirer le couvercle du silencieux.
- ♦ Déposer le couvercle pare-étincelles et l'écran pare-étincelles du silencieux d'échappement.
- ♦ Nettoyer les dépôts de carbone sur les composants du silencieux.
- ♦ Remplacer l'écran s'il présente des fissures ou des trous dus à des brûlures.
- ♦ Remonter les composants dans l'ordre inverse.

### REMARQUE

Les dépôts de carbone présents dans le silencieux d'échappement entraînent une perte de puissance du moteur. Contrôler régulièrement l'écran pare-étincelles.


## Vérifier le circuit d'alimentation



1. Bouchon du réservoir de carburant      3. Tuyau de carburant  
2. Passe-tuyau de carburant

- ♦ Vérifier avant chaque utilisation.
- ♦ Après le ravitaillement, vérifier qu'il n'y a pas de fuite ou d'écoulement de carburant au niveau du tuyau, du passe-tuyau de carburant ou du bouchon du réservoir de carburant.
- ♦ Toute fuite ou écoulement de carburant constitue un risque d'incendie. Interrompre immédiatement l'utilisation de l'appareil et demander à un revendeur de le contrôler ou de le remplacer.

## Vérification de la bougie d'allumage




- ♦ Vérifier l'écartement des bougies. L'écartement correct est compris entre 0,6 mm et 0,7 mm.
- ♦ Vérifier si l'électrode est usée.
- ♦ Vérifier s'il y a de l'huile ou d'autres dépôts sur l'isolant.
- ♦ Remplacer la bougie si nécessaire et la serrer à 15 N•m - 17 N•m (150 kgf•cm - 170 kgf•cm).

## Entretien des lames de coupe

### ⚠ ATTENTION

- Porter des gants pour protéger les mains des lames affûtées.
- En cas de problème lors de l'affûtage de la lame, nous recommandons de s'adresser à un REVENDEUR ECHO.
- ◆ Le non-respect de ces mesures de précaution entraîne un risque de blessure.



### Lubrification des lames

#### Outils nécessaires :

chiffon propre, brosse, bidon d'huile.

#### Pièces nécessaires :

huile moteur 20W (lubrification), mélange de 50 % de kérosène et 50 % d'huile 20W (nettoyage).

### ⚠ AVERTISSEMENT


- Toujours débrancher le fil de la bougie avant d'effectuer l'entretien de l'outil de coupe.
- ◆ Le non-respect de ces mesures de précaution entraîne un risque d'accident et de blessure grave, voire mortelle.

1. Brosser les débris secs de la lame et enduire les deux côtés de la lame du mélange de nettoyage (50 % de kérosène, 50 % d'huile).
2. Laisser la solution de nettoyage décoller les résidus poisseux restants, puis les éliminer de la lame.
3. Appliquer de l'huile propre sur toute la longueur de la lame. S'assurer que les boulons de la lame sont bien lubrifiés.
4. Essuyer l'excédent d'huile de la lame avant de remettre l'appareil en service.


### Affûtage des lames (selon les besoins)

### REMARQUE

Utiliser une ponceuse à disque, une bande abrasive sans fin ou une lime plate lisse.




1. Retirer tous les écrous et vis fixant les dents à la barre de châssis.
  2. Retirer les dents.
  3. Placer une dent dans un étau.
  4. Limer et rectifier les bords de la dent comme indiqué.
  5. Si la barre de châssis est déformée ou endommagée, la remplacer par une neuve.
- (A): rayon de 6 mm  
(B): 100° (environ)  
(C): 45°



1. Vis  
2. Contre-écrou  
3. Desserrer d'un 1/2 tour

## Lubrification du carter d'engrenage



1. Graisseur

## Réglage de l'écart entre les lames (selon les besoins)

Desserrer les contre-écrous. Serrer les vis de la lame jusqu'à ce qu'elles ne tournent plus avec une clé à fourche 10 mm. Serrer les boulons d'un 1/2 tour. Maintenir les boulons pour les empêcher de tourner et serrer les contre-écrous à l'aide d'une clé à pipe.

### Outils nécessaires :

pistolet graisseur, chiffon.

### Pièces nécessaires :

graisse au lithium.

1. Nettoyer les impuretés présentes sur le graisseur.
2. Maintenir fermement l'appareil et pomper soigneusement l'huile présente dans le graisseur. Ne pas forcer le passage de la graisse. Une pression excessive entraîne le passage forcé de la graisse au-delà des joints et cause des dommages. **Appliquer 1 ou 2 mesure(s) de graisse toutes les 15 -25 heures de fonctionnement.**

## REMARQUE


Utiliser une graisse multi-usage au lithium de bonne qualité.

## Lubrification de l'arbre de transmission


### ⚠ AVERTISSEMENT

○ Porter des gants pour protéger les mains des lames affûtées.

◆ Le non-respect de ces mesures de précaution entraîne un risque de blessure.



1. Vis  
2. Vis



1. Arbre de transmission

### Outils nécessaires :

clé hexagonale de 4 mm, chiffon propre, petite brosse, tourne-vis.

### Pièces nécessaires :

graisse au lithium.

1. Retirer avec précaution la vis et desserrer le boulon. Retirer l'arbre de transmission flexible du carter d'engrenage.
2. Retirer l'arbre de transmission de l'ensemble d'arbre de transmission et le nettoyer. L'enduire à nouveau d'une fine couche de 15 ml de graisse.
3. Réinsérer l'arbre flexible dans l'ensemble arbre de transmission en veillant à ne pas déposer d'impuretés sur l'arbre flexible.
4. Aligner l'orifice de vis du carter d'engrenage sur le trou de positionnement de l'ensemble arbre de transmission, poser et serrer la vis, puis serrer le boulon.

## Guide de dépannage

Problème	Diagnostic	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas		<ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'y a pas de carburant dans le réservoir de carburant</li> <li>L'interrupteur marche/arrêt est en position Arrêt</li> <li>Alimentation en carburant excessive</li> <li>Dysfonctionnement électrique</li> <li>Dysfonctionnement du carburateur ou blocage interne</li> <li>Dysfonctionnement interne du moteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentation en carburant</li> <li>Basculer en position Marche</li> <li>Démarrer le moteur après révision</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> </ul>
Le moteur démarre difficilement, tourne de manière irrégulière	Le carburant pénètre dans le tuyau de trop plein	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégradation du carburant</li> <li>Problème de carburateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer le carburant</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> </ul>
	Aucun carburant ne pénètre dans le tuyau de trop plein	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre à carburant est colmaté</li> <li>Le circuit d'alimentation est colmaté</li> <li>Blocage de pièces internes du carburateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer ou remplacer</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> </ul>
	La bougie d'allumage est encrassée ou humide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégradation du carburant</li> <li>Ecartement incorrect des électrodes</li> <li>Dépôts de calamine</li> <li>Dysfonctionnement électrique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer</li> <li>Remplacer</li> <li>Remplacer</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> </ul>
Le moteur démarre mais impossible d'accélérer		<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre à air encrassé</li> <li>Filtre à carburant encrassé</li> <li>Passage de carburant obstrué</li> <li>Problème de réglage du carburateur</li> <li>Blocage de la sortie d'échappement ou de l'échappement de silencieux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer ou remplacer</li> <li>Nettoyer ou remplacer</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> <li>Régler</li> <li>Nettoyer</li> </ul>
Le moteur s'arrête		<ul style="list-style-type: none"> <li>Problème de réglage du carburateur</li> <li>Dysfonctionnement électrique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régler</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> </ul>
Le moteur ne s'arrête pas		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dysfonctionnement de l'interrupteur marche/arrêt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procéder à un arrêt d'urgence et consulter le REVENDEUR ECHO</li> </ul>
Les lames sont en mouvement lorsque le moteur fonctionne au ralenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Problème de réglage du carburateur</li> <li>Ressort d'embrayage endommagé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régler</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> </ul>
Les lames s'émoussent		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lames usées</li> <li>Ecart important entre la lame supérieure et la lame inférieure</li> <li>Patinage de l'embrayage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> <li>Consulter un REVENDEUR ECHO</li> </ul>

- La vérification et l'entretien de l'appareil nécessitent des connaissances spécialisées. Si l'utilisateur ne possède pas les compétences requises pour effectuer les opérations de vérification et d'entretien de l'appareil ou pour remédier à un dysfonctionnement, il doit consulter un REVENDEUR ECHO. Ne pas essayer de démonter l'appareil.
- En cas de problème autre que ceux décrits dans le tableau ci-dessus, consulter un REVENDEUR ECHO.
- En ce qui concerne les pièces de rechange et les consommables, utiliser uniquement des pièces d'origine et les produits et les composants recommandés. L'utilisation de pièces d'autres marques ou de composants inappropriés peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

## REMARQUE

### DEMARRAGE « ES » (voir page 2)

Lorsqu'il est impossible de tirer doucement sur la poignée, il s'agit d'une défaillance interne du moteur. Consulter le revendeur. Démonter la poignée pourrait entraîner un risque de blessure.

# Remisage

## Remisage de longue durée (30 jours ou plus)


### **AVERTISSEMENT**

**Ne pas entreposer l'appareil dans un endroit clos contenant des vapeurs de carburant, ou à proximité de sources de flammes ou d'étincelles.**


◆ Il existe un risque d'incendie.



Si l'appareil doit être remisé pendant une longue période (30 jours ou plus), respecter les instructions de remisage suivantes.



- 1. Interrupteur marche/arrêt
- 2. Gâchette d'accélérateur
- 3. Arrêt




- 1. Fil de la bougie
- 2. Bougie d'allumage

1. Vider totalement le réservoir de carburant.
  - A. Vider le réservoir de carburant.
  - B. Comprimer et relâcher la pompe d'amorçage à plusieurs reprises pour évacuer le carburant présent dans la pompe d'amorçage.
  - C. Démarrer le moteur et le laisser tourner au régime de ralenti jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même.
2. Placer l'interrupteur marche/arrêt en position Arrêt.
3. Nettoyer toute trace de graisse, d'huile, de poussière, d'impureté et tout autre matériau présents sur l'extérieur du taille-haie.
4. Effectuer les vérifications périodiques conseillées dans ce manuel.
5. Vérifier que tous les écrous et vis sont serrés. Resserrer les écrous et les vis desserrés.
6. Retirer la bougie d'allumage et ajouter la quantité d'huile appropriée (environ 10 ml) d'huile propre pour moteur à 2 temps dans le cylindre via la douille d'installation.
  - A. Placer un linge propre sur la douille d'installation de la bougie d'allumage.
  - B. Tirer 2 ou 3 fois la poignée du lanceur pour répartir l'huile dans le cylindre.
  - C. Observer l'emplacement du piston à travers le trou de bougie. Tirer la poignée de lanceur à rappel automatique jusqu'à ce que le piston atteigne le sommet de sa course et le laisser dans cette position.
7. Installer la bougie d'allumage. (Ne pas connecter le protecteur de bougie. )
8. Lubrifier les lames en appliquant une couche généreuse d'huile afin de les empêcher de rouiller.



# Remisage



1. Etui protecteur de lame 2. Lames

9. Une fois que l'appareil est suffisamment froid et sec, placer l'étui protecteur sur les lames et envelopper le bloc moteur dans un sac plastique ou autre avant de le remiser.
10. Entreposer l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, hors de portée des enfants et de toute personne non autorisée.

# Procédure d'élimination des déchets

---



- ♦ Veuillez procéder à l'élimination de l'huile usagée conformément à la législation locale en vigueur.
- ♦ Les pièces plastiques principales de l'appareil portent des codes indiquant la nature de leurs matériaux de composition. Ces codes font référence aux matériaux suivants ; veuillez procéder à l'élimination de ces pièces plastiques conformément à la législation locale en vigueur.

Code	Matériau
>PA6-GF<	Nylon 6 - Fibre de verre
>PP-GF<	Polypropylène - Fibre de verre
>PE-HD<	Polyéthylène

- ♦ Si vous ne connaissez pas la procédure à suivre pour vous débarrasser de l'huile usagée ou des pièces plastiques, contactez votre revendeur ECHO.

# Caractéristiques

		HCAS-235ES
<b>Masse :</b>		
Appareil, réservoir vide	kg	6,5
Appareil, réservoir plein	kg	6,8
<b>Volume :</b> Réservoir de carburant	l	0,44
<b>Outil de coupe :</b>		
Type		Double action, biface
Longueur	mm	510
Pas	mm	35
Hauteur	mm	21
<b>Rapport de vitesse et lubrification :</b>		Réduction de 3,95 et huile lithium de bonne qualité
<b>Dimensions externes :</b> longueur × largeur × hauteur	mm	1698 × 246 × 235
<b>Moteur :</b>		
Type		Monocylindre 2 temps à refroidissement par air
Cylindrée	mL (cm³)	21,2
Puissance maximum du frein de transmission, mesurée selon la norme ISO 8893	kW	0,66
Régime moteur à puissance maximale	tr/min	7500
Régime moteur maximum recommandé	tr/min	10500
Régime moteur de ralenti recommandé	tr/min	3000
Carburateur		Type de diaphragme
Allumage		Volant magnétique - système CDI
Bougie d'allumage		NGK BPMR8Y
Lanceur		Lanceur à rappel automatique ; <b>DEMARRAGE « ES »</b> (voir page 2)
Embrayage		Centrifuge automatique
<b>Carburant :</b>		
Huile		Essence ordinaire. Il est conseillé d'utiliser de l'essence sans plomb d'indice d'octane 95 au minimum. Ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol ou plus de 10 % d'éthanol.  Huile pour moteur 2 temps à refroidissement par air. Norme ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), norme JASO FC, FD et huile ECHO Premium 50 : 1.
Richesse		50 : 1 ( <b>2 %</b> )
Consommation de carburant à la puissance moteur maximale	l/h	0,45
Consommation de carburant spécifique à la puissance moteur maximale	g/(kW•h)	505
<b>Niveau de pression sonore :</b> (ISO 22868) LpAav =	dB(A)	90,4
<b>Niveau de puissance sonore garanti :</b> (2000/14/EC) L <sub>WA</sub> =	dB(A)	108
<b>Vibrations :</b> (ISO 22867)		
Poignée avant	m/s²	9,5
Poignée arrière	m/s²	6,4

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# Déclaration de conformité

---

Le fabricant soussigné :

YAMABIKO CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME OHME ; TO-  
KYO 198-8760  
JAPON

déclare que l'appareil neuf désigné ci-après :

**TAILLE-HAIES PORTATIF**

**Marque : ECHO**  
**Type : HCAS-235ES**

assemblée par :

ECHO, INCORPORATED  
400 Oakwood Road  
Lake Zurich, Illinois 60047-1564  
U.S.A.

est conforme aux :

- \* spécifications de la Directive **98/37/CE (1998)** (utilisation de la norme harmonisée **ISO 10517 (EN 774)**)
- \* aux spécifications de la directive **2004/108/CEE** (utilisation des normes harmonisées **EN ISO 14982**)
- \* spécifications de la Directive **2002/88/CE**
- \* spécifications de la Directive **2000/14/CE**

Procédure d'évaluation de la conformité suivant l'**ANNEXE V**

	Niveau sonore mesuré	:	<b>105 dB(A)</b>
	Niveau de puissance sonore garanti	:	<b>108 dB(A)</b>

**HCAS-235ES** Numéros de série 37002001 et suivants

Tokyo, le 1er octobre 2009

**YAMABIKO CORPORATION**



**K. OYURI** Directeur général

**Représentant autorisé en Europe:**

Société: Atlantic Bridge Limited

Adresse: Atlantic House, PO Box 4800,  
Earley Reading RG5 4GB, Royaume-Uni

**M. Philip Wicks**

## NOTES

# YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760 JAPON

TÉLÉPHONE : 81-428-32-6118. FAX : 81-428-32-6145.




X750-012541

X750225-7301



DE  
DEUTSCH  
(Originalanweisungen)



# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **HECKENSCHNEIDER**

### **HCAS-235ES**

#### **WARNUNG**



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG  
DURCH, UND BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSREGELN.  
ANDERNFALLS BESTEHT DAS RISIKO SCHWERER  
VERLETZUNGEN.**



# Wichtige Informationen

---

**Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.**

**○ Beabsichtigter Zweck dieses Produkts**

- ♦ ECHO-Heckenschneider zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht sowie ihre hohe Leistungsfähigkeit aus. Sie sind mit Benzinmotoren ausgestattet und eignen sich zum Schneiden von Hecken und Sträuchern.
- ♦ Verwenden Sie das Gerät nur für den oben angegebenen Zweck.

**○ Benutzer des Geräts**

- ♦ Verwenden Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und den Inhalt genau verstanden haben.
- ♦ Das Produkt darf von keiner Person verwendet werden, die die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat, an Erkältung, Müdigkeit oder einer anderen körperlichen Schwäche leidet. Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden.
- ♦ Seien Sie sich bewusst, dass der Benutzer für Unfälle bzw. Gefährdungen anderer Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

**○ Allgemeines zu dieser Bedienungsanleitung**

- ♦ Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Bedienung und Instandhaltung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut.
- ♦ Bewahren Sie die Anleitung stets an einem schnell zugänglichen Ort auf.
- ♦ Sollte die Anleitung verloren gehen oder aufgrund von Beschädigungen nicht mehr lesbar sein, besorgen Sie sich bitte eine neue Anleitung von Ihrem ECHO-Händler.
- ♦ Die in dieser Anleitung verwendeten Einheiten sind SI-Einheiten (Système International d'unités; Internationales Einheitensystem). Zahlenangaben in Klammern sind Referenzwerte, bei denen mitunter geringe Umrechnungsfehler vorliegen können.

**○ Verleihen oder Übereignen des Produkts**

- ♦ Wenn Sie das in dieser Anleitung beschriebene Produkt verleihen, muss die Person, die das Produkt ausleiht und verwendet, auch die zugehörige Bedienungsanleitung erhalten. Wenn Sie das Produkt einer anderen Person übereignen, muss die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt ausgehändigt werden.

**○ Anfragen**

- ♦ Bei Fragen bezüglich Informationen zum Produkt, Erwerb von Verbrauchsmaterial, zu Reparaturen u. Ä. wenden Sie sich bitte an Ihren ECHO-Händler.

**○ Anmerkungen**

- ♦ Um Weiterentwicklungen des Produkts Rechnung zu tragen, bleiben dem Hersteller Änderungen am Inhalt dieser Anleitung vorbehalten. Einige Abbildungen in dieser Anleitung können vom Produkt abweichen, um Sachverhalte klarer darzustellen.
- ♦ Vor Inbetriebnahme des Produkts müssen einige Teile montiert werden.
- ♦ Bei Unklarheiten oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren ECHO-Händler.

**○ Sonderfunktion dieses Modells: „ES-Start“**

- ♦ Der „ES-Start“ erzeugt ausreichend Drehmoment, um die Kurbelwelle auf die für die Zündung erforderliche Drehzahl zu beschleunigen, wobei kaum Rückschlag entsteht. Der „ES“-Start erleichtert das Starten des Motors erheblich.

## Hersteller

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN**

## Autorisierter Repräsentant in Europa

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, United Kingdom**



Sichere Verwendung des Produkts .....	4
Warnhinweise .....	4
Sonstige Kennzeichnungen .....	4
Symbole.....	4
Stelle, an der sich der Sicherheitsaufkleber befindet.....	5
Umgang mit Kraftstoff.....	7
Umgang mit dem Motor .....	8
Umgang mit dem Produkt.....	9
Packliste .....	13
Beschreibung .....	14
Bevor Sie beginnen .....	15
Zusammenbau.....	15
Verstellen des Schnittwinkels .....	16
Bereitstellen des Kraftstoffs.....	17
Bedienung des Motors.....	18
Starten des Motors .....	18
Stoppen des Motors .....	19
Schneiden von Hecken und Sträuchern .....	20
Grundlagen / Heckenschneiden .....	20
Wartung und Pflege .....	21
Wartungsrichtlinien .....	21
Wartung und Pflege.....	21
Lagerung.....	29
Langfristige Lagerung (30 Tage und länger) .....	29
Entsorgungshinweise.....	31
Technische Daten .....	32
EG-Konformitätserklärung .....	33

# Sichere Verwendung des Produkts

## Lesen Sie diesen Abschnitt unbedingt durch, bevor Sie das Produkt verwenden.




○ Er enthält wichtige Informationen zum Thema Sicherheit. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

○ Lesen Sie außerdem die Sicherheitshinweise im Hauptteil dieser Bedienungsanleitung.

In Textabschnitten, die mit einem [diamond mark]-Symbol beginnen, werden die möglichen Folgen einer Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen beschrieben.


## Warnhinweise

Auf Situationen, in denen eine Verletzungsgefahr für den Bediener und andere Personen besteht, wird in dieser Anleitung und auf dem Produkt selbst durch die nachstehenden Warnhinweise aufmerksam gemacht. Lesen Sie diese Warnhinweise genau durch, und befolgen Sie sie, um sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

 <b>GEFAHR</b> Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort „ <b>GEFAHR</b> “ macht auf Handlungen oder Bedingungen aufmerksam, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Bediener und umstehenden Personen führen.	 <b>WARNUNG</b> Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort „ <b>WARNUNG</b> “ macht auf Handlungen oder Bedingungen aufmerksam, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Bediener und umstehenden Personen führen können.	 <b>VORSICHT</b> „ <b>VORSICHT</b> “ warnt vor einer Gefahrensituation, in der es zu leichten bis mäßigen Verletzungen kommen kann.
---	--	---









## Sonstige Kennzeichnungen

Zusätzlich zu den Warnhinweisen werden in dieser Anleitung folgende erklärende Symbole verwendet:












 Kreis mit umgekehrtem Schrägstrich bedeutet, dass das Dargestellte unzulässig ist.	<b>HINWEIS</b> Hinweise dieser Art enthalten Tipps zur Verwendung, Pflege und Wartung des Produkts.	<b>WICHTIG</b> Umrahmter Text mit der Überschrift „ <b>WICHTIG</b> “ enthält wichtige Informationen zur Verwendung, Überprüfung, Wartung und Lagerung des in dieser Anleitung beschriebenen Produkts.
--	--	--

## Symbole

In dieser Anleitung und auf dem Produkt selbst werden verschiedene erklärende Symbole verwendet. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedeutung der einzelnen Symbole genau verstehen.


Symbol	Beschreibung des Symbols	Symbol	Beschreibung des Symbols
	Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen		Benzin- und Ölgemisch
	Augen-, Ohren- und Kopfschutz tragen		Kraftstoffpumpe
	Sicherheit/Alarm		Vergaserjustierung – Niederlastbetrieb
	Gefahr der Fingerabtrennung		Vergaserjustierung – Vollastbetrieb

# Sichere Verwendung des Produkts

Symbol	Beschreibung des Symbols	Symbol	Beschreibung des Symbols
	NOTAUS		Vergaserjustierung – Leerlaufdrehzahl
	Nicht in Räumen mit schlechter Belüftung verwenden		Choke-Position bei Kaltstart (Choke geschlossen)
	Achtung, Brandgefahr		Choke-Position bei Betrieb (Choke geöffnet)
	Achtung, Stromschlag-Gefahr		Schutz der Umwelt!
	Achtung, heiße Bereiche		Garantierter Schalleistungspegel
	Motorstart		

## Stelle, an der sich der Sicherheitsaufkleber befindet

- Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte sind mit dem unten dargestellten Sicherheitsaufkleber versehen. Machen Sie sich die Bedeutung des Sicherheitsaufklebers bewusst, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Falls der Sicherheitsaufkleber aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung nicht mehr lesbar ist oder sich abgelöst hat, erwerben Sie bitte einen neuen Sicherheitsaufkleber von Ihrem ECHO-Händler, und bringen Sie ihn an der nachstehend gezeigten Stelle an. Der Sicherheitsaufkleber muss stets gut lesbar sein.



1. Sicherheitsaufkleber (Teilenummer 890617-12361)

# Sichere Verwendung des Produkts

---

2. Sicherheitsaufkleber (Teilenummer X505-002310)

# Sichere Verwendung des Produkts

## Umgang mit Kraftstoff

### **GEFAHR**

#### **Beim Auftanken in sicherer Entfernung von Brandherden bleiben**

Kraftstoff ist leicht entflammbar und kann bei falschem Umgang schnell in Brand geraten. Gehen Sie beim Mischen, Lagern und Betanken mit äußerster Vorsicht vor. Andernfalls kann es zu schweren Brandverletzungen kommen. Befolgen Sie sorgfältig die folgenden Anweisungen.

- Beim Betanken auf keinen Fall rauchen oder Feuer in die Nähe bringen.
- Niemals betanken, während der Motor heiß ist oder läuft.
- ◆ Andernfalls könnte sich der Kraftstoff entzünden und zu Verbrennungen führen.




#### **Behälter und Ort des Betankens**

- Nur zugelassene Kraftstoffbehälter verwenden.
- Kraftstofftanks und -kanister können unter Druck stehen. Kraftstofftankdeckel immer langsam öffnen, damit sich der Druck ausgleichen kann.
- Kraftstofftanks NIEMALS in geschlossenen Räumen befüllen. Kraftstofftanks IMMER im Freien und auf sicherem Untergrund befüllen.

#### **Verschütteter Kraftstoff ist feuergefährlich**

Befolgen Sie beim Betanken folgende Sicherheitsregeln:

- Füllen Sie den Tank nicht bis zur Einfüllöffnung auf. Befüllen Sie den Tank nur bis zur vorgeschriebenen Höhe (nur bis zum Ansatz des Einfüllstutzens).
- Wischen Sie Kraftstoff, der aufgrund von Überfüllung über- oder ausläuft, sofort auf.
- Verschließen Sie den Kraftstofftankdeckel nach dem Betanken wieder fest.
- ◆ Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und Verbrennungen verursachen.




- 1. Kraftstofftank
- 2. Ansatz des Einfüllstutzens

#### **Motor nicht am Ort der Betankung starten**


- Der Motor darf nicht an dem Ort gestartet werden, an dem die Betankung stattfand. Bevor Sie den Motor starten, entfernen Sie sich mindestens 3 m von der Stelle, an der die Betankung erfolgte.

- ◆ Beim Betanken übergelaufener Kraftstoff kann sich leicht entzünden.



#### **Ausgetretener Kraftstoff stellt eine Brandgefahr dar**

- Achten Sie nach dem Betanken stets darauf, dass aus der Kraftstoffleitung, an den Kraftstoffdichtungen und rund um den Kraftstofftankdeckel kein Kraftstoff austritt.
- Sollten Sie feststellen, dass Kraftstoff austritt, stellen Sie sofort die Verwendung des Produkts ein, und wenden Sie sich an Ihren ECHO-Händler, um es reparieren zu lassen.
- ◆ Ausgetretener Kraftstoff stellt in jedem Fall eine Brandgefahr dar.



# Sichere Verwendung des Produkts

## Umgang mit dem Motor

### **WARNUNG**

#### Starten des Motors

Befolgen Sie beim Starten des Motors unbedingt die folgenden Sicherheitsregeln:

- Stellen Sie beim Einsatz des Gerätes stets sicher, dass alle Griffe und Schutzvorrichtungen montiert sind.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass nirgendwo Kraftstoff ausgetreten ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Schneidmesser weder beschädigt noch übermäßig abgenutzt sind. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Ihnen Unregelmäßigkeiten auffallen.
- Platzieren Sie das Produkt an einem ebenen, gut belüfteten Ort.
- Sorgen Sie für ausreichenden Abstand rund um das Produkt, und lassen Sie keine Personen oder Tiere in die Nähe.
- Entfernen Sie jegliche Hindernisse.
- Stellen Sie sicher, dass die Schneidmesser weder mit dem Boden oder noch mit irgendwelchen Hindernissen in Berührung kommen können.
- Starten Sie den Motor mit dem Gashebel in der Leerlaufstellung.
- Halten Sie das Produkt beim Starten des Motors auf dem Boden fest.
- Halten Sie das Gerät beim Starten des Motors nicht in die Luft.
- ◆ Eine Nichtbefolgung der Sicherheitsregeln kann zu Unfällen, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

#### Nach dem Starten des Motors auf ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche achten

- Vergewissern Sie sich, dass nach dem Starten des Motors keine ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräusche wahrzunehmen sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche feststellen. Wenden Sie sich an Ihren ECHO-Händler, um es reparieren zu lassen.
- ◆ Durch abfallende oder absplitternde Teile kann es zu schweren Verletzungen kommen.

#### Während des Betriebs keine stark erhitzten oder spannungsführenden Teile berühren.

Die folgenden stark erhitzten oder spannungsführenden Teile des Produkts dürfen während des Betriebs und einige Zeit danach nicht berührt werden:

- Schalldämpfer, Zündkerze, Gehäuse und andere stark erhitzte Teile.
- ◆ Berührungen solcher stark erhitzter Teile können zu Verbrennungen führen.
- Zündkerze, Zündkabel und andere spannungsführende Teile
- ◆ Sie könnten einen Stromschlag erleiden, wenn Sie während des Betriebs ein spannungsführendes Teil berühren.



#### Bei Feuer oder Rauch steht Sicherheit an erster Stelle

- Wenn Flammen aus dem Bereich des Motors kommen oder Rauch aus einem anderen Teil als dem Auspuff austritt, entfernen Sie sich zunächst von dem Produkt, um Ihre eigene körperliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Werfen Sie mit einer Schaufel Sand oder ähnliches Material auf das Feuer, um eine Ausbreitung zu verhindern, oder löschen Sie den Brand mit einem Feuerlöscher.
- ◆ Eine Panikreaktion könnte zu einer Ausbreitung des Feuers oder anderen Schäden führen.



#### Auspuffgase sind giftig

- Die Auspuffgase des Motors enthalten giftige Substanzen. Verwenden Sie das Produkt nicht in geschlossenen Räumen, in Treibhäusern aus Kunststoff oder an anderen schlecht belüfteten Orten.
- ◆ Die Auspuffgase können zu Vergiftungen führen.



#### Schalten Sie den Motor ab, bevor Sie das Produkt überprüfen oder warten

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsregeln, wenn Sie das Produkt nach der Verwendung überprüfen bzw. warten:

- Motor abschalten und Produkt erst überprüfen bzw. warten, wenn der Motor abgekühlt ist
- ◆ Andernfalls können Sie sich verbrennen.
- Entfernen Sie den Zündkerzenstecker, bevor Sie Überprüfungen und Wartungen durchführen.
- ◆ Wenn das Produkt unerwarteterweise gestartet wird, kann es zu Unfällen kommen.

#### Überprüfen der Zündkerze

Beachten Sie beim Überprüfen der Zündkerze die folgenden Sicherheitsregeln:

- Wenn die Elektroden oder Kontakte verschlissen sind oder die Keramikteile Risse aufweisen, ersetzen Sie sie durch neue Teile.
- Die Funkenprüfung (zur Feststellung, ob die Zündkerze einen Zündfunken wirft) muss von Ihrem ECHO-HÄNDLER durchgeführt werden.
- Die Funkenprüfung darf nicht in der Nähe der Zündkerzenöffnung durchgeführt werden.
- Die Funkenprüfung darf nicht an Orten durchgeführt werden, an denen verschütteter Kraftstoff oder entflammbare Gase vorhanden sind.
- Die Metallteile der Zündkerze dürfen nicht berührt werden.
- ◆ Die Zündkerze könnte ein Feuer entzünden oder Ihnen einen elektrischen Schlag versetzen.



# Sichere Verwendung des Produkts

## Umgang mit dem Produkt Allgemeine Sicherheitsregeln

### **WARNUNG**

#### Bedienungsanleitung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produkts aufmerksam durch, um eine korrekte Bedienung zu gewährleisten.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen kommen.



#### Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden

- Das Produkt darf nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung genannten Zwecke verwendet werden.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen kommen.

#### Keine Veränderungen am Produkt vornehmen

- An dem Produkt dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen kommen. Funktionsfehler, die auf Veränderungen am Produkt zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Herstellergarantie.

#### Produkt nur verwenden, wenn es überprüft und gewartet wurde

- Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn es überprüft und gewartet wurde. Die Überprüfung und Wartung des Produkts muss regelmäßig durchgeführt werden.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen kommen.


#### Verleihen oder Übereignen des Produkts

- Wenn Sie das Produkt verleihen, muss die ausleihende Person auch die zugehörige Bedienungsanleitung erhalten.
- Wenn Sie das Produkt einer anderen Person übereignen, muss die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt ausgehändigt werden.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen kommen.

#### Vorsorge für den Fall von Verletzungen

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es dennoch zu Verletzungen kommt, sollten Sie folgende Dinge vorbereitet haben:

- Verbandskasten
- Hand- und Wischtücher (um etwaige Blutungen zu stoppen)
- Trillerpfeife oder Mobiltelefon (um Hilfe rufen zu können)
- ◆ Wenn Sie weder erste Hilfe leisten noch Hilfe rufen können, kann sich die Verletzung verschlimmern.



## Sicherheitsregeln für die Benutzung

### **GEFAHR**

#### Stellen Sie den Motor, wenn die Schneidmesser blockieren, immer sofort ab!

- Versuchen Sie niemals, bei laufendem Motor einen Gegenstand, der ein Klemmen der Schneidmesser verursacht, zu entfernen.
- ◆ Beim plötzlichen Wiederanlaufen der Schneidmesser besteht Verletzungsgefahr.

# Sichere Verwendung des Produkts

## **WARNUNG**

### Benutzer des Geräts

Das Gerät darf von folgenden Personen nicht verwendet werden:

- übermüdeten Personen
- alkoholisierten Personen
- unter Medikamenteneinfluss stehenden Personen
- schwangeren Frauen
- Personen in schlechter körperlicher Verfassung
- Personen, die die Bedienungsanleitung nicht gelesen haben
- Kindern

◆ Eine Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Unfällen führen.



### Arbeitsumgebung und Bedienung

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten ohne sicheren Untergrund, etwa an steilen Hängen oder nach Regengüssen, da solche Stellen rutschig und gefährlich sind.
- Sorgen Sie stets für sicheren Stand, und halten Sie das Gleichgewicht. Stellen Sie sich nicht auf rutschigen, unebenen oder instabilen Untergrund. Arbeiten Sie nicht in ungünstigen Stellungen oder auf Leitern. Strecken Sie sich nicht zu weit nach vorn.
- Verwenden Sie das Gerät nicht nachts oder an dunklen Stellen mit schlechten Sichtverhältnissen.
- Schwere Schutzkleidung kann zur Ermüdung des Anwenders und zu einem Hitzschlag führen. Planen Sie schwere Arbeiten für den frühen Morgen oder den späten Nachmittag ein, wenn es kühler ist.
- ◆ Wenn Sie fallen oder ausrutschen oder das Gerät nicht mehr voll beherrschen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

### Motor beim Wechsel des Arbeitsorts abstellen

Stellen Sie den Motor aus, wenn Sie sich in den unten beschriebenen Situationen an eine andere Stelle bewegen, und warten Sie, bis sich die Schneidmesser nicht mehr bewegen. Bringen Sie dann die Messerabdeckung an, und halten Sie den Schalldämpfer von Ihrem Körper weg.

- Sie suchen Ihren Arbeitsbereich auf
- Sie wechseln im Verlauf der Arbeit den Arbeitsbereich
- Sie verlassen Ihren bisherigen Arbeitsbereich

◆ Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsregeln können Verbrennungen oder andere schwere Verletzungen die Folge sein.

- Zum Transport des Produkts in Kraftfahrzeugen entleeren Sie seinen Kraftstofftank, bringen Sie die Messerabdeckung an, und sichern Sie das Produkt so, dass es nicht verrutschen kann.

◆ Ein Transport des Produkts mit befülltem Kraftstofftank stellt eine Brandgefahr dar.

### Vibration und Kälte

Es wird vermutet, dass das Raynaud-Syndrom, das die Finger mancher Menschen befällt, durch stark vibrierende Arbeitsgeräte und dem Arbeiten bei Kälte herbeigeführt wird. Durch stark vibrierende Arbeitsgeräte und dem Arbeiten bei Kälte kann sich ein Prickeln und Brennen bemerkbar machen, dem sich Farblosigkeit und Gefühllosigkeit der Finger anschließen. Die nachstehend aufgeführten Vorkehrungen werden dringend empfohlen, da die Mindestwerte, bei denen diese Krankheit ausgelöst wird, nicht bekannt sind.

- Halten Sie Ihren Körper warm, insbesondere Kopf und Nacken, Füße und Fußgelenke sowie Hände und Handgelenke.
- Legen Sie häufige Pausen ein, in deren Verlauf Sie den Kreislauf durch intensive Armübungen anregen, und rauchen Sie nicht.
- Begrenzen Sie die Dauerbetriebszeiten auf ein Minimum. Teilen Sie jeden Arbeitstag so ein, dass auch Arbeiten ohne Trimmer oder tragbare Motorgeräte verrichtet werden.
- Wenn Ihre Finger schmerzen, rot und angeschwollen sind und schließlich bleich und gefühllos werden, müssen Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie sich weiterhin Kälte und Vibrationen aussetzen.
- ◆ Eine Nichtbefolgung dieser Anweisung kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

### RSI-Syndrom

Es wird angenommen, dass eine Überanstrengung der Muskeln und Sehnen der Finger, Hände, Arme und Schultern in den betreffenden Körperteilen Schmerzen, Schwellungen, Gefühllosigkeit, Schwäche und auch akuten Schmerz verursachen kann. Durch bestimmte ständig wiederholte Handbewegungen steigt das Risiko für die Entwicklung eines RSI-Syndroms. Auf folgende Art mindern Sie das Risiko des RSI-Syndroms:

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Handgelenk nicht zu sehr beugen, strecken oder verdrehen.
- Legen Sie von Zeit zu Zeit Pausen ein, um wiederholte Bewegungen zu minimieren, und lassen Sie Ihre Hände ruhen. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und den Kraftaufwand, mit denen Sie die Wiederholungsbewegung ausführen.
- Führen Sie geeignete Übungen zur Stärkung der Hand- und Armmuskulatur durch.
- Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie ein Prickeln, Gefühllosigkeit oder Schmerzen in Ihren Fingern, Händen, Handgelenken oder Armen bemerken. Je früher das RSI-Syndrom erkannt wird, desto eher lässt sich eine dauerhafte Schädigung von Nerven und Muskeln verhindern.
- ◆ Eine Nichtbefolgung dieser Anweisung kann zu gesundheitlichen Schäden führen.



# Sichere Verwendung des Produkts

## **WARNUNG**

### Vor dem Arbeiten mit dem Produkt alle Fremdkörper und Hindernisse aus dem Arbeitsbereich entfernen

- Überprüfen Sie den Bereich, in dem das Gerät eingesetzt werden soll. Entfernen Sie alle Steine, Metallteile und anderen Gegenstände, die das Gerät blockieren oder beschädigen könnten.
- ◆ Vom Schneidmesser abprallende Gegenstände können Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

### Motor bei Problemen sofort abstellen

Stellen Sie den Motor in den nachfolgend genannten Situationen sofort ab, und vergewissern Sie sich, dass sich die Schneidvorrichtung nicht mehr bewegt. Überprüfen Sie dann die einzelnen Bereiche des Geräts. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue.

- Die Schneidvorrichtung kommt beim Arbeiten mit einem Stein, Baum, Pfosten oder einem anderen Hindernis in Berührung.
- Das Produkt beginnt plötzlich, ungewöhnlich zu vibrieren.
- ◆ Wenn beschädigte Teile weiter verwendet werden, kann dies zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen führen.

### Gefahrenzone im 15-m-Radius

Der Bereich in einem Radius von 15 m rund um dieses Gerät gilt als Gefahrenzone. Beachten Sie bei der Arbeit mit diesem Gerät folgende Sicherheitsregeln:


- Lassen Sie keine Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere in die Gefahrenzone.
- Betritt eine andere Person die Gefahrenzone, stellen Sie den Motor aus, damit sich die Schneidmesser nicht mehr bewegen.
- Wenn Sie sich dem Bediener nähern möchten, machen Sie ihn auf Ihre Absicht aufmerksam, zum Beispiel, indem Sie ihm aus einigem Abstand Zweige ins Sichtfeld werfen. Warten Sie dann, bis der Motor ausgestellt ist und die Schneidmesser stillstehen.
- Gestatten Sie keiner Person, das von Ihnen zu schneidende Material festzuhalten.
- ◆ Jeder Kontakt mit den Schneidmessern kann zu schweren Verletzungen führen.

### Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich die Schneidmesser im Leerlauf befinden.

- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn sich die Schneidmesser bewegen, obwohl sich der Gashebel des Heckenschneiders in Leerlaufposition befindet. Schalten Sie den Motor sofort aus und justieren Sie den Vergaser.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen kommen.

### Betrieb

- Halten Sie mit einer Hand den vorderen und mit der anderen den hinteren Griff fest, die Daumen und Finger Ihrer beiden Hände müssen dabei den Griff fest umschließen.
- Entfernen Sie niemals die Hände vom Gerät, solange sich das Schneidmesser bewegt.
- Legen Sie das Gerät flach auf den Boden, wenn Sie den Schnittwinkel ändern möchten, und sorgen Sie dafür, dass sich der Schalter dabei in der Stellung „STOP“ befindet. Ändern Sie den Schnittwinkel niemals im Stehen!
- ◆ Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird das Gerät nicht ausreichend stabilisiert; dies kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.



### Stellen Sie sicher, dass sich die Schneidmesser nicht mehr bewegen, bevor Sie das Gerät auf den Boden legen.

- Setzen Sie das Produkt nach dem Ausschalten des Motors nur ab, wenn Sie sicher sind, dass die Schneidmesser wirklich stillstehen.
- ◆ Auch nach dem Ausschalten des Motors können die Schneidmesser beim Nachlaufen noch Verletzungen verursachen.



### Schneidgut vom Schalldämpfer entfernen

- Wenn sich im Bereich des Schalldämpfers Gegenstände wie z. B. Gras, Blätter, Zweige oder zu viel Schmiermittel ansammeln, stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie diese Gegenstände. Achten Sie dabei darauf, nicht mit heißen Oberflächen in Berührung zu kommen.
- ◆ Andernfalls kann es zu einer Brandentwicklung kommen.



# Sichere Verwendung des Produkts

## **WARNUNG**

### Produkt nicht zum Schneiden harter Gegenstände verwenden

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden harter Gegenstände (z. B. Drähte oder Stahlplatten).
- Stellen Sie den Motor aus, wenn die Schneidmesser auf ein Hindernis treffen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, und untersuchen Sie die Schneidmesser anschließend auf Schäden.
- ◆ Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Gerätes und zu Unfällen führen.

### Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einer Leiter oder einem Stuhl stehen

- Führen Sie keine Schneidarbeiten durch, wenn Sie auf einer instabilen Oberfläche stehen oder sich zum Schneiden strecken müssen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich ganz oben auf einer Leiter befinden oder auf einem Stuhl stehen.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen kommen.

## Schutzausrüstung

## **WARNUNG**

### Schutzausrüstung tragen


Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Trimmer immer die folgende Schutzausrüstung:

- a **Kopfschutz (Helm):** schützt den Kopf
- b **Gehörschutzbügel oder Ohrstöpsel:** schützen das Gehör
- c **Schutzbrille:** schützt die Augen
- d **Sicherheitshandschuhe:** schützen die Hände vor Kälte und Vibration
- e **Eng anliegende Arbeitskleidung (lange Ärmel, lange Hosen):** schützt den Körper
- f **Robuste, rutschfeste Stiefel oder rutschfeste Arbeitsschuhe:** schützen die Füße
- ◆ Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen sind Ihr Augenlicht und Ihr Gehör gefährdet, und es drohen sonstige schwere Verletzungen.

Falls erforderlich, verwenden Sie auch folgende

### Schutzausrüstung:

- **Staubmaske:** schützt das Atmungssystem
- **Bienennetz:** schützt vor angreifenden Bienen
- **Schutzmaske:** Tragen Sie bei der Überkopfarbeiten einen Kopfschutz mit CE-Kennzeichnung und Schutzmaske.




### Geeignete Schutzkleidung tragen

Tragen Sie keine Krawatten, Schmuckstücke oder lose, weite Kleidungsstücke, die sich im Gerät verfangen könnten. Tragen Sie keine offenen Schuhe, und arbeiten Sie nicht barfuß oder in kurzen Hosen.

- ◆ Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen sind Ihr Augenlicht und Ihr Gehör gefährdet, und es drohen sonstige schwere Verletzungen.




- Die nachfolgend genannten Einzelteile sind in der Verpackung enthalten.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Vollständigkeit des Inhalts.
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren ECHO-Händler.



Nummer	Bezeichnung des Teils	Menge
1	Motorkopf mit Antriebswelle	1
2	Messerabdeckung	1
3	L-Schlüssel	1
4	4-mm-Sechskantschlüssel	1
5	Gabelschlüssel	1
6	T-Schlüssel	1
7	Schutzbrille	1
8	Bedienungsanleitung	1

# Beschreibung

---



1. **Messer** Doppelte, hin- und herlaufende Messer, auf einer Messer-Führungsleiste montiert. Zweischneidige Messer sind auf beiden Messerseiten geschärft.
2. **Messer-Indexierring** Ziehen Sie den Ring zum Ändern des Schnittwinkels heraus, und drehen Sie ihn um 90° in die Entriegelungsstellung.
3. **Getriebegehäuse** Im Getriebegehäuse befindet sich das Getriebe, über das die Schneidmesser angetrieben werden. Durch die drehbare Lagerung können die Schneidmesser um insgesamt 75° verstellt werden und so verschiedene Stellungen in Winkelschritten von 15° einnehmen.
4. **Messereinstellgriff** Bietet einen sicheren Griff beim Verstellen des Schnittwinkels.
5. **Vorderer Handgriff (für die linke Hand)** Zur Schneidvorrichtung hin angebrachter Handgriff.
6. **Antriebswellenbaugruppe** Mit flexibler Antriebswelle, hinterer Griffbaugruppe, vorderem Griff und Sicherheitsaufkleber.
7. **Stoppschalter** Dient dem Starten des Motors. Bewegen Sie den Schalter nach vorn, um den Motor zu starten und zurück in die Stellung „STOP“, um den Motor zu stoppen.
8. **Gashebelsperre** Dient zum Arretieren des Gashebels im Leerlauf, bis Sie mit der rechten Hand den Griff ganz umgriffen haben.
9. **Griff hinten rechts** Gepolsterter Griff für die rechte Hand.
10. **Zündkerze**
11. **Auspuffabdeckung** Dient zum Schutz vor versehentlicher Berührung mit dem heißen Schalldämpfer.
12. **Startergriff** An diesem Griff ziehen, um den Motor zu starten. („ES-Start“)
13. **Kraftstofftankdeckel** Verschließt den Kraftstofftank.
14. **Kraftstofftank** Enthält Kraftstoff und Kraftstofffilter.
15. **Luftfilterabdeckung** Deckt den Luftfilter ab.
16. **Gashebel** Regelt die Motordrehzahl und wird durch den Bediener mit einem Finger betätigt.
17. **Messerabdeckung** Zum Abdecken des Messers während des Transports und der Lagerung. Entfernen Sie die Messerabdeckung, bevor Sie das Gerät verwenden.


# Bevor Sie beginnen

## Zusammenbau

### **WARNUNG**

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt zusammenbauen.**

◆ Die Verwendung eines falsch zusammengebauten Produkts kann zu Unfällen bzw. schweren Verletzungen führen.



- 1. Schraube
- 2. Positionierloch
- 3. Schraube

*Erf. Werkzeuge:*

4-mm-Sechskantschlüssel, Schraubendreher.


*Erf. Teile:*

Motorkopf mit Antriebswellenbaugruppe und Getriebe mit Messerbaugruppe.

1. Schieben Sie das Getriebe mit der Messerbaugruppe auf die Antriebswelle. Vergewissern Sie sich, dass die flexible Antriebswelle in das Loch im Antriebsrad eingreift.
2. Richten Sie die Schraube und das Positionierloch im Antriebswellengehäuse aufeinander aus, und ziehen Sie beide Schrauben fest.

### **WARNUNG**

- Tragen Sie beim Arbeiten mit den Schneidmessern des Heckenschneiders robuste Handschuhe. Vergewissern Sie sich, dass der Motor zuerst ausgeschaltet wurde und die Messer zum Stillstand gekommen sind, wenn die Schneidmesser des Heckenschneiders während der Arbeit ausgetauscht werden müssen.
- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofftankdeckel fest zugeschraubt ist.
- ◆ Andernfalls kann es zu Unfällen, schweren Verletzungen oder Bränden kommen.



- 1. Vorderer Griff
- 2. Pfeilmarkierung
- 3. Sicherheitsaufkleber

### **WICHTIG**

Montieren Sie den Griff so, dass er nicht weiter von Ihnen entfernt ist als die Pfeilmarkierung und die Sicherheitsaufkleber(▲).

# Bevor Sie beginnen


## Verstellen des Schnittwinkels

### GEFAHR

- Verstellen Sie die Messer niemals bei laufendem Motor!
- ◆ Andernfalls kann es zu Verletzungen bzw. schweren Unfällen kommen.

### WARNUNG


- Die Schneidmesser des Heckenschneiders sind extrem scharf. Verstellen Sie die Schneidmesser niemals ohne Handschuhe.
- Stellen Sie den Heckenschneider niemals mit einem Ende auf den Boden, um den Schnittwinkel zu verstellen. Ansonsten können schwere Verletzungen die Folge sein.
- Getriebegehäuse wird im Betrieb HEISS. Halten Sie das Gerät immer an der Messergriffbaugruppe fest, wenn Sie den Schnittwinkel verstellen. Ansonsten können schwere Verletzungen die Folge sein.
- ◆ Andernfalls kann es zu Verletzungen bzw. schweren Unfällen kommen.



1. Zündschalter

2. Gashebel


1. Legen Sie das Gerät auf einer ebenen und sauberen Fläche ab. Stellen Sie sicher, dass sich der Stoppschalter in der Stellung „STOP“ befindet.



1. Indexierring

2. Drehung 90°


2. Ziehen Sie den Indexierring heraus, und drehen Sie ihn um 90° in die Entriegelungsstellung.



1. Einstellgriff

2. Drehung 90°

3. Drehen Sie den Heckenschneider um 90°, sodass der Indexierring nach unten zeigt.
4. Drehen Sie die Schneidmesser in die gewünschte Schneidposition.



1. Indexierring

2. Drehung 90°

5. Drehen Sie den Indexierring um 90°, um die Schneidmesser in diesem Winkel zu fixieren.

# Bevor Sie beginnen

## Bereitstellen des Kraftstoffs

### GEFAHR

- Kraftstoff ist leicht entflammbar und kann bei falschem Umgang schnell in Brand geraten. Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen im Abschnitt „Sichere Verwendung des Produkts“ in dieser Bedienungsanleitung.
- Nachdem Sie den Tank mit Kraftstoff befüllt haben, schrauben Sie den Tankdeckel fest zu, und stellen Sie sicher, dass aus der Kraftstoffleitung, an den Dichtungen und im Bereich des Tankdeckels kein Kraftstoff austritt. Sollten Sie feststellen, dass Kraftstoff austritt, stellen Sie sofort die Verwendung des Produkts ein, und wenden Sie sich an Ihren ECHO-Händler, um es reparieren zu lassen.
- ◆ Eine Entzündung des Kraftstoffs kann zu Verbrennungen und Bränden führen.



### VORSICHT

Im Kraftstofftank und in der Umgebungsluft herrschen unterschiedliche Drücke. Lösen Sie deshalb zum Betanken den Tankdeckel zunächst nur leicht, um die Druckdifferenz auszugleichen.

- ◆ Andernfalls kann es vorkommen, dass Kraftstoff herausspritzt.

## HINWEIS


Gelagerter Kraftstoff altert. Mischen Sie nicht mehr Kraftstoff an, als Sie voraussichtlich innerhalb der nächsten dreißig (30) Tage verbrauchen werden. Mischen Sie den Kraftstoff nicht direkt im Kraftstofftank.

## Kraftstoff



- ◆ Der Kraftstoff ist ein Gemisch aus Normalbenzin und hochwertigem Markenöl für luftgekühlte Zweitaktmotoren. Verwenden Sie bleifreies Benzin mit mindestens 89 Oktan. Verwenden Sie keinen Kraftstoff mit Methylalkohol oder mehr als 10 % Ethylalkohol.
- ◆ Empfohlenes Mischverhältnis: 50 : 1 (2 %) für Öl nach ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD und ECHO Premium 50 : 1 Öl.
  - Mischen Sie den Kraftstoff nicht direkt im Motor-Kraftstofftank.
  - Achten Sie darauf, dass kein Benzin oder Öl verschüttet wird. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff stets auf.
  - Gehen Sie mit Benzin vorsichtig um. Es ist äußerst leicht entzündlich.
  - Lagern Sie Benzin nur in zugelassenen Behältern.

## Kraftstoffversorgung



1. Kraftstofftank

2. Ansatz des  
Einfüllstutzens

- ◆ Führen Sie die Betankung nur an gut belüfteten Orten durch. Füllen Sie Kraftstoff niemals in Innenräumen ein oder um.
- ◆ Platzieren Sie das Produkt und den Befüllungskanister während des Betankens auf dem Boden. Führen Sie die Betankung nicht auf der Ladefläche von Lkws oder an ähnlichen Orten durch.
- ◆ Achten Sie beim Betanken stets darauf, dass der Füllstand den Ansatz des Einfüllstutzens nicht übersteigt.
- ◆ Im Kraftstofftank und in der Umgebungsluft herrschen unterschiedliche Drücke. Lösen Sie deshalb zum Betanken den Tankdeckel zunächst nur leicht, um die Druckdifferenz auszugleichen.
- ◆ Wischen Sie verschütteten Kraftstoff sofort auf.
- ◆ Bevor Sie den Motor starten, entfernen Sie sich mindestens 3 m von der Stelle, an der die Betankung durchgeführt wurde.
- ◆ Bewahren Sie den Befüllungskanister an einem schattigen Ort in weiter Entfernung von Brandquellen auf.



# Bedienung des Motors

## Starten des Motors


### **WARNUNG**

- Beachten Sie beim Starten des Motors die Sicherheitsanweisungen ab Seite 4 im Abschnitt „Sichere Verwendung des Produkts“, um eine einwandfreie Bedienung des Geräts sicherzustellen.
- Das Gerät startet, sobald der Motor eingeschaltet wird. Dies kann zu einem Kontrollverlust und zu schweren Verletzungen führen. Halten Sie die beweglichen Teile des Geräts fern vom Boden und von Gegenständen, die eingezogen oder weggestoßen werden könnten.
- Justieren Sie zunächst den Vergaser, wenn sich die Schneidmesser beim Starten bewegen, obwohl sich der Gashebel in der Leerlaufstellung befindet. Erst danach können Sie das Gerät gefahrlos verwenden.
- Die Schneidmesser setzen sich in Bewegung, sobald der Motor die Drehzahl erreicht, bei der die Kupplung einrückt.
- ◆ Eine Nichtbefolgung der Sicherheitsregeln kann zu Unfällen, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.


### **HINWEIS**

- ♦ Ziehen Sie den Startergriff zuerst langsam und dann allmählich schneller heraus. Ziehen Sie das Starterseil höchstens auf 2/3 seiner Länge heraus.
- ♦ Lassen Sie den Startergriff beim Zurückschnellen nicht los.


### Starten eines kalten Motors



- 1. Zündschalter
- 2. Gashebel
- 3. Gashebelsperre
- 4. Starten



- 1. Kraftstoffpumpe
- 2. Chokehebel
- 3. Kaltstart
- 4. Betrieb
- 5. Startergriff



- 1. Startergriff („ES-Start“)

(Stecken Sie den Zündkerzenstecker wieder auf, wenn das Produkt lange Zeit nicht benutzt wurde.)

Beim Starten kommt es darauf an, ob der Motor kalt oder warm ist. Gehen Sie bei einem kalten Motor folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie die Schneidmesserabdeckung, und überprüfen Sie die Schneidmesser. Falls es Schäden aufweist, ersetzen Sie es durch ein neues.
2. Legen Sie das Produkt flach auf den Boden, und sorgen Sie durch Unterlegen eines Balkens oder eines ähnlichen Hilfsmittels dafür, dass die Messer weder den Boden noch irgendein Hindernis berühren.
3. Vergewissern Sie sich, dass nirgendwo Kraftstoff austritt.
4. Stellen Sie den Zündschalter auf „Start“.
5. Stellen Sie den Chokeknopf auf die Position „Kaltstart“.
6. Betätigen Sie die Kraftstoffpumpe so oft (drücken und loslassen), bis sie Kraftstoff angesaugt hat.
7. Nachdem Sie die Sicherheit des Arbeitsbereichs überprüft haben, umfassen Sie den vorderen Handgriff fest mit der rechten Hand (siehe Abbildung), und ziehen Sie mehrmals am Startergriff.
8. Falls Sie ein explosionsartiges Geräusch hören und der Motor sofort stillsteht, stellen Sie den Chokeknopf auf „Run“ (Betrieb), und ziehen Sie wiederholt am Startergriff, um den Motor zu starten.
9. Falls der Motor beim Ausführen von Schritt 7 (siehe oben) sofort anspringt, stellen Sie den Chokehebel langsam wieder auf „Run“ (Betrieb).
10. Lassen Sie den Motor eine Weile im Leerlauf warmlaufen.
11. Lösen Sie die Gashebelsperre und betätigen Sie langsam




# Bedienung des Motors

## Warmlaufen des Motors


den Gashebel.

1. Sobald der Motor läuft, lassen Sie ihn 2 bis 3 Minuten im Leerlauf (niedrige Drehzahl) warmlaufen.
2. Das Warmlaufen des Motors sorgt für eine gleichmäßigere Schmierung im Inneren. Lassen Sie den Motor vollständig warmlaufen, insbesondere bei Kälte.

## Starten eines warmen Motors



- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Zündschalter | 3. Gashebelsperre |
| 2. Gashebel     | 4. Starten        |




- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Kraftstoffpumpe | 4. Betrieb      |
| 2. Chokehebel      | 5. Startergriff |
| 3. Kaltstart       |                 |

1. Stellen Sie den Zündschalter auf „Start“.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der Gashebel in der Leerlaufstellung befindet.

3. Stellen Sie sicher, dass sich der Chokehebel in der Position „Run“ (Betrieb) befindet.
4. Sofern Kraftstoff im Tank vorhanden ist, ziehen Sie am Startergriff, um den Motor zu starten.
5. Ist kein Kraftstoff in der Kraftstoffpumpe sichtbar, betätigen Sie die Kraftstoffpumpe so oft (drücken und loslassen), bis sie Kraftstoff angesaugt hat.
6. Überprüfen Sie die Sicherheit des Arbeitsbereichs, und ziehen Sie zum Starten des Motors am Startergriff.

## Stoppen des Motors



- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Zündschalter | 2. Gashebel |
|-----------------|-------------|

1. Lassen Sie den Gashebel los und bringen Sie den Motor auf Leerlaufdrehzahl (niedrige Drehzahl).
2. Stellen Sie den Zündschalter in die Position „Stopp“.
3. Stoppen Sie den Motor im Notfall sofort mit Hilfe des Zündschalters.
4. Falls der Motor dadurch nicht gestoppt wird, bringen Sie den Chokehebel in die Position „Kaltstart“. Der Motor wird „abgewürgt“ und dadurch angehalten (Choke-Stopp).


\* Wenn sich der Motor mit dem Stoppschalter nicht stoppen lässt, lassen Sie den Zündschalter von Ihrem ECHO-Händler überprüfen und reparieren, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.

# Schneiden von Hecken und Sträuchern

## Grundlagen / Heckenschneiden

### HINWEIS


- ♦ Dieses Gerät ist für das Schneiden von Sträuchern und Hecken mit Zweigen von max. 6 mm Durchmesser ausgelegt.
- ♦ Führen Sie alle Schneidarbeiten bei Vollgas durch. Wenn Sie mit geringeren Geschwindigkeiten als Vollgas arbeiten, schleift möglicherweise die Kupplung; dies kann zu einer Beschädigung der Kupplung führen. Lassen Sie den Motor nicht mit Vollgas laufen, wenn Sie keine Schneidarbeiten durchführen.



1. Gashebel

2. Hohe Drehzahl

3. Leerlauf



Wenn nach dem Starten des Motors der Gashebel betätigt wird, erhöht sich die Motordrehzahl, und die Messer setzen sich in Bewegung. Stellen Sie die Motordrehzahl je nach Aufgabe ein (z. B. entsprechend der zu schneidenden Hecke/ Aststärke).

1. Halten Sie die Heckenschere fest am Griff und drücken Sie den Gashebel zum Beschleunigen des Motors.
2. Halten Sie die Heckenschere so, dass die Schneidzähne leicht zur Hecke oder zum Gebüsch hin geneigt sind, und beginnen Sie mit dem Schneiden.

### **WARNUNG**

- **Niemals die Hände vom Gerätegriff nehmen, solange sich die Schneidmesser bewegen.**
- **Der Motor läuft weiter, selbst wenn sich die Schneidmesser wegen eines Hindernisses nicht mehr bewegen. Wenn das geschieht, stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie das Zündkabel ab und entfernen Sie das Hindernis.**
- ◆ **Andernfalls kann es zu Unfällen, schweren Verletzungen oder Bränden kommen.**

## Wartungsrichtlinien

Komponente	Wartung	Seite	Vor der Verwendung	Monatlich
Luftfilter	Reinigen / ersetzen	21	•	
Kraftstofffilter	Überprüfen / reinigen / ersetzen	22	•	
Zündkerze	Überprüfen / reinigen / justieren / ersetzen	24		•
Vergaser	Justieren / ersetzen und justieren	22		•
Kühlsystem	Überprüfen / reinigen	22	•	
Schalldämpfer	Überprüfen/festziehen	23		•
Schalldämpfer	Reinigen	23		•*
Antriebswelle	Schmieren	26		•**
Messerantrieb	Schmieren	26		•***
Anlasser	Überprüfen	-	•	
Messer	Überprüfen/reinigen/schmieren	24	•	
Kraftstoffsystem	Überprüfen	23	•	
Schrauben, Bolzen und Muttern	Überprüfen/festziehen/ersetzen	-	•	

## WICHTIG

Angegeben sind die maximalen Zeitabstände. Die Häufigkeit der erforderlichen Wartungsarbeiten richtet sich nach der tatsächlichen Beanspruchung und Ihrer Erfahrung. Zeichnen Sie die Daten der monatlich bzw. jährlich durchgeführten Inspektionen auf!

\* oder nach 100 Betriebsstunden (jeweils früherer Zeitpunkt gilt).


\*\* Oder 25 Betriebsstunden (jeweils früherer Zeitpunkt gilt).

\*\*\* Oder 15-25 Betriebsstunden (jeweils früherer Zeitpunkt gilt).

## Wartung und Pflege

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren ECHO-Händler.

### Reinigen des Luftfilters




1. Luftfilter

2. Luftfilterabdeckung

- Schließen Sie den Choke. Lösen Sie die Verriegelung der Luftfilterabdeckung und entfernen Sie die Luftfilterabdeckung.
- Entfernen Sie den Luftfilter (befindet sich unter der Luftfilterabdeckung).
- Reinigen Sie den Filter durch Abbürsten oder mittels Druckluft.
- Bauen Sie nun den Luftfilter wieder ein, und montieren Sie die Abdeckung.
- Verriegeln Sie die Luftfilterabdeckung.

# Wartung und Pflege

## Reinigung des Kraftstofffilters



1. Kraftstofffilter

2. Kraftstoffleitung

- ♦ Ziehen Sie den Kraftstofffilter mit Hilfe eines Metalldrahts o. Ä. durch die Tanköffnung heraus.
- ♦ Ziehen Sie den alten Filter von der Kraftstoffleitung ab.
- ♦ Installieren Sie den neuen Filter.

### HINWEIS

Ersetzen Sie den Filter, wenn er stark verschmutzt oder beschädigt ist.


## Justieren des Vergasers

### ! WARNUNG

Nach erfolgter Vergaserjustierung darf sich die Schneidvorrichtung nicht im Leerlauf bewegen; ansonsten besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.

### ! VORSICHT

Die Leerlaufanschlagschraube (T) muss so justiert sein, dass sich die Schneidvorrichtung beim Starten nicht dreht. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Vergaser an Ihren Händler.



T: Leerlauf-Einstellschraube

Jedes Gerät wird werkseitig einem Probelauf unterzogen, bei dem der Vergaser auf optimale Leistung eingestellt wird. Reinigen/wechseln Sie vor der Vergaserjustierung den Luftfilter, starten Sie den Motor, und lassen Sie ihn einige Minuten warmlaufen.

So justieren Sie den Vergaser:

Drehen Sie die Leerlaufanschlagschraube (T) im Uhrzeigersinn, bis die Schneidvorrichtung beginnt, sich zu drehen. Drehen Sie anschließend die Leerlaufanschlagschraube (T) entgegen dem Uhrzeigersinn heraus, bis sich die Schneidvorrichtung nicht mehr dreht. Drehen Sie die Leerlaufanschlagschraube (T) entgegen dem Uhrzeigersinn heraus, und anschließend um eine zusätzliche Umdrehung.

## Reinigung der Zylinderrippen

### WICHTIG


Um die richtige Motorbetriebstemperatur aufrechtzuerhalten, muss Kühlluft ungehindert den Zylinderrippenbereich durchströmen können. Durch diesen Luftstrom wird die Verbrennungswärme vom Motor abgeführt. Unter folgenden Umständen kann es passieren, dass der Motor heiß läuft und sich fest frisst:

- ♦ Die Luftzufuhröffnungen sind verstopft. Dadurch gelangt keine Kühlluft zum Zylinder;

oder

- ♦ Staub und Gras haben sich außen am Zylinder angesammelt. Durch diese Ansammlung wird der Motor isoliert, und die Wärme kann nicht mehr abgegeben werden.

Das Beheben von Verstopfungen von Kühlluft-Durchgängen bzw. die Reinigung von Zylinderrippen gelten als normale Wartungsarbeit. Störungen auf Grund mangelhafter Wartung und Pflege fallen nicht unter die Garantie.




1. Zylinderrippen

2. Luftzufuhröffnung

- ♦ Entfernen Sie Staub und Schmutz aus den Zwischenräumen der Rippen.
- ♦ Entfernen Sie vor jeder Verwendung Ansammlungen von Schneidgut vom unteren Ansauggrill zwischen dem Kraftstofftank und dem Starter.

## Reinigen des Schalldämpfers



1. Schalldämpfer

2. Funkenschutzsieb


3. Siebabdeckung

- ♦ Entfernen Sie die Schalldämpferabdeckung.
- ♦ Entfernen Sie die Abdeckung des Funkenschutzsiebs, und nehmen Sie anschließend das Sieb vom Schalldämpferkörper ab.
- ♦ Entfernen Sie Kohleablagerungen von den Bauteilen des Schalldämpfers.
- ♦ Ersetzen Sie das Sieb, falls es Risse oder Löcher aufweist.
- ♦ Setzen Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

### HINWEIS

Kohleablagerungen im Schalldämpfer führen zu einer verminderten Motorleistung. Das Funkenschutzsieb muss regelmäßig überprüft werden.

## Überprüfen des Kraftstoffsystems



1. Kraftstofftankdeckel


2. Kraftstoffdichtung

3. Kraftstoffleitung

- ♦ Überprüfen Sie diesen Punkt vor jeder Verwendung.
- ♦ Vergewissern Sie sich nach jeder Betankung, dass kein Kraftstoff an den Leitungen, Dichtungen oder am Tankdeckel austritt.
- ♦ Wenn Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfe austreten, besteht Brandgefahr. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall sofort aus, und lassen Sie es von Ihrem Händler überprüfen bzw. austauschen.

# Wartung und Pflege

## Überprüfen der Zündkerze




a: 0,6 - 0,7 mm

- ♦ Prüfen Sie den Elektrodenabstand. Der korrekte Abstand beträgt 0,6 bis 0,7 mm.
- ♦ Prüfen Sie die Elektrode auf Verschleiß.
- ♦ Prüfen Sie den Isolierkörper auf Öl- oder andere Ablagerungen.
- ♦ Ersetzen Sie die Zündkerze ggf. durch eine neue, und ziehen Sie sie mit 15 N•m - 17 N•m (150 kgf•cm - 170 kgf•cm) fest.

## Pflege der Schneidmesser

### **VORSICHT**

- Zum Schutz der Hände vor den scharfen Schneidmessern stets **Schutzhandschuhe** tragen.
- Bringen Sie das Gerät bitte zu Ihrem ECHO-Händler, wenn beim Schärfen der Schneidmesser Probleme auftreten.
- ◆ Eine Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.



### **Schmieren der Schneidmesser**

*Erforderliches Werkzeug:*

Sauberer Lappen, Bürste, Ölfkanne.

*Erforderliche Teile:*

Motoröl 20 W (Schmierung), Mischung aus Kerosin und 20-W-Öl im Verhältnis 50:50 (Reinigung)

### **WARNUNG**


- Ziehen Sie stets das Zündkabel ab, bevor Sie mit der Wartung der Schneidvorrichtung beginnen.
- ◆ Eine Nichtbefolgung der Sicherheitsregeln kann zu Unfällen, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

1. Bürsten Sie loses Schnittgut vom Messer ab, und reinigen Sie beide Schneidmesserseiten mit der Reinigungsmischung (50:50).
2. Lassen Sie die Reinigungsmischung die Harzrückstände aufweichen und wischen Sie sie dann vom Messer ab.
3. Tragen Sie sauberes Öl auf die gesamte Länge des Messers auf. Vergewissern Sie sich, dass die Messerschrauben geschmiert sind.
4. Wischen Sie überschüssiges Öl vom Messer, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

### **Schneidmesser schärfen (je nach Bedarf)**

### **HINWEIS**

Verwenden Sie eine Abrichtschleifmaschine, ein Endlosschleifband oder eine feine Flachfeile.




1. Entfernen Sie alle Muttern und Schrauben, mit denen die Schneidmesser am Messerhalter befestigt sind.
2. Nehmen Sie das Messer ab.
3. Spannen Sie das Messer in einen Schraubstock.
4. Feilen und formen Sie die Messerschneiden gemäß Abbildung.
5. Falls der Messerhalter verformt oder beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden.

(A): 6 mm Radius

(B): 100° (ca.)

(C): 45°

# Wartung und Pflege




1. Schraube  
2. Gegenmutter  
3. 1/2 Umdrehung lösen

## Messerabstand einstellen (je nach Bedarf)

Gegenmuttern lösen. Schneidmesserschrauben mit einem 10 mm-Gabelschlüssel festziehen. Schrauben wieder um eine 1/2 Umdrehung lösen. Schrauben mit dem Gabelschlüssel in dieser Position halten und Gegenmuttern mit T-Schlüssel festziehen.

## Schmieren des Getriebegehäuses



1. Schmiernippel

### Erf. Werkzeuge:

Fettpresse, Lappen.

### Erforderliche Teile:

Fett auf Lithiumbasis.

1. Wischen Sie den Schmiernippel ab.
2. Halten Sie das Gerät gut fest und schmieren Sie den Schmiernippel vorsichtig. Schmiermittel nicht mit Druck aufbringen! Bei zu hohem Druck dringt das Schmiermittel durch die Dichtungen und führt zu einer Beschädigung des Geräts. **Schmieren Sie mit 1 bis 2 Fettstößen alle 15 bis 25 Betriebsstunden.**

## HINWEIS


Verwenden Sie ein hochwertiges Lithium-Mehrzweckfett.

## Schmieren der Antriebswelle

### ⚠ WARNUNG

○ Zum Schutz der Hände vor den scharfen Schneidmessern stets **Schutzhandschuhe** tragen.

◆ Eine Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.



1. Schraube  
2. Schraube


### Erf. Werkzeuge:

4-mm-Sechskantschlüssel, sauberer Lappen, kleine Bürste, Schraubendreher.

### Erforderliche Teile:

Fett auf Lithiumbasis.

1. Drehen Sie die Schraube vorsichtig heraus. Entfernen Sie das Rohr mit der flexiblen Antriebswelle aus dem Getriebegehäuse.
2. Ziehen Sie die Antriebswelle aus der Antriebswellenbaugruppe, und reinigen Sie sie mit dem Lappen. Tragen Sie 15 ml Fett auf, sodass eine dünne Schicht entsteht.
3. Schieben Sie die flexible Antriebswelle in die Antriebswellenbaugruppe zurück. Achten Sie dabei darauf, dass kein Schmutz auf die flexible Antriebswelle gerät.
4. Richten Sie die Schraubenbohrung im Getriebegehäuse und das Positionierloch in der Antriebswellenbaugruppe aufeinander aus, setzen Sie die Schraube ein, und ziehen Sie beide Schrauben fest.



1. Antriebswelle





# Wartung und Pflege

## Fehlerbehebung

Problem	Diagnose	Ursache	Lösung
Der Motor lässt sich nicht starten.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Kraftstofftank ist kein Kraftstoff</li> <li>Der Stoppschalter befindet sich in der Position „Stopp“</li> <li>Es wurde zu viel Kraftstoff angesaugt</li> <li>Elektrischer Defekt</li> <li>Vergaser defekt oder innerlich verklebt</li> <li>Interner Defekt des Motors.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftstoffversorgung</li> <li>Auf „Start“ stellen</li> <li>Motor nach Wartung starten</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
Motor lässt sich schwer starten, Drehzahl schwankt	Kraftstoff tritt in das Überlaufrohr ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftstoffalterung</li> <li>Vergaserstörung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftstoff durch neuen ersetzen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
	In das Überlaufrohr tritt kein Kraftstoff ein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftstofffilter ist verstopft</li> <li>Kraftstoffsystem ist verstopft</li> <li>Innere Vergaserteile sind verklebt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen oder ersetzen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
	Die Zündkerze ist verschmutzt oder feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftstoffalterung</li> <li>Falscher Elektrodenabstand</li> <li>Kohlenstoffablagerungen</li> <li>Elektrischer Defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen</li> <li>Ersetzen</li> <li>Ersetzen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
Motor springt an, Drehzahl lässt sich jedoch nicht erhöhen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschmutzter Luftfilter</li> <li>Verschmutzter Kraftstofffilter</li> <li>Verstopfte Kraftstoffleitung</li> <li>Falsch justierter Vergaser.</li> <li>Verstopfte Auspuff- oder Schalldämpferöffnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen oder ersetzen</li> <li>Reinigen oder ersetzen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> <li>Justieren</li> <li>Reinigen</li> </ul>
Der Motor geht aus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsch justierter Vergaser.</li> <li>Elektrischer Defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justieren</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
Der Motor lässt sich nicht ausschalten		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fehlfunktion Stoppschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOT-AUS durchführen und ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
Die Schneidmesser bewegen sich, wenn Motor im Leerlauf ist		<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsch justierter Vergaser.</li> <li>Beschädigte Kupplungsfeder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justieren</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>
Die Schneidmesser werden stumpf		<ul style="list-style-type: none"> <li>Abgenutzte Schneidmesser</li> <li>Zu großer Abstand zwischen Ober- und Untermesser</li> <li>Kupplung schleift</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> <li>ECHO-Händler um Rat fragen</li> </ul>

- Für Überprüfung und Wartung sind entsprechende Fachkenntnisse erforderlich. Wenn Sie das Produkt nicht selbst überprüfen, warten oder instand setzen können, wenden Sie sich an Ihren ECHO-Händler. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Bei Problemen oder Störungen, die nicht in der obigen Tabelle genannt werden, wenden Sie sich an Ihren ECHO-Händler.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Verbrauchsprodukte, die für das Gerät zugelassen sind. Die Verwendung von Teilen anderer Hersteller oder nicht zugelassener Produkte kann zu Fehlfunktionen führen.

## HINWEIS

„ES“-START (siehe Seite 2)

Wenn sich der Startergriff nicht leicht betätigen lässt, weist dies auf ein Problem im Motor hin. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei unsachgemäßer Demontage drohen Verletzungen.

## Langfristige Lagerung (30 Tage und länger)


### **WARNUNG**

Lagern Sie das Gerät nicht in verschlossenen Räumen, aus denen Kraftstoffverdunstungen nicht entweichen können, und nicht in der Nähe von Flammen oder Funken.

◆ Brandgefahr.




Wenn Sie das Produkt lange Zeit lagern möchten (30 Tage und länger), gehen Sie folgendermaßen vor:



1. Zündschalter  
2. Gashebel

3. Stop




1. Zündkabel

2. Zündkerze

1. Entleeren Sie den Kraftstofftank vollständig.
  - A. Entfernen Sie den gesamten Kraftstoff aus dem Kraftstofftank.
  - B. Entfernen Sie den Kraftstoff aus der Kraftstoffpumpe, indem Sie sie mehrmals drücken und wieder loslassen.
  - C. Starten Sie den Motor, und lassen Sie ihn mit Leerlaufdrehzahl laufen, bis er von selbst ausgeht.
2. Stellen Sie den Zündschalter in die Position „Stopp“.
3. Wischen Sie Rückstände von Schmierfett, Öl, Staub und andere Ablagerungen außen am Heckenschneider ab.
4. Führen Sie die regelmäßigen Überprüfungen durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
5. Vergewissern Sie sich, dass Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Ziehen Sie lose Schrauben und Muttern fest.
6. Entfernen Sie die Zündkerze, und füllen Sie die erforderliche Menge (ca. 10 ml) frisches Zweitaktmotoröl durch die Zündkerzenöffnung in den Zylinder ein.
  - A. Legen Sie ein sauberes Tuch über die Zündkerzenöffnung.
  - B. Ziehen Sie zwei- bis dreimal am Startergriff, um das Motoröl im Zylinder zu verteilen.
  - C. Beobachten Sie die Lage des Kolbens durch die Zündkerzenöffnung. Ziehen Sie am Griff des Reversierstarters, bis der Kolben den oberen Totpunkt erreicht, und belassen Sie den Griff in dieser Stellung.
7. Bauen Sie die Zündkerze ein (schließen Sie den Zündkerzenstecker nicht an. )
8. Schmieren Sie die Schneidmesser mit genügend Öl, um die Bildung von Rost zu verhindern.

# Lagerung

---



1. Messerabdeckung

2. Messer

9. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen und trocknen. Versehen Sie die Schneidmesser anschließend mit der Schneidmesserabdeckung, und hüllen Sie den Motorbereich zur Lagerung in eine Plastiktüte o. Ä.
10. Lagern Sie das Gerät trocken, staubfrei und für Kinder bzw. unbefugte Personen unzugänglich.



- ♦ Entsorgen Sie Altöl unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes.
- ♦ Auf den größeren Kunststoffteilen des Produkts befindet sich jeweils eine Kennzeichnung (Code) des Werkstoffs. Diese Codes beziehen sich auf die folgenden Werkstoffe; entsorgen Sie diese Kunststoffteile unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes.

Kennzeichnung	Werkstoff
>PA6-GF<	Nylon 6 - Glasfaser
>PP-GF<	Polypropylen - Glasfaser
>PE-HD<	Polyethylen

- ♦ Wenn Sie Fragen zur korrekten Entsorgung von Altöl oder Kunststoffteilen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem ECHO-Fachhändler in Verbindung.

# Technische Daten

		HCAS-235ES
<b>Maße:</b>		
Gerät, leerer Tank	kg	6,5
Gerät, voller Tank	kg	6,8
<b>Fassungsvermögen:</b> Kraftstofftank	L	0,44
<b>Schneidvorrichtung:</b>		
Typ		Gegenläufig, zweiseitig
Länge	mm	510
Zahnteilung	mm	35
Höhe	mm	21
<b>Untersetzungsverhältnis und Schmierung:</b>		Untersetzung 3,95; hochwertiges Lithium-Schmiermittel
<b>Außenabmessungen:</b> Länge x Breite x Höhe	mm	1698 × 246 × 235
<b>Motor:</b>		
Typ		Luftgekühlter Zweitakt-Einzylindermotor
Hubraum	ml (cm³)	21,2
Maximale Motorleistung nach ISO 8893	kW	0,66
Motordrehzahl bei maximaler Motorleistung	U/min	7500
Empfohlene maximale Motordrehzahl	U/min	10500
Empfohlene Leerlauf-Drehzahl	U/min	3000
Vergaser		Membrantyp
Zündung		Schwungradmagnet – CDI-System
Zündkerze		NGK BPMR8Y
Anlasser		Reversierstarter; „ <b>ES-Start</b> “ (siehe Seite 2)
Kupplung		Automatische Fliehkraftkupplung
<b>Kraftstoff:</b>		
Öl		Bleifreies Normalbenzin. Verwenden Sie bleifreies Benzin mit mindestens 89 Oktan. Verwenden Sie keinen Kraftstoff mit Methylalkohol oder mehr als 10 % Ethylalkohol.  Motoröl für luftgekühlte Zweitaktmotoren. ISO-L-EGD-Norm (ISO/CD 13738), JASO FC, FD und ECHO Premium 50 : 1 Öl.
Verhältnis		50 : 1 ( <b>2 %</b> )
Kraftstoffverbrauch bei maximaler Motorleistung	l/h	0,45
Spezifizierter Kraftstoffverbrauch bei maximaler Motorleistung	g/(kW•h)	505
<b>Schalldruckpegel:</b> (ISO 22868) LpAav =	dB(A)	90,4
<b>Garantierter Schalleistungspegel:</b> (2000/14/EC) L <sub>WA</sub> =	dB(A)	108
<b>Schwingungspegel:</b> (ISO 22867)		
Vorderer Griff	m/s²	9,5
Hinterer Griff	m/s²	6,4

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

# EG-Konformitätserklärung

Der unterzeichnete Hersteller:

YAMABIKO CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME OHME; TOKIO  
198-8760  
JAPAN

erklärt, dass das nachstehend spezifizierte neue Gerät:

## TRAGBARER HECKENSCHNEIDER

**Marke: ECHO**  
**Typ: HCAS-235ES**

montiert durch:

ECHO, INCORPORATED  
400 Oakwood Road  
Lake Zurich, Illinois 60047-1564  
U.S.A.

Folgendem entspricht:

- \* Anforderungen der Richtlinie **98/37/EC (1998)** (Verwendung der harmonisierten Norm **ISO 10517 (EN 774)**)
  - \* Anforderungen der Richtlinie **2004/108/EC** (Verwendung der harmonisierten Norm **EN ISO 14982**)
  - \* Anforderungen der Richtlinie **2002/88/EG**
  - \* Anforderungen der Richtlinie **2000/14/EG**
- Konformitätsermittlung nach **ANHANG V**

	Gemessener Schallleistungspegel	:	<b>105 dB(A)</b>
	Garantierter Schallleistungspegel	:	<b>108 dB(A)</b>

**HCAS-235ES** Seriennummer 37002001 und höher

Tokio, 1. Oktober 2009

**YAMABIKO CORPORATION**



**K. OYURI** Hauptabteilungsleiter

**Autorisierte Vertretung in Europa:**

Unternehmen: Atlantic Bridge Limited

Adresse: Atlantic House, PO Box 4800,  
Earley, Reading RG5 4GB, Vereinigtes Königreich

**Herr Philip Wicks**

# YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.




X750-012541

X750225-7301





IT ITALIANO  
(Istruzioni originali)



# MANUALE PER L'OPERATORE

## TAGLIASIEPI HCAS-235ES



### **AVVISO**

LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER LAVORARE IN CONDIZIONI DI MASSIMA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE PROVOCARE LESIONI GRAVI.

# Informazioni importanti

---

**Si raccomanda di leggere il manuale per l'operatore prima di utilizzare questo prodotto.**

**○ Funzione di questo prodotto**

- ♦ I tagliasiepi ECHO sono attrezzi a benzina leggeri e a elevate prestazioni per il taglio di siepi e arbusti.
- ♦ Non usare questa macchina per fini diversi da quelli sopra menzionati.

**○ Utenti del prodotto**

- ♦ Prima di utilizzare questo prodotto leggere attentamente e assimilare il contenuto del manuale per l'operatore.
- ♦ Non utilizzare questo prodotto senza aver prima letto attentamente il manuale per l'operatore, in condizioni debilitate a causa di raffreddore o stanchezza o in condizioni fisiche e psicologiche non ottimali; inoltre vietare l'uso ai bambini.
- ♦ Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile di eventuali rischi o incidenti provocati ad altre persone o alle proprietà altrui.

**○ Informazioni sul manuale per l'operatore**

- ♦ Questo manuale contiene informazioni necessarie per il funzionamento e la manutenzione del prodotto. Si raccomanda di leggerlo attentamente e di assimilarne il contenuto.
- ♦ Tenere sempre il manuale in un posto facilmente accessibile.
- ♦ Se il manuale viene smarrito o danneggiato e non può essere consultato, acquistarne uno nuovo presso il rivenditore ECHO.
- ♦ Le unità di misura utilizzate in questo manuale sono espresse in conformità al sistema internazionale. Le cifre riportate tra parentesi sono valori di riferimento e in alcuni casi ci potrebbero essere lievi errori di conversione.

**○ Prestito o cessione del prodotto**

- ♦ In caso di prestito o cessione del prodotto descritto in questo manuale, consegnare alla persona che lo riceve in prestito e che dovrà utilizzarlo anche il manuale per l'operatore. Anche in caso di cessione, consegnare il prodotto insieme al manuale per l'operatore.

**○ Richieste**

- ♦ Per ricevere ulteriori informazioni sul prodotto, per l'acquisto di articoli di consumo, per riparazioni e altre eventuali richieste, contattare il proprio rivenditore ECHO.

**○ Avvisi**

- ♦ Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso per renderlo conforme a eventuali aggiornamenti al prodotto. Alcune illustrazioni potrebbero essere diverse dal prodotto per rendere le spiegazioni più chiare.
- ♦ Questo prodotto richiede l'assemblaggio di alcune parti.
- ♦ Consultare il proprio rivenditore ECHO per ulteriori chiarimenti.

**○ Funzioni di questo modello: AVVIO "ES"**

- ♦ **AVVIO "ES"** genera una potenza sufficiente a ruotare l'albero motore alla velocità necessaria per accendere il motore, quasi senza contraccolpi. **AVVIO "ES"** rende l'accensione del motore eccezionalmente facile.

## Produttore

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, GIAPPONE**

## Rappresentante autorizzato in Europa

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Regno Unito**

Per un uso sicuro del prodotto .....	4
Messaggi di avviso .....	4
Altri indicatori .....	4
Simboli .....	4
Posizione in cui è applicata la decalcomania .....	5
Gestione del carburante .....	7
Gestione del motore .....	8
Gestione del prodotto .....	9
Contenuto della confezione .....	13
Descrizione .....	14
Prima di iniziare .....	15
Montaggio .....	15
Regolazione angolo di taglio.....	16
Preparazione del carburante .....	17
Funzionamento del motore .....	18
Avviamento del motore .....	18
Arresto del motore .....	20
Taglio di siepi e arbusti .....	21
Funzionamento base del tagliasiepi .....	21
Manutenzione e cura .....	22
Guida alla manutenzione .....	22
Manutenzione e cura .....	22
Rimessaggio .....	29
Rimessaggio per un lungo periodo (oltre 30 giorni).....	29
Procedura di smaltimento .....	30
Caratteristiche tecniche .....	31
Dichiarazione di conformità .....	32

# Per un uso sicuro del prodotto

## Leggere questa sezione prima di utilizzare il prodotto.




○ Le precauzioni descritte in questa sezione contengono importanti informazioni per la sicurezza. Si raccomanda di seguirle scrupolosamente.

○ Leggere anche le precauzioni presenti all'interno del manuale.

Il testo seguito da un contrassegno [a forma di rombo] descrive le potenziali conseguenze che si potrebbero verificare in caso di mancata osservanza delle precauzioni.


## Messaggi di avviso

Situazioni in cui c'è il rischio di causare lesioni fisiche all'utente e ad altre persone sono indicate in questo manuale e sul prodotto, con le seguenti avvertenze. Leggerle e osservarle sempre per lavorare in condizioni di massima sicurezza.

 <b>PERICOLO</b>	 <b>AVVISO</b>	 <b>ATTENZIONE</b>
Questo simbolo accompagnato dalla parola " <b>PERICOLO</b> " richiama l'attenzione su un'azione o una condizione che potrebbe causare infortuni gravi o la morte di utenti o di persone presenti.	Questo simbolo accompagnato dalla parola " <b>AVVERTENZA</b> " richiama l'attenzione su un'azione o una condizione che potrebbe causare lesioni gravi o la morte di utenti o di persone presenti.	" <b>ATTENZIONE</b> " indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori o moderate.









## Altri indicatori

Oltre alle avvertenze, questo manuale utilizza i seguenti simboli esplicativi:












	Il cerchietto barrato sta ad indicare che quanto è illustrato è proibito.	<b>NOTA</b>	Il messaggio qui riportato fornisce consigli per l'uso, la cura e la manutenzione del prodotto.	<b>IMPORTANTE</b>	Il testo incorniciato, caratterizzato dalla parola " <b>IMPORTANTE</b> ", contiene informazioni importanti riguardo l'uso, il controllo, la manutenzione e il rimessaggio del prodotto descritto in questo manuale.
--	---	-------------	---	-------------------	---

## Simboli

In questo manuale e sul prodotto sono riportati alcuni simboli esplicativi. Accertarsi di aver ben compreso il significato di tutti i simboli.


Forma del simbolo	Descrizione / applicazione del simbolo	Forma del simbolo	Descrizione / applicazione del simbolo
	Leggere attentamente il manuale per l'operatore		Miscela di benzina e olio
	Indossare protezioni per occhi, orecchie e testa		Bulbo di spurgo (adescamento)
	Protezione/allarme		Regolazione carburatore - Bassi regimi
	Taglio delle dita		Regolazione carburatore - Alti regimi

# Per un uso sicuro del prodotto

Forma del simbolo	Descrizione / applicazione del simbolo	Forma del simbolo	Descrizione / applicazione del simbolo
	Arresto di emergenza		Regolazione carburatore - Folle
	Non utilizzare il prodotto in luoghi dove c'è scarsa ventilazione		Controllo valvola dell'aria Posizione "Avviamento a freddo" (Valvola dell'aria chiusa)
	Attenzione al fuoco		Controllo valvola dell'aria Posizione "In funzione" (Valvola dell'aria aperta)
	Attenzione alle scosse elettriche		Protezione ambientale!
	Prestare attenzione nelle aree ad alta temperatura		Livello di potenza acustica garantito
	Avviamento del motore		

## Posizione in cui è applicata la decalcomania

- La decalcomania riportata sotto è stata applicata sui prodotti descritti in questo manuale. Prima di utilizzare il prodotto accertarsi di aver capito il significato della decalcomania.
- Se la decalcomania diventa illeggibile a causa dell'usura, si strappa o si stacca e si perde, acquistarne una di ricambio presso il rivenditore ECHO e fissarla nel punto illustrato nella figura in basso. Accertarsi che la decalcomania sia sempre leggibile.



1. Decalcomania (Codice ricambio 890617-12361)

# Per un uso sicuro del prodotto

---

2. Decalcomania (Codice ricambio X505-002310)

# Per un uso sicuro del prodotto

## Gestione del carburante

### PERICOLO

#### Rifornire il prodotto di carburante sempre in un'area lontana dal fuoco

Il carburante è altamente infiammabile e può causare incendi se usato senza le dovute precauzioni. Prestare estrema attenzione durante la preparazione della miscela, il rimessaggio o il rifornimento per evitare lesioni gravi. Osservare le seguenti istruzioni.

- Non fumare o accendere fiamme durante il rifornimento.
- Non effettuare il rifornimento quando il motore è caldo o acceso.
- ◆ In questi casi il carburante potrebbe incendiarsi.




#### Contenitore e luogo per il rifornimento

- Utilizzare un contenitore di carburante approvato.
- I serbatoi/contenitori di carburante possono essere sotto pressione. Allentare sempre il tappo del carburante lentamente per compensare la pressione.
- NON riempire mai il serbatoio del carburante in ambienti chiusi. Riempire sempre i serbatoi del carburante all'aperto su terreno sgombro.

#### Perdite di carburante possono causare incendi

Osservare le seguenti precauzioni durante il rifornimento:

- Non riempire mai il serbatoio del carburante fino all'imboccatura. Mantenere il carburante entro il livello prescritto (fino al livello del serbatoio).
- Pulire il carburante traboccato o versato.
- Serrare bene il tappo del serbatoio carburante dopo il rifornimento.
- ◆ Il carburante versato può causare incendi o scottature se infiammato.




1. Serbatoio del carburante  
2. Livello

#### Non avviare il motore nella zona in cui è stato rifornito il serbatoio carburante


- Non avviare il motore nell'area in cui è stato rifornito il serbatoio. Prima di avviare il motore, spostarsi almeno a 3 m dall'area in cui è stato rifornito il serbatoio.

- ◆ Durante il rifornimento si potrebbero verificare perdite di carburante che potrebbero provocare incendi se infiammate.



#### Le perdite di carburante causano incendi

- Dopo il rifornimento, controllare sempre che non ci siano perdite o fuoriuscite dal condotto del carburante, dal gommino dell'impianto di alimentazione o intorno al tappo del serbatoio.
- In caso di perdite o fuoriuscite di carburante, smettere immediatamente di usare la macchina e contattare il rivenditore ECHO per la riparazione.
- ◆ Qualsiasi perdita di carburante può causare incendi.



# Per un uso sicuro del prodotto

## Gestione del motore

### **AVVISO**

#### **Avviamento del motore**

Prestare particolare attenzione alle seguenti precauzioni quando si avvia il motore:

- Accertarsi sempre che tutte le impugnature e le protezioni siano installate
- Controllare che non ci siano dadi o bulloni allentati.
- Controllare che non vi siano perdite di carburante
- Controllare che le lame non siano danneggiate o eccessivamente usurate. Se il prodotto evidenzia condizioni anormali, non utilizzarlo.
- Collocare il prodotto su una superficie piana e ben ventilata.
- Lasciare sufficiente spazio intorno al prodotto e non permettere a persone o animali di avvicinarsi
- Rimuovere eventuali ostruzioni
- Accertarsi che le lame non siano a contatto con il terreno o con altri ostacoli
- Avviare il motore con la leva del gas in folle
- Mantenere il prodotto fermo a terra durante l'avvio del motore
- Non avviare il motore tenendo il prodotto sollevato
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare incidenti, lesioni o perfino la morte.


#### **Una volta avviato il motore, verificare che non ci siano vibrazioni e rumori anormali**

- Una volta avviato il motore, verificare che non ci siano vibrazioni o rumori anormali. Non utilizzare il prodotto se ci sono vibrazioni o rumori anormali. Contattare il rivenditore ECHO per la riparazione.
- ◆ Incidenti che provocano la caduta o la rottura di parti possono causare ferite o lesioni gravi.

#### **Non toccare i componenti ad alta temperatura o ad alta tensione mentre il prodotto è in moto**

Non toccare i seguenti componenti ad alta temperatura o ad alta tensione mentre il prodotto è in moto o è stato appena spento.

- Marmitta, candela, carter ingranaggi e altri componenti ad alta temperatura
- ◆ Il contatto con componenti ad alta temperatura potrebbe causare ustioni.
- Candela, cavo candela e altri componenti ad alta tensione
- ◆ Il contatto con componenti ad alta tensione mentre il prodotto è in moto potrebbe causare scosse elettriche.



#### **Dare assoluta priorità alla sicurezza in caso di incendio o fumo**

- In caso di fuoriuscita di fiamme dal motore o di fumo da qualsiasi area diversa dallo sfiato della marmitta, allontanarsi dal prodotto per evitare lesioni gravi.
- Utilizzare una pala per lanciare sabbia o altro materiale simile sul fuoco per evitarne l'espansione o spegnerlo con un estintore.
- ◆ Evitare di farsi prendere dal panico per non allargare l'incendio o aumentare i danni.



#### **I gas di scarico sono tossici**

- I gas di scarico provenienti dal motore contengono gas tossici. Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi, all'interno di una serra ricoperta di plastica o in ambienti scarsamente ventilati.
- ◆ I gas di scarico possono provocare avvelenamento.



#### **Durante il controllo o la manutenzione del prodotto spegnere il motore**

Osservare le seguenti precauzioni durante il controllo e la manutenzione del prodotto dopo l'uso:

- Spegner il motore ed eseguire il controllo o la manutenzione del prodotto solo dopo che il motore si è raffreddato.
- ◆ Interventi a motore caldo potrebbero causare ustioni.
- Prima di eseguire il controllo e la manutenzione rimuovere il cappuccio della candela.
- ◆ Un'avvio imprevisto del prodotto potrebbe causare un incidente.

#### **Controllo della candela**

Osservare le seguenti precauzioni durante il controllo della candela.

- Se i terminali degli elettrodi sono usurati o se le parti in ceramica presentano spaccature, sostituirli con componenti nuovi.
- Il test di scintillamento (per verificare se la candela genera scintille) deve essere eseguito dal RIVENDITORE ECHO.
- Il test di scintillamento non deve essere eseguito in prossimità del foro della candela.
- Il test di scintillamento non deve essere eseguito vicino a perdite di carburante o gas infiammabili.
- Non toccare le parti metalliche della candela
- ◆ La candela può generare fiamme o scosse elettriche.





# Per un uso sicuro del prodotto

## Gestione del prodotto Precauzioni generali

### **AVVISO**

#### Manuale per l'operatore

- Per un corretto funzionamento del prodotto, prima di utilizzarlo leggere attentamente il manuale per l'operatore.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incidente o lesioni gravi.



#### Non utilizzare il prodotto per eseguire lavori diversi da quelli per cui è stato progettato

- Non utilizzare il prodotto per eseguire lavori diversi da quelli descritti nel manuale dell'operatore.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incidente o lesioni gravi.

#### Non modificare il prodotto

- Non modificare il prodotto.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incidente o lesioni gravi. Qualsiasi guasto causato da modifiche apportate al prodotto non sarà coperta dalla garanzia del produttore.

#### Non utilizzare il prodotto senza aver effettuato prima il controllo e la manutenzione

- Non utilizzare il prodotto senza aver effettuato prima il controllo e la manutenzione. Accertarsi sempre che il controllo e la manutenzione vengano eseguiti a scadenze regolari.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incidente o lesioni gravi.


#### Prestito o cessione del prodotto

- In caso di prestito del prodotto, consegnare alla persona che lo riceve anche il manuale dell'operatore.
- Anche in caso di cessione, consegnare il prodotto insieme al manuale per l'operatore.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incidente o lesioni gravi.

#### Essere pronti in caso di lesioni

Nell'improbabile evento di incidente o lesioni è consigliabile essere preparati.

- Cassetta di pronto soccorso
- Asciugamani e fazzoletti (per fermare eventuali emorragie)
- Fischietto o telefono cellulare (per chiedere aiuto)
- ◆ Se non si è in grado di effettuare un primo soccorso o chiedere aiuto, le lesioni potrebbero peggiorare.



# Per un uso sicuro del prodotto

## Precauzioni per l'uso

### PERICOLO

#### **Arrestare sempre il motore quando le lame si inceppano.**

- Non cercare di rimuovere l'oggetto che ha provocato l'inceppamento delle lame con il motore acceso.
- ◆ Eliminato l'inceppamento, le lame potrebbero riprendere improvvisamente a muoversi causando lesioni fisiche.

### AVVISO

#### **Utenti del prodotto**

Il prodotto non dovrebbe essere usato da:

- persone stanche
- persone che hanno assunto bevande alcoliche
- persone medicate
- persone in stato di gravidanza
- persone in condizioni fisiche precarie
- persone che non hanno letto il manuale dell'utente
- bambini

- ◆ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare un incidente.



#### **Area di lavoro e funzionamento**

- Non utilizzare il prodotto su terreni instabili, ad esempio con forti pendenze o dopo un acquazzone, oppure zone scivolose e pericolose.
- Mantenere sempre una posizione stabile e bilanciata. Non sostare su superfici scivolose, irregolari o instabili. Non utilizzare il prodotto in posizioni inusuali o su scale, né in posizioni in cui si è in bilico.
- Non utilizzare il prodotto di notte o in aree buie a scarsa visibilità.
- Gli indumenti protettivi pesanti possono aumentare la fatica dell'operatore e causare un colpo di calore. Programmare i lavori pesanti nella prima mattina o nel tardo pomeriggio, quando le temperature sono più basse.
- ◆ Cadute, scivolate o un uso non corretto del prodotto potrebbero causare lesioni gravi.

#### **Spegnere il motore durante gli spostamenti**

Durante gli spostamenti nelle situazioni descritte qui di seguito, spegnere il motore e assicurarsi che le lame siano ferme, quindi montare il coprilama e posizionare la marmita lontano dal proprio corpo.

- Spostarsi verso l'area in cui si sta lavorando
- Spostarsi verso un'altra area mentre si sta lavorando
- Abbandonare l'area in cui è stato eseguito il lavoro
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare scottature o lesioni gravi.
- Durante il trasporto in automobile, svuotare il serbatoio del carburante, applicare il coprilama e fissare saldamente il prodotto per evitare che si muova durante il viaggio.
- ◆ Viaggiare in automobile con carburante all'interno del serbatoio potrebbe causare un incendio.

#### **Vibrazioni e freddo**

Si ritiene che una condizione definita fenomeno di Raynaud, che colpisce le dita di alcune persone, sia causata dall'esposizione alle vibrazioni e al freddo. L'esposizione al freddo ed alle vibrazioni può causare formicolio e bruciore seguiti da pallore e intorpidimento delle dita. Si consiglia vivamente di osservare le seguenti precauzioni in quanto non si conosce l'esposizione minima che causa i disturbi.

- Tenere il corpo caldo, soprattutto testa, collo, piedi, caviglie, mani e polsi.
- Mantenere una buona circolazione del sangue facendo vigorosi esercizi con le braccia durante frequenti pause di lavoro ed evitare di fumare.
- Limitare il numero di ore di impiego. Si consiglia di non lavorare con altre macchine a mano oltre al tagliasepi nell'arco della stessa giornata.
- Se si accusano disagi e disturbi e se si riscontrano arrossamenti e gonfiore delle dita seguiti da pallore e perdita di sensibilità, rivolgersi al proprio medico prima di esporsi di nuovo al freddo e alle vibrazioni.
- ◆ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni alla salute.

#### **Lesioni da sforzi ripetitivi**

Si ritiene che l'uso eccessivo dei muscoli e dei tendini di dita, mani, braccia e spalle possa causare dolore, gonfiore, intorpidimento, debolezza e fortissimi dolori nelle zone menzionate. Alcune attività manuali ripetitive possono essere causa di alto rischio per lo sviluppo di lesioni da sforzi ripetitivi. Per ridurre il rischio di lesioni da sforzi ripetitivi:

- Evitare di usare il polso piegato, allungato o girato.
- Fare pause a intervalli regolari per ridurre al minimo movimenti ripetuti e far riposare le mani. Ridurre la velocità e la forza con cui il movimento ripetitivo viene eseguito.
- Fare esercizi per rafforzare i muscoli della mano e del braccio.
- Consultare un medico se si accusano formicolio, intorpidimento o dolori nelle dita, nelle mani, nei polsi o nelle braccia. Una tempestiva diagnosi di lesioni da sforzi ripetitivi consente di evitare danni permanenti ai nervi e ai muscoli.
- ◆ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni alla salute.

# Per un uso sicuro del prodotto

## ⚠ AVVISO

### Prima di lavorare con il prodotto rimuovere corpi estranei e ostruzioni

- Ispezionare l'area in cui il prodotto deve essere utilizzato. Rimuovere pietre, oggetti metallici e altri oggetti che possono inceppare o danneggiare il tagliaiepi.
- ◆ Eventuali contatti della barra di taglio con oggetti estranei possono provocare incidenti o lesioni gravi.

### In caso di imprevisti spegnere immediatamente il motore

Nelle seguenti situazioni, arrestare il motore immediatamente e accertarsi che la barra di taglio sia ferma prima di controllare qualsiasi parte del prodotto. Sostituire le parti danneggiate.

- Se la barra di taglio urta contro una roccia, un albero, un palo o qualsiasi altra ostruzione mentre si sta lavorando.
- Se il prodotto comincia improvvisamente a vibrare in maniera anomala.
- ◆ Continuare a utilizzare parti danneggiate potrebbe provocare un incidente o lesioni gravi.

### L'area nel raggio di 15 m deve essere considerata zona pericolosa

L'area nel raggio di 15 m dal prodotto deve essere considerata zona pericolosa. Osservare le seguenti precauzioni mentre si sta lavorando con il prodotto.


- Non permettere a bambini, altre persone o animali di entrare nella zona pericolosa.
- Se altre persone entrano nella zona pericolosa, spegnere il motore per fermare le lame.
- Prima di avvicinarsi all'operatore, fargli un segnale, ad esempio gettando dei ramoscelli dall'esterno della zona pericolosa, quindi controllare che il motore sia spento e le lame ferme.
- Non permettere a nessuno di mantenere fermo il materiale che si sta tagliando.
- ◆ Qualsiasi contatto con le lame può causare lesioni gravi.

### Non utilizzare il prodotto mentre le lame si muovono con il motore in folle.

- Non utilizzare il prodotto con le lame in movimento se il tagliaiepi è in moto con la leva del gas in folle. Spegnerne immediatamente il motore e regolare il carburatore.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incidente o lesioni gravi.

### Funzionamento

- Afferrare le impugnature anteriore e posteriore con entrambe le mani, con i pollici e le dita stretti attorno alle impugnature.
- Non togliere mai le mani dal prodotto mentre le lame sono in movimento.
- Regolare l'angolo di taglio solo quando l'unità è appoggiata per terra con l'interruttore in posizione di arresto (STOP). Non regolare l'angolo della lama quando l'unità è sollevata da terra.
- ◆ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare un controllo instabile del tagliaiepi con conseguenti lesioni gravi.



### Prima di poggiare il prodotto a terra accertarsi che le lame siano ferme.

- Dopo aver spento il motore, verificare che le lame siano ferme prima di abbassare il prodotto a terra.
- ◆ Anche se il motore è stato spento, le lame possono ancora provocare lesioni quando girano a ruota libera.



### Rimuovere i detriti dalla marmitta

- Se oggetti come erba, foglie, ramoscelli o grasso eccessivo si accumulano nell'area attorno alla marmitta, spegnere il motore e rimuoverli prestando attenzione a non toccare parti calde.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incendio.



## ⚠ AVVISO

### Non utilizzare il prodotto per tagliare oggetti duri.

- Non utilizzare il prodotto per tagliare oggetti duri come fili o piastre di acciaio.
- Se le lame colpiscono un'ostruzione o non sono in condizioni di funzionare correttamente, arrestare il motore e ispezionarle per verificare che non siano danneggiate.
- ◆ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare la rottura del prodotto o incidenti.

### Non utilizzare mai il prodotto su una scala o su uno sgabello

- Non sporgersi né sostare su superfici instabili.
- Non utilizzare il prodotto in cima a una scala o su uno sgabello.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare un incidente o lesioni gravi.

# Per un uso sicuro del prodotto

## Indumenti protettivi

### **AVVISO**

#### **Indossare indumenti protettivi**


Indossare sempre i seguenti indumenti protettivi durante il lavoro con il tagliasiepi.

- a Casco (elmetto):** Protegge la testa
- b Protezioni acustiche o tappi per le orecchie:** Proteggono l'udito
- c Occhiali di protezione:** Proteggono gli occhi
- d Guanti protettivi:** Proteggono le mani dal freddo e dalle vibrazioni
- e Indumenti da lavoro aderenti (maniche lunghe e pantaloni lunghi):** Proteggono il corpo
- f Stivali protettivi antiscivolo per lavori pesanti o scarpe da lavoro antiscivolo:** Proteggono i piedi

◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare danni alla vista o all'udito o lesioni gravi.

Se necessario, utilizzare anche i seguenti indumenti .

- **Respiratore:** Protegge l'apparato respiratorio
- **Rete anello di metallo:** Per proteggersi dalle api
- **Schermo facciale integrale:** Quando si esegue il taglio tenendo l'unità sopra la testa, è necessario indossare una protezione dotata di schermo facciale integrale in conformità con le direttive CE.



#### **Indossare indumenti idonei**


Non indossare cravatte, gioielli o vestiti poco aderenti che potrebbero restare impigliati nella macchina. Non indossare calzature aperte, non lavorare a piedi nudi o a gambe nude.

◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare danni alla vista o all'udito o lesioni gravi.




# Contenuto della confezione

- ♦ Le seguenti parti sono state imballate separatamente nella scatola di imballaggio.
- ♦ Dopo aver aperto la confezione, controllare che siano presenti tutte le parti.
- ♦ In caso di parti mancanti o rotte, contattare il rivenditore ECHO.



Numero	Nome parte	Quantità
1	Testa dell'unità con albero motore	1
2	Coprilama	1
3	Chiave a L	1
4	Chiave esagonale da 4 mm	1
5	Chiave a forchetta	1
6	Chiave a T	1
7	Occhiali di protezione	1
8	Manuale per l'operatore	1

# Descrizione




1. **Lame** Doppia lama montata su una barra di supporto. Le doppie lame consentono di tagliare su entrambi i lati della lama.
2. **Anello di regolazione della lama** Per regolare l'angolo della lama, tirarlo e ruotarlo di 1/4 di giro per bloccarlo in posizione.
3. **Gruppo carter ingranaggi** Il carter ingranaggi contiene gli ingranaggi di trasmissione in grado di trasmettere la potenza alle lame di taglio. Il design speciale consente alle lame di articolarsi su un'ampiezza di 75 gradi in incrementi di 15 gradi.
4. **Impugnatura di regolazione delle lame** Garantisce un'impugnatura sicura per la regolazione dell'angolo delle lame.
5. **Impugnatura anteriore (per la mano sinistra)** L'impugnatura è situata verso la barra di taglio.
6. **Gruppo albero motore** Comprende l'albero motore flessibile, il gruppo dell'impugnatura posteriore, l'impugnatura anteriore e la decalcomania.
7. **Interruttore di accensione** Controlla l'accensione del motore. Spostare l'interruttore in avanti per avviare il motore e indietro in posizione "STOP" per arrestare il motore.
8. **Fermo acceleratore** Blocca la leva del gas in folle fin quando la mano destra non afferra saldamente l'impugnatura.
9. **Impugnatura, mano destra, posteriore** Impugnatura morbida per la mano destra.
10. **Candela**
11. **Carter marmitta** Impedisce all'utente di toccare la superficie calda della marmitta.
12. **Impugnatura di avviamento** Tirare l'impugnatura per avviare il motore. (AVVIO "ES")
13. **Tappo del serbatoio carburante** Copre e sigilla il serbatoio del carburante.
14. **Serbatoio del carburante** Contiene il carburante e il filtro del carburante.
15. **Coperchio del filtro dell'aria** Copre il filtro dell'aria.
16. **Leva del gas** Azionata dall'utente con la mano per controllare il regime del motore.
17. **Coprilama** Per coprire la lama durante il trasporto o lo stoccaggio. Rimuovere il coprilama prima di utilizzare l'unità.

## Montaggio

### **AVVISO**

**Leggere attentamente il manuale per l'operatore per essere certi di montare correttamente il prodotto.**

◆ L'uso di un prodotto non montato correttamente potrebbe causare incidenti o lesioni gravi.



1. Bullone                      3. Vite  
2. Foro di posizionamento

*Utensili necessari:*

Chiave esagonale da 4 mm, cacciavite.


*Parti necessarie:*

Testa dell'unità con gruppo albero motore e carter ingranaggi con gruppo lama.

1. Far scorrere il carter ingranaggi con il gruppo lama sull'albero motore. Accertarsi che l'albero motore flessibile si inserisca nel foro dell'ingranaggio di comando.
2. Allineare la vite con il foro di posizionamento nell'alloggiamento dell'albero motore, serrare la vite e il bullone.

### **AVVISO**

- Indossare guanti protettivi robusti durante l'uso delle lame del tagliaiepi. Quando si sostituiscono le lame del tagliaiepi durante un'operazione di taglio, accertarsi che il motore sia spento e che le lame siano ferme.
  - Accertarsi che il tappo del serbatoio sia fissato saldamente in posizione.
- ◆ In caso contrario, si potrebbero provocare lesioni o incidenti gravi, oppure far scoppiare un incendio.



1. Impugnatura anteriore    3. Decalcomanie  
2. Freccia

### **IMPORTANTE**

Non montare l'impugnatura a una distanza dal corpo superiore a quella indicata dalla freccia (▲) e dalle decalcomanie.

# Prima di iniziare


## Regolazione angolo di taglio

### PERICOLO

- Non eseguire la regolazione del gruppo di taglio mentre il motore è in funzione.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni o incidenti gravi.


### AVVISO

- Le lame del tagliasiepi sono affilate. Indossare sempre i guanti durante la regolazione del gruppo di taglio.
- Non sollevare il tagliasiepi durante la regolazione dell'angolo di taglio, onde evitare lesioni gravi.
- Il gruppo carter ingranaggi si RISCALDA durante l'uso. Durante la regolazione dell'angolo di taglio, afferrare il gruppo dall'impugnatura di regolazione della lama, onde evitare lesioni gravi.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni o incidenti gravi.




1. Interruttore di accensione  
2. Leva del gas

1. Collocare l'unità su una superficie piatta e pulita. Accertarsi che l'interruttore di accensione sia nella posizione di arresto (STOP).




1. Anello di regolazione  
2. 1/4 di giro

2. Tirare l'anello di regolazione e ruotarlo di un 1/4 di giro per bloccarlo in posizione.



1. Impugnatura di regolazione  
2. 1/4 di giro

3. Ruotare il tagliasiepi di 1/4 di giro in modo da rivolgere l'anello di regolazione verso il basso.  
4. Ruotare le lame fino al raggiungimento della posizione di taglio desiderata.



1. Anello di regolazione  
2. 1/4 di giro

5. Ruotare l'anello di regolazione di 1/4 di giro per bloccare la lama in posizione.



## Preparazione del carburante

### PERICOLO

- Il carburante è altamente infiammabile e può provocare incendi se non viene manipolato correttamente. Leggere attentamente e rispettare le precauzioni illustrate nella sezione "Norme di sicurezza" del presente manuale.
- Dopo aver completato il rifornimento, serrare saldamente il tappo del serbatoio carburante e non dimenticare di controllare che non vi siano perdite o fuoriuscite di carburante dal condotto, dai gommini dell'impianto di alimentazione o intorno al tappo del serbatoio. In caso di perdite o fuoriuscite di carburante, smettere immediatamente di usare la macchina e contattare il rivenditore ECHO per la riparazione.
- ◆ Se il carburante prende fuoco, può provocare ustioni o incendi.



### ATTENZIONE

- C'è una differenza di pressione tra il serbatoio carburante e l'aria esterna. Durante il rifornimento, allentare leggermente il tappo del serbatoio carburante per eliminarla.
- ◆ Altrimenti il carburante potrebbe venire versato fuori.

## NOTA


Il carburante riposto per lungo tempo invecchia. Non miscelare più carburante di quanto si prevede di utilizzare in trenta (30) giorni. Non miscelarlo direttamente nel serbatoio.

## Carburante



- ◆ Il carburante è una miscela di benzina di grado normale e olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria di buona marca. Si consiglia benzina senza piombo a 89 ottani. Non utilizzare carburante contenente alcool metilico o una percentuale di alcool etilico superiore al 10 %.
- ◆ Percentuale della miscela consigliata 50 : 1 (2 %) per olio standard ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), grado JASO FC, FD ed ECHO Premium 50: 1.
  - Non miscelare direttamente nel serbatoio carburante del motore.
  - Evitare di versare benzina o olio. Ripulire sempre il carburante versato.
  - Prestare attenzione durante la manipolazione della benzina, in quanto altamente infiammabile.
  - Conservare sempre il carburante in un contenitore approvato.

## Rifornimento carburante



1. Serbatoio del carburante  
2. Livello

- ◆ Rifornire sempre il carburante in un luogo ben aerato. Non versare carburante in locali chiusi.
- ◆ Collocare il prodotto e il serbatoio di rifornimento a terra durante il rifornimento. Non rifornire il prodotto sulla piattaforma di carico di un autocarro o in altri luoghi analoghi.
- ◆ Durante il rifornimento, accertarsi che il livello del carburante rimanga sempre sotto il livello massimo del serbatoio.
- ◆ C'è una differenza di pressione tra il serbatoio carburante e l'aria esterna. Durante il rifornimento, allentare leggermente il tappo del serbatoio carburante per eliminarla.
- ◆ Eliminare sempre eventuali fuoriuscite di carburante.
- ◆ Allontanarsi di almeno 3 m dal luogo in cui è stato eseguito il rifornimento prima di avviare il motore.
- ◆ Mantenere il serbatoio di rifornimento all'ombra e lontano da fiamme libere.

# Funzionamento del motore

## Avviamento del motore


### AVVISO

- All'avviamento del motore, attenersi alle precauzioni descritte a partire da pagina 4 nella sezione "Per un uso sicuro del prodotto" per essere certi di utilizzare il prodotto nel modo corretto.
- L'accessorio di taglio si aziona immediatamente dopo l'avviamento del motore e può causare la perdita di controllo del prodotto e provocare lesioni gravi. Mantenere le parti mobili dell'accessorio sollevate da terra e lontano da oggetti che potrebbero rimanere incagliati o essere lanciati.
- Se all'avviamento del motore le lame si muovono anche se la leva del gas si trova nella posizione di folle, regolare il carburatore prima di utilizzare il prodotto.
- Le lame iniziano a muoversi nel momento in cui il motore raggiunge la velocità di innesto della frizione.
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare incidenti, lesioni o perfino la morte.


### NOTA

- ♦ Tirare la funicella, dapprima delicatamente, quindi con maggiore rapidità. Non estrarre la funicella di avviamento per più di 2/3 della sua lunghezza.
- ♦ Non lasciar andare la funicella durante il movimento di ritorno.

### Avviamento di un motore a freddo



- 1. Interruttore di accensione
- 2. Leva del gas
- 3. Fermo acceleratore
- 4. Avviamento




- 1. Bulbo di spurgo
- 2. Leva della valvola dell'aria
- 3. Avviamento a freddo
- 4. In funzione
- 5. Impugnatura di avviamento

(Se il prodotto è stato conservato per un lungo periodo, collegare il cappuccio candela)

La procedura di avviamento varia a seconda che il motore sia freddo o caldo. Per avviare un motore freddo, procedere nel modo seguente.

1. Smontare il coprilama e controllare le lame. In caso di problemi, sostituirla.
2. Collocare il prodotto su una superficie piana e verificare che le lame non entrino in contatto con la superficie del terreno o con qualsiasi altro impedimento, servendosi di un asse o attrezzo analogo.
3. Verificare che non vi siano perdite di carburante.
4. Portare l'interruttore di accensione in posizione Start.
5. Portare la leva della valvola dell'aria in posizione "Avviamento a freddo".
6. In alternativa, premere e rilasciare il bulbo di spurgo finché il carburante non viene risucchiato al suo interno.

# Funzionamento del motore




1. Leva del motorino di avviamento (**AVVIO "ES"**)

7. Dopo aver verificato che l'area circostante è sicura, afferrare saldamente l'impugnatura anteriore con la mano destra, come mostrato nell'illustrazione, e con l'altra mano tirare ripetutamente la funicella di avviamento.
8. Se si sente un suono di scoppio e il motore si arresta immediatamente, portare la leva della valvola dell'aria in posizione "In funzione" e continuare a tirare la funicella per avviare il motore.
9. Se dopo aver eseguito le operazioni indicate al punto 7 il motore si avvia immediatamente, riportare delicatamente la leva della valvola dell'aria nella posizione "In funzione".
10. Lasciar scaldare il motore in folle per un breve tempo.
11. Premere il blocco grilletto acceleratore e azionare gradualmente il grilletto dell'acceleratore.


## Riscaldamento del motore

1. Una volta avviato, lasciar riscaldare il motore per 2 - 3 minuti in folle, ossia al regime minimo.
2. Il riscaldamento consente di lubrificare più uniformemente gli ingranaggi interni del motore. Far riscaldare bene il motore, in particolare quando è freddo.

## Avviamento di un motore a caldo



- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Interruttore di accensione | 3. Fermo acceleratore |
| 2. Leva del gas               | 4. Avviamento         |




- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Bulbo di spurgo              | 4. In funzione               |
| 2. Leva della valvola dell'aria | 5. Impugnatura di avviamento |
| 3. Avviamento a freddo          |                              |

1. Portare l'interruttore di accensione in posizione Start.
2. Assicurarsi che la leva del gas sia in posizione di folle.
3. Controllare che la leva della valvola dell'aria sia nella posizione "In funzione".
4. Se il serbatoio carburante non è vuoto, tirare la funicella per avviare il motore.
5. Se nel bulbo di spurgo non c'è carburante, premere e rilasciare il bulbo di spurgo finché il carburante non viene risucchiato al suo interno.
6. Dopo aver verificato che l'area circostante è sicura, tirare la funicella di avviamento per accendere il motore.

# Funzionamento del motore

---

## Arresto del motore



1. Interruttore di accensione    2. Leva del gas


1. Rilasciare il grilletto dell'acceleratore e mettere il motore in folle (cioè al regime minimo).
  2. Abbassare l'interruttore di accensione in posizione "STOP".
  3. In caso di emergenza, arrestare immediatamente il motore mediante l'interruttore di accensione.
  4. Se il motore non si arresta, portare la leva della valvola dell'aria in posizione "Avviamento a freddo". Il motore stalla e si arresta (retrattile).
- \* Se il motore non si arresta azionando l'interruttore di accensione, far controllare e riparare l'interruttore di accensione dal rivenditore ECHO prima di utilizzare di nuovo il prodotto.

# Taglio di siepi e arbusti

## Funzionamento base del tagliasiepi


### NOTA

- ♦ Questo prodotto è stato progettato per il taglio di arbusti e siepi che abbiano rami con una larghezza massima di 6 mm.
- ♦ Prima di iniziare le operazioni di taglio portare il motore alla massima accelerazione. Effettuare lavori di taglio con un regime motore più basso può far slittare la frizione e danneggiarla. Quando non viene utilizzato per lavori di taglio o rifinitura, non far girare il motore al regime massimo.



1. Leva del gas  
2. Alta velocità

3. Al regime minimo



Premendo il grilletto dell'acceleratore a motore acceso, il regime aumenta e le lame iniziano a muoversi. Regolare il regime motore in base, ad esempio, alla quantità di siepe da tagliare.

1. Tenere saldamente il tagliasiepi e premere la leva del gas per accelerare il motore.
2. Inclinare il tagliasiepi in modo che i denti di taglio siano inclinati leggermente verso la siepe o l'arbusto e procedere al taglio.

### **AVVISO**

- Non lasciare mai l'unità quando le lame sono in movimento.
- Il motore continua a girare anche se le lame sono bloccate da un'ostruzione. In questo caso, arrestare il motore, scollegare il cavo di accensione e rimuovere l'ostruzione.
- ◆ In caso contrario, si potrebbero provocare lesioni o incidenti gravi, oppure far scoppiare un incendio.

# Manutenzione e cura

## Guida alla manutenzione

Parte	Manutenzione	Pagina	Prima dell'uso	Mensile
Filtro dell'aria	Pulire / sostituire	22	•	
Filtro del carburante	Ispezionare/pulire/sostituire	23	•	
Candela	Ispezionare / pulire / regolare / sostituire	25		•
Carburatore	Regolare / sostituire e regolare	23		•
Impianto di raffreddamento	Ispezionare/pulire	23	•	
Marmitta	Ispezionare/serrare	24		•
Marmitta	Pulire	24		•*
Albero motore	Aggiungere del grasso	27		•**
Carter ingranaggi	Aggiungere del grasso	27		•***
Motorino di avviamento	Ispezionare	-	•	
Lame	Ispezionare/pulire/lubrificare	25	•	
Impianto di alimentazione	Ispezionare	24	•	
Viti, bulloni e dadi	Ispezionare/serrare/sostituire	-	•	

## IMPORTANTE

Gli intervalli di tempo indicati sono quelli massimi. L'uso effettivo e l'esperienza dell'utente determineranno la frequenza degli interventi di manutenzione. Registrare le date delle ispezioni mensili e annuali.

\* o 100 ore, scegliendo l'intervallo inferiore.


\*\* o 25 ore, scegliendo l'intervallo inferiore.

\*\* o 15-25 ore, scegliendo l'intervallo inferiore.

## Manutenzione e cura

In caso di dubbi o problemi, contattare il rivenditore ECHO.

### Pulizia del filtro dell'aria




1. Filtro dell'aria

2. Coperchio del filtro dell'aria

- ♦ Chiudere la valvola dell'aria. Allentare il pomello del coperchio del filtro dell'aria e rimuovere il coperchio e il filtro.
- ♦ Rimuovere il filtro dell'aria (situato all'interno del coperchio del filtro dell'aria).
- ♦ Rimuovere lo sporco dal filtro con una spazzola o pulire con aria compressa.
- ♦ Rimontare il filtro dell'aria dopo averlo installato nel coperchio.
- ♦ Serrare il pomello del coperchio del filtro dell'aria.

## Pulizia del filtro carburante



1. Filtro del carburante      2. Condotto del carburante

- ♦ Sollevare il filtro del carburante attraverso il serbatoio del carburante con un filo d'acciaio o un mezzo simile.
- ♦ Estrarre il vecchio filtro dal condotto del carburante.
- ♦ Montare il nuovo filtro.

### NOTA

Se il filtro è eccessivamente sporco o non può essere reinserito in modo appropriato, sostituirlo.


## Regolazione del carburatore

### ⚠ AVVISO

Una volta completata la regolazione del carburatore, l'accessorio di taglio non dovrebbe girare con il motore in folle, altrimenti si rischiano gravi infortuni.

### ⚠ ATTENZIONE

Quando si avvia il motore, il regolatore del folle (T) dovrebbe essere regolato in modo da non far girare l'accessorio di taglio. In caso di problemi con il carburatore, consultare il proprio rivenditore.



T: Vite di regolazione del folle

Tutte le unità vengono testate in fabbrica e il carburatore viene messo a punto per garantire prestazioni ottimali.

Prima di mettere a punto il carburatore, pulire o sostituire il filtro dell'aria, avviare il motore e farlo girare per alcuni minuti finché non raggiunge la temperatura di esercizio.

Per regolare il carburatore seguire le istruzioni seguenti:

Ruotare la vite di registro (T) regime "minimo" in senso orario fino a quando l'accessorio di taglio non inizia a girare, quindi ruotare la vite (T) in senso antiorario fino a quando l'accessorio di taglio non si ferma. Ruotare la vite (T) in senso antiorario e di un ulteriore giro.

## Pulizia delle alette del cilindro

### IMPORTANTE


Per mantenere la giusta temperatura di esercizio del motore l'aria refrigerante deve passare liberamente attraverso le alette del cilindro. Questo flusso d'aria allontana dal motore il calore generato dalla combustione. Il surriscaldamento e il grippaggio del motore si verificano quando:

- ♦ Le prese d'aria sono bloccate e impediscono all'aria di raffreddamento di raggiungere il cilindro, oppure

- ♦ Polvere ed erba si accumulano all'esterno del cilindro. Questo deposito isola il motore e impedisce la dispersione del calore.

La rimozione dell'ostruzione del passaggio dell'aria di raffreddamento o la pulizia delle alette del cilindro sono considerati "manutenzione ordinaria". Eventuali guasti causati da mancanza di manutenzione sono esclusi dalla garanzia.

# Manutenzione e cura




1. Alette del cilindro

2. Presa d'aria

- ♦ Rimuovere polvere e sporco dalle alette.
- ♦ Prima di ogni utilizzo, rimuovere l'erba accumulata nella griglia della presa d'aria inferiore del motore tra il serbatoio del carburante e il motorino d'avviamento.

## Pulizia della marmitta



1. Marmitta

2. Protezione parascintille


3. Coperchio di protezione

- ♦ Rimuovere il carter della marmitta.
- ♦ Rimuovere il coperchio della protezione parascintille e la protezione dal corpo della marmitta.
- ♦ Pulire i depositi di carbonio dai componenti della marmitta.
- ♦ Sostituire la protezione se è rotta o se presenta dei fori bruciati.
- ♦ Assemblare i componenti in ordine inverso.

### NOTA

I depositi di carbonio nella marmitta diminuiscono la potenza del motore. La protezione parascintille deve essere controllata periodicamente.

## Controllare l'impianto di alimentazione



1. Tappo del serbatoio carburante


2. Gommino del carburante

3. Condotto del carburante

- ♦ Controllare prima di ogni utilizzo.
- ♦ Dopo il rifornimento accertarsi che non ci siano perdite o fuoriuscite di carburante nelle aree circostanti il condotto del carburante, il gommino del carburante o il tappo del serbatoio.
- ♦ In caso di perdite o trasudamento di carburante c'è rischio di incendio. Smettere immediatamente di usare la macchina e richiedere al proprio rivenditore di ispezionarla o sostituirla.



## Controllo della candela




a: 0,6 - 0,7 mm

- ♦ Verificare la distanza della candela. La giusta distanza è da 0,6 mm a 0,7 mm.
- ♦ Verificare l'usura dell'elettrodo.
- ♦ Verificare se l'isolatore presenta depositi di olio o altro.
- ♦ Se necessario, sostituire la candela e serrare a 15 N•m - 17 N•m (da 150 kgf•cm a 170 kgf•cm).

## Manutenzione delle lame

### **ATTENZIONE**

- Indossare i guanti per proteggere le mani dalle lame taglienti.
- In caso di problemi con l'affilatura della lama, si raccomanda di contattare il proprio rivenditore ECHO.
- ◆ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni.



### Lubrificazione delle lame

#### Utensili necessari:

Panno pulito, spazzola, contenitore olio.

#### Parti necessarie:

olio motore 20W (lubrificazione), con una miscela a 50: 50 di miscela di cherosene (paraffina) e olio 20W (pulizia).

### **AVVISO**

- **Scollegare sempre il cavo della candela prima di eseguire interventi di manutenzione sull'accessorio di taglio.**
- ◆ La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare incidenti, lesioni o perfino la morte.

1. Rimuovere i detriti sciolti dalla lama con una spazzola e lubrificare entrambi i lati della lama con una miscela al 50: 50 di miscela detergente.
2. Attendere che la miscela detergente ammorbidisca i rimanenti residui gommosi, quindi rimuoverli dalla lama.
3. Lubrificare la lama con olio motore su tutta la sua lunghezza. Accertarsi che i bulloni della lama siano lubrificati.
4. Rimuovere l'olio in eccesso dalla lama prima di rimettere in funzione l'unità.


### Affilatura delle lame (quando è necessario)

### **NOTA**

Utilizzare una mola a disco, un nastro abrasivo o una lima piatta.

# Manutenzione e cura

---



1. Rimuovere tutti i dadi e i bulloni che fissano le lame alla barra di taglio.
2. Rimuovere le lame.
3. Stringere una lama in una morsa.
4. Affilare il filo delle lame come indicato.
5. Se la barra di taglio è deformata o danneggiata, sostituirla con una nuova.


(A):raggio da 6 mm

(B):100° (circa)

(C):45°


## Regolare la distanza tra le lame (se necessario)

Allentare i dadi di bloccaggio. Serrare saldamente i bulloni con una chiave a forchetta. Allentare i bulloni di 1/2 giro. Mantenendo fermi i bulloni per evitare che ruotino, serrare i dadi bloccaggio con la chiave a T.



- 1. Bullone
- 2. Dado di bloccaggio
- 3. Allentare di 1/2 giro

## Lubricating gear housing



- 1. Raccordo di ingrassaggio

### Utensili necessari:

ingrassatore a siringa, panno.

### Parti necessarie:

grasso al litio.

1. Pulire il raccordo di ingrassaggio.
2. Mantenere il prodotto fermo e pompare delicatamente il grasso attraverso il raccordo. Non forzare il pompaggio del grasso. Un'eccessiva pressione potrebbe causare una fuoriuscita del grasso dalle guarnizioni di tenuta provocando danni al prodotto. **Applicare 1 - 2 pompaggi di grasso ogni 15 -25 ore di funzionamento.**

## NOTA


Usare grasso multiuso al litio di buona qualità.

## Lubrificazione dell'albero motore


### ⚠ AVVISO

○ Indossare i guanti per proteggere le mani dalle lame taglienti.

◆ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni.



- 1. Vite
- 2. Bullone



- 1. Albero motore

### Utensili necessari:

chiave esagonale da 4 mm, panno pulito, spazzola piccola, cacciavite.

### Parti necessarie:

Grasso al litio.

1. Estrarre delicatamente la vite e allentare il bullone. Rimuovere il gruppo albero motore flessibile dal carter ingranaggi.
2. Estrarre l'albero motore dal gruppo albero motore e pulirlo. Applicarvi un sottile strato, 15 ml, di grasso.
3. Reinserire l'albero flessibile nel gruppo albero motore prestando attenzione a non sporcare l'albero flessibile.
4. Allineare il foro della vite del carter ingranaggi con il foro di posizionamento del gruppo albero motore, montare e serrare la vite, quindi il bullone.

# Manutenzione e cura

## Problemi tecnici

Problema	Diagnosi	Causa	Soluzione
Il motore non si avvia		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non c'è carburante nel serbatoio</li> <li>L'interruttore di accensione è in posizione di Arresto</li> <li>Eccessiva aspirazione di carburante</li> <li>Guasto elettrico</li> <li>Guasto al carburatore o incollaggio interno</li> <li>Guasto interno al motore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rifornimento carburante</li> <li>Mettere in posizione di Start</li> <li>Avviare il motore dopo la manutenzione</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
Il motore stenta ad avviarsi, rotazioni fluttuanti	Il carburante entra nel tubo di trabocco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Degradazione del carburante</li> <li>Problema al carburatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire con carburante nuovo</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
	Il carburante non entra nel tubo di trabocco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro del carburante ostruito</li> <li>L'impianto di alimentazione è ostruito</li> <li>Parti interne al carburatore incollate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire o sostituire</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
	La candela è sporca o umida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Degradazione del carburante</li> <li>Distanza dell'elettrodo non adeguata</li> <li>Depositi di carbonio</li> <li>Guasto elettrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire</li> <li>Sostituire</li> <li>Sostituire</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
Il motore si avvia ma non è possibile accelerare		<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro dell'aria sporco</li> <li>Filtro del carburante sporco</li> <li>Passaggio del carburante bloccato</li> <li>Problema di regolazione del carburatore</li> <li>Apertura per la ventilazione o sfianto della marmitta bloccati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire o sostituire</li> <li>Pulire o sostituire</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> <li>Regolare</li> <li>Pulire</li> </ul>
Il motore si arresta		<ul style="list-style-type: none"> <li>Problema di regolazione del carburatore</li> <li>Guasto elettrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
Il motore non si arresta		<ul style="list-style-type: none"> <li>Guasto all'interruttore di accensione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eseguire un arresto di emergenza del motore e consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
Le lame si muovono quando il motore è in folle		<ul style="list-style-type: none"> <li>Problema di regolazione del carburatore</li> <li>Molla della frizione danneggiata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>
Le lame non tagliano		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lame usurate</li> <li>Distanza eccessiva tra la lama superiore e la lama inferiore</li> <li>Slittamento della frizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> <li>Consultare il proprio rivenditore ECHO</li> </ul>

- Il controllo e la manutenzione richiedono competenze specialistiche. In caso di problemi o difficoltà durante la manutenzione del prodotto, consultare il proprio rivenditore ECHO. Non tentare di smontare il prodotto.
- In caso di problemi non menzionati nella tabella consultare il proprio rivenditore ECHO.
- Per i pezzi di ricambio e gli articoli di consumo, utilizzare solo parti originali, prodotti e componenti raccomandati. L'utilizzo di ricambi di altri produttori o componenti non raccomandati potrebbe provocare guasti.

## NOTA

### AVVIO "ES" (vedere pagina 2)

Quando non si riesce a tirare la funicella senza sforzo, il guasto deve essere ricercato all'interno del motore. Consultare il proprio rivenditore. Se smontato involontariamente, può causare lesioni.

## Rimessaggio per un lungo periodo (oltre 30 giorni)


### ⚠ AVVISO

**Non conservare l'attrezzo in luoghi chiusi dove le esalazioni del carburante potrebbero accumularsi, raggiungendo una fiamma libera o infiammarsi.**


◆ Questo potrebbe provocare un incendio.




Per conservare il prodotto per un lungo periodo (oltre 30 giorni), effettuare le seguenti operazioni.



- 1. Interruttore di accensione
- 2. Leva del gas
- 3. Arresto



- 1. Cavo candela
- 2. Candela



- 1. Coprilama
- 2. Lame

1. Svuotare completamente il serbatoio del carburante.
  - A. Svuotare il serbatoio del carburante.
  - B. In alternativa, premere e rilasciare il bulbo di spurgo alcune volte per eliminare il carburante al suo interno.
  - C. Avviare il motore e farlo girare in folle finché non si spegne per mancanza di carburante.
2. Abbassare l'interruttore di accensione in posizione "STOP".
3. Rimuovere grasso, olio, sporco e detriti accumulati sulla parte esterna del tagliaiepi.
4. Eseguire i controlli periodici prescritti in questo manuale.
5. Verificare che le viti e i dadi siano serrati. Serrare eventuali viti o dadi allentati.
6. Smontare la candela e aggiungere la quantità appropriata (circa 10 mL) di olio per motori a 2 tempi pulito nel cilindro attraverso il foro della candela.
  - A. Mettere un panno pulito sul foro della candela.
  - B. Tirare 2 o 3 volte la funicella per distribuire l'olio motore nel cilindro.
  - C. Osservare la posizione del pistone dal foro della candela. Tirare la leva del motorino di avviamento a rimbalzo fino a quando il pistone non raggiunge la parte superiore della corsa e lasciarla in questa posizione.
7. Montare la candela. (Non collegare il cappuccio della candela.)
8. Lubrificare le lame con una patina spessa di olio per evitare la ruggine.
9. Dopo che il prodotto si è sufficientemente raffreddato e asciugato, applicare il coprilama alle lame e avvolgere la sezione del motore con un sacchetto di plastica o con una copertura simile prima di immagazzinarlo.
10. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere, lontano dalla portata dei bambini o da persone non autorizzate.

# Procedura di smaltimento

---



- ♦ Smaltire l'olio usato in conformità alla legislazione locale.
- ♦ I componenti principali di plastica del prodotto presentano dei codici che indicano i materiali che li costituiscono. I codici fanno riferimento ai seguenti materiali; smaltire questi componenti di plastica in conformità alla legislazione locale.

Contrassegno	Materiale
>PA6-GF<	Nylon 6 - Fibra di vetro
>PP-GF<	Polipropilene - Fibra di vetro
>PE-HD<	Polietilene

- ♦ Contattare il concessionario ECHO di fiducia, se non si è a conoscenza delle modalità di smaltimento dell'olio usato o dei componenti di plastica.

# Caratteristiche tecniche

		HCAS-235ES
<b>Massa:</b>		
Unità, serbatoio vuoto	kg	6,5
Unità, serbatoio pieno	kg	6,8
<b>Volume:</b> Serbatoio del carburante	L	0,44
<b>Barra di taglio:</b>		
Tipo		Doppia azione, taglio doppio
Lunghezza	mm	510
Passo	mm	35
Altezza	mm	21
<b>Rapporto ingranaggi e lubrificazione:</b>		3,95 riduzione e grasso al litio di buona qualità
<b>Dimensioni esterne:</b> lunghezza x larghezza x altezza	mm	1698 × 246 × 235
<b>Motore:</b>		
Tipo		Monocilindro a 2 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata motore	mL (cm³)	21,2
Massima potenza freno sulla trasmissione, misurata in conformità a ISO 8893	kW	0,66
Regime motore alla potenza massima	giri/min	7500
Regime motore massimo raccomandato	giri/min	10500
Regime del minimo raccomandato	giri/min	3000
Carburatore		A membrana
Accensione		Magnete del volano - Sistema CDI
Candela		NGK BPMR8Y
Motorino di avviamento		Motorino di avviamento a rimbalzo ; <b>"ES" START</b> (vedere pagina 2)
Frizione		Centrifuga automatica
<b>Carburante:</b>		
Olio		Benzina di grado normale. Si consiglia benzina senza piombo a 89 ottani. Non utilizzare carburante contenente alcool metilico o una percentuale di alcool etilico superiore al 10 %.
Rapporto		Olio per motore a due tempi raffreddato ad aria. Olio certificato ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC, FD ed ECHO Premium 50 : 1.
Consumo carburante alla massima potenza del motore	L/h	50 : 1 ( <b>2 %</b> ) 0,45
Consumo specifico di carburante alla massima potenza del motore	g/(kW•h)	505
<b>Livello pressione acustica:</b> (ISO 22868) LpAav =	dB(A)	90,4
<b>Livello di potenza acustica garantito:</b> (2000/14/EC) L <sub>WA</sub> =	dB(A)	108
<b>Livelli di vibrazioni:</b> (ISO 22867)		
Impugnatura anteriore	m/s²	9,5
Impugnatura posteriore	m/s²	6,4

Queste specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

# Dichiarazione di conformità

---

Il produttore sottoscritto:

YAMABIKO CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME OHME; TO-  
KYO 198-8760  
GIAPPONE

dichiara che la nuova macchina sotto descritta:

**TAGLIASIEPI PORTATILE**

**Marchio: ECHO**  
**Tipo: HCAS-235ES**

è conforme a:

ECHO, INCORPORATED  
400 Oakwood Road  
Lake Zurich, Illinois 60047-1564  
U.S.A.

è conforme a:

- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **98/37/EC (1998)** (applicazione dello standard concordato **ISO 10517 (EN 774)**)
- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **2004/108/EC** (uso di norme armonizzate **ISO 14982**)
- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **2002/88/CE**
- \* i requisiti richiesti dalla Direttiva **2000/14/CE**

Conforme alla procedura di accertamento dell'**ALLEGATO V**

	Livello di potenza acustica misurato	:	<b>105 dB(A)</b>
	Livello di potenza acustica garantito	:	<b>108 dB(A)</b>

**HCAS-235ES** Numero di serie 37002001 e superiori

Tokyo, 1 ottobre 2009

**YAMABIKO CORPORATION**



**K. OYURI** Direttore generale

**Rappresentante autorizzato in Europa:**

Azienda: Atlantic Bridge Limited

Indirizzo: Atlantic House, PO Box 4800,  
Earley, Reading RG5 4GB, Regno Unito

**Sig. Philip Wicks**



## **MEMORANDUM**

# **YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, GIAPPONE**

**TELEFONO: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.**




X750-012541

X750225-7301



ES ESPAÑOL  
(Instrucciones originales)



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## RECORTADOR DE SETOS HCAS-235ES



### ADVERTENCIA

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y SIGA LAS INDICACIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO. DE NO HACERLO, PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES.

# Información importante

---

**Asegúrese de leer el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.**

**○ Uso al que está destinado este producto**

- ♦ Los recortadores de setos ECHO son unidades ligeras de alto rendimiento con motor de gasolina diseñadas para recortar setos y arbustos.
- ♦ No utilice este aparato para ningún otro propósito distinto de los mencionados anteriormente.

**○ Usuarios del producto**

- ♦ No deberá utilizar este producto hasta que no haya leído atentamente el manual de instrucciones y asimilado su contenido.
- ♦ Nadie que no haya leído el manual de instrucciones adecuadamente deberá utilizar el producto, asimismo, deberá evitar su utilización si se encuentra resfriado, cansado o en una mala condición física, así como la utilización por parte de niños.
- ♦ Tenga presente que el operador o usuario es responsable de los accidentes o peligros ocasionados a terceras personas o a su propiedad.

**○ Acerca del manual de instrucciones**

- ♦ Este manual proporciona la información necesaria para el funcionamiento y mantenimiento de esta máquina. Léalo atentamente y asimile su contenido.
- ♦ Mantenga siempre el manual en un lugar fácilmente accesible.
- ♦ Si ha perdido el manual o si está dañado y no es legible, adquiera uno nuevo en su DISTRIBUIDOR ECHO.
- ♦ Los aparatos utilizados en este manual son aparatos SI (sistema internacional de unidades). Las imágenes que se encuentran entre paréntesis son valores de referencia y, en algunos casos, puede haber un ligero error de conversión.

**○ Préstamo o asignación del producto**

- ♦ Cuando preste el producto descrito en este manual a una tercera persona, asegúrese de que la persona que recibe y trabaja con el producto reciba el manual de instrucciones con el mismo. Si asigna el producto a una tercera persona, adjunte el manual de instrucciones con el producto cuando haga la entrega.

**○ Consultas**

- ♦ Póngase en contacto con su DISTRIBUIDOR ECHO para consultas relacionadas con información del producto, para la adquisición de consumibles, reparaciones y cualquier otro tipo de consultas.

**○ Avisos**

- ♦ El contenido de este manual puede sufrir cambios sin previo aviso debido a actualizaciones del producto. Algunas de las ilustraciones utilizadas pueden ser diferentes al propio producto para hacer más claras las explicaciones.
- ♦ Este producto requiere el montaje de algunas piezas.
- ♦ Consulte con su DISTRIBUIDOR ECHO si hay algo que no esté claro o sobre lo que tenga interés.

**○ Características de este modelo: ARRANQUE "ES"**

- ♦ El **ARRANQUE "ES"** genera una potencia de revolución suficiente para girar el cigüeñal a una velocidad que pueda arrancar el motor casi sin retroceso. El **ARRANQUE "ES"** hace que el motor se arranque con mucha mayor facilidad de la que nunca hubiera esperado.

## Fabricante

**YAMABIKO CORPORATION**

**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPÓN**

## Representante autorizado en Europa

**Atlantic Bridge Limited**

**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Reino Unido**

---

Para una utilización segura del producto.....	4
Avisos de advertencia.....	4
Otros indicadores.....	4
Símbolos.....	4
Ubicación en la que se encuentra el adhesivo de seguridad .....	5
Manipulación del combustible.....	7
Manipulación del motor.....	8
Manipulación del producto.....	9
Lista de piezas .....	13
Descripción .....	14
Antes de comenzar .....	15
Montaje .....	15
Ajuste del ángulo de corte .....	16
Preparación del combustible .....	18
Funcionamiento del motor .....	19
Arranque del motor .....	19
Parada del motor .....	21
Operación de recorte de setos y arbustos.....	22
Funcionamiento básico de recorte de setos .....	22
Mantenimiento y cuidados .....	23
Directivas de asistencia .....	23
Mantenimiento y cuidados .....	23
Almacenamiento .....	30
Almacenamiento durante un largo periodo (30 días o más).....	30
Procedimiento para desechar el producto .....	32
Características técnicas.....	33
Declaración de conformidad .....	34

# Para una utilización segura del producto

## Lea atentamente esta sección antes de utilizar el producto.




○ Las precauciones descritas en esta sección contienen información de seguridad importante. Cúmplalas cuidadosamente.

○ Asimismo, debe leer las precauciones que aparecen en el interior del propio manual.

El texto que aparece después de una marca [marca de diamante] describe las posibles consecuencias de no cumplir la precaución.


## Avisos de advertencia

Las situaciones en las que existe un riesgo de lesión física para el operador y para otras personas aparecen indicadas en este manual y en el propio producto mediante los siguientes avisos de peligro. Léalos y téngalos siempre en cuenta para garantizar un funcionamiento seguro.

 <b>PELIGRO</b>	 <b>ADVERTENCIA</b>	 <b>PRECAUCIÓN</b>
Este símbolo acompañado por la palabra " <b>PELIGRO</b> " llama la atención sobre una acción o sobre unas condiciones que causarán heridas personales importantes o incluso la muerte al operario y a los transeúntes.	Este símbolo acompañado por la palabra " <b>ADVERTENCIA</b> " llama la atención sobre una acción o sobre unas condiciones que pueden causar heridas personales importantes o incluso la muerte al operario y a los transeúntes.	" <b>PRECAUCIÓN</b> " indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar heridas leves o moderadas.



## Otros indicadores

Además de los avisos de advertencia, en este manual se utilizan los siguientes símbolos explicativos:





	El círculo con barra oblicua prohíbe la acción o uso de los objetos mostrados.	<b>NOTA</b>	Este mensaje enmarcado proporciona consejos para el uso, cuidado y mantenimiento del equipo.	<b>IMPORTANTE</b>	El texto enmarcado con la palabra " <b>IMPORTANTE</b> " contiene información importante relativa al uso, comprobación, mantenimiento y almacenamiento del producto descrito en este manual.
---	--	-------------	--	-------------------	---

## Símbolos

En este manual y en el propio producto se utilizan una serie de símbolos explicativos. Asegúrese de entender completamente lo que significa cada símbolo.


Forma y silueta del símbolo	Descripción / aplicación del símbolo	Forma y silueta del símbolo	Descripción / aplicación del símbolo
	Lea atentamente el manual de instrucciones.		Mezcla de gasolina y aceite
	Utilice siempre protección para los ojos, orejas y cabeza.		Cubeta de purga (cebador)
	Seguridad / Alerta	<b>L</b>	Ajuste del carburador - Mezcla de baja velocidad
	Amputación de dedo	<b>H</b>	Ajuste del carburador - Mezcla de alta velocidad

# Para una utilización segura del producto

Forma y silueta del símbolo	Descripción / aplicación del símbolo	Forma y silueta del símbolo	Descripción / aplicación del símbolo
	Parada de emergencia		Ajuste del carburador - Velocidad de ralentí
	No utilice este producto en zonas con ventilación escasa		Control del estrangulador, posición de "Arranque en frío" (Estrangulador cerrado)
	Tenga cuidado no se incendie		Control del estrangulador, posición de "Funcionamiento" (Estrangulador abierto)
	Tenga cuidado de no sufrir descargas eléctricas		¡Protección del medioambiente!
	Tenga precaución con las zonas a alta temperatura		Nivel de potencia acústica garantizado
	Arranque del motor		

## Ubicación en la que se encuentra el adhesivo de seguridad

- Los productos descritos en este manual incorporan el adhesivo de seguridad mostrado a continuación. Asegúrese de comprender el significado del adhesivo antes de utilizar el producto.
- Si el adhesivo se ha deteriorado debido al desgaste, está dañado o se ha despegado y perdido, adquiera un adhesivo de reemplazo en su DISTRIBUIDOR ECHO y colóquelo en la ubicación mostrada en las ilustraciones que aparecen a continuación. Asegúrese de que el adhesivo sea siempre legible.



# Para una utilización segura del producto

---

1. Adhesivo de seguridad (Número de pieza 890617-12361)
2. Adhesivo de seguridad (Número de pieza X505-002310)



# Para una utilización segura del producto

## Manipulación del combustible

### PELIGRO

#### Mantener siempre alejado del fuego cuando realice el repostaje

El combustible es altamente inflamable y conlleva un riesgo de incendio si se manipula incorrectamente. Tenga un cuidado extremo al mezclarlo, almacenarlo o manipularlo o podrá sufrir lesiones personales graves. Tenga cuidado de cumplir las siguientes instrucciones.

- No fume ni sujete una llama cerca cuando esté realizando el repostaje.
- No reposte el combustible con el motor caliente o en funcionamiento.
- ◆ Si lo hace, el combustible podría incendiarse y provocar un fuego dando lugar a quemaduras.




#### Acerca del depósito y del lugar de repostaje

- Utilizar un depósito de combustible aprobado.
- Los depósitos/latas de combustible pueden estar a presión. Afloje siempre los tapones del combustible lentamente para permitir que se iguale la presión.
- NO llene los depósitos de combustible bajo techo. Llene SIEMPRE los depósitos de combustible en el exterior y sobre suelo descubierto.

#### Las salpicaduras de combustible pueden provocar un incendio

Tenga en cuentas las siguientes precauciones cuando reposte:

- No añada demasiado combustible a fin de que no alcance la boca del depósito de combustible. Mantenga el combustible dentro del nivel indicado (hasta el nivel de la pared del depósito de combustible).
- Limpie cualquier resto de combustible que se desborde o que se derrame debido a un llenado excesivo.
- Apriete firmemente la tapa de seguridad una vez finalizado el repostaje.
- ◆ Las salpicaduras de combustible pueden provocar un incendio y quemarse cuando se inflamen.




- 1. Depósito de combustible
- 2. Nivel de la pared

#### No encienda el motor en la zona en la que haya realizado el repostaje


- No debe encender el motor en el lugar en el que haya realizado el repostaje. Desplácese un mínimo de 3 m del lugar en el que ha realizado el repostaje antes de arrancar el motor.

- ◆ Las fugas de combustible producidas durante el repostaje pueden provocar un fuego si se prenden.



#### Las fugas de combustible pueden provocar un fuego

- Una vez realizado el repostaje, compruebe siempre que no haya fugas o descargas de combustible en el conducto del combustible, en las arandelas aislantes del sistema de combustible o alrededor de la tapa del depósito de combustible.
- Si las hubiera, deje de utilizar inmediatamente el producto y póngase en contacto con su DISTRIBUIDOR ECHO para que lo repare.
- ◆ Cualquier fuga de combustible puede provocar un fuego.



# Para una utilización segura del producto

## Manipulación del motor

### ADVERTENCIA

#### Arranque del motor

Tenga especial cuidado de seguir las siguientes precauciones cuando arranque el motor:

- Asegúrese de que en todo momento están instalados los asideros y protecciones.
- Compruebe que ninguna tuerca ni perno estén flojos
- Compruebe que no haya fugas de combustible
- Compruebe que las cuchillas de corte no están dañadas ni excesivamente desgastadas. Si encuentra alguna anomalía, no utilice la unidad.
- Coloque el producto en un lugar plano y bien ventilado
- Deje suficiente espacio alrededor del producto y no deje que se acerquen personas o animales
- Elimine las obstrucciones, de haberlas
- Asegúrese de que las cuchillas de corte no tocan el suelo ni ningún obstáculo.
- Arranque el motor con el gatillo del acelerador en la posición de velocidad de ralentí
- Mantenga la unidad firmemente en el suelo al arrancar el motor
- No arranque el motor mientras la unidad se encuentra en el aire
- ◆ Si no tiene en cuenta estas precauciones podría sufrir un accidente o lesión o incluso dar lugar a un accidente mortal.

#### Una vez arrancado el motor, compruebe que no haya vibraciones y sonidos anormales

- Compruebe que no haya vibraciones ni sonidos anormales una vez arrancado el motor. No utilice el producto si hay vibraciones o sonidos anormales. Póngase en contacto con su DISTRIBUIDOR ECHO para que lo repare.
- ◆ Los accidentes que causen la caída o rotura de las piezas pueden provocar heridas o lesiones graves.

#### No toque los componentes a temperatura elevada o de alta tensión mientras esté en marcha el producto.

No toque los siguientes componentes a temperatura elevada o de alta tensión mientras esté en marcha el producto o durante algún tiempo después de que se detenga.

- Silenciador, bujía, alojamiento del engranaje y otros componentes a temperatura elevada
- ◆ Podría quemarse si toca un componente a elevada temperatura.
- Bujía, cable de bujía y otros componentes de alta tensión
- ◆ Podría recibir una descarga eléctrica si toca un componente de alta tensión mientras el producto esté en marcha.



#### En caso de incendio o humo, anteponga la seguridad

- Si el fuego proviene del motor o bien el humo aparece en otra zona distinta del tubo de escape, en primer lugar aléjese del producto para asegurar su integridad física.
- Utilice una pala para arrojar arena u otro material similar sobre el fuego a fin de evitar su propagación o bien apáguelo utilizando un extintor de incendios.
- ◆ Una reacción de pánico podría provocar que el fuego y los demás daños sean más importantes.



#### Los humos de escape son tóxicos

- Los humos de escape del motor contienen gases tóxicos. No utilice el producto en interiores, en invernaderos de plástico o en otros lugares mal ventilados.
- ◆ Los humos de escape podrían provocar envenenamiento.



#### Apague el motor cuando compruebe o realice el mantenimiento del producto

Cuando compruebe o realice el mantenimiento del producto después del uso, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Apague el motor y no intente realizar ninguna comprobación ni mantenimiento del producto hasta que el motor se haya enfriado
- ◆ Podría quemarse.
- Retire la pipa de la bujía antes de realizar comprobaciones y operaciones de mantenimiento
- ◆ Podría producirse un accidente si el producto se arranca inesperadamente.

#### Comprobación de la bujía

Cuando compruebe la bujía, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- Si los electrodos o terminales están desgastados o si hay roturas en los elementos cerámicos, sustitúyalos por otros nuevos.
- La prueba de chispas (para comprobar si la bujía está emitiendo chispas) debe ser realizada por su DISTRIBUIDOR ECHO.
- La prueba de chispas no debe realizarse cerca del orificio de la bujía.
- La prueba de chispas no debe realizarse en lugares en los que haya salpicaduras de combustible o gases inflamables
- No debe tocar las partes metálicas de la bujía
- ◆ La bujía podría iniciar un fuego o darle una descarga eléctrica.



# Para una utilización segura del producto

## Manipulación del producto Precauciones generales

### ADVERTENCIA

#### **Manual de instrucciones**

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto a fin de asegurar un funcionamiento correcto.
- ◆ Si no lo hace podría provocar un accidente o una lesión grave.



#### **No utilice el producto para un uso distinto para el que está diseñado**

- No debe utilizar el producto para ningún propósito distinto de los descritos en el manual de instrucciones.
- ◆ De hacerlo, podría provocar un accidente o una lesión grave.

#### **No modifique el producto**

- No debe modificar el producto.
- ◆ De hacerlo, podría provocar un accidente o una lesión grave. Cualquier error resultante de una modificación del producto no estará cubierto por la garantía del fabricante.

#### **No utilice el producto a no ser que haya sido comprobado y se le haya realizado el mantenimiento**

- No debe utilizar el producto a no ser que haya sido comprobado y se le haya realizado el mantenimiento. Asegúrese siempre de comprobar el producto y de realizar regularmente el mantenimiento.
- ◆ Si no lo hace, podría producirse un accidente o una lesión grave.


#### **Préstamo o asignación del producto**

- Cuando preste el producto a una tercera persona, asegúrese de que la persona que toma prestado el producto recibe con él el manual de instrucciones.
- Si asigna el producto a una tercera persona, adjunte el manual de instrucciones con el producto cuando haga la entrega.
- ◆ Si no lo hace, podría producirse un accidente o una lesión grave.

#### **Preparación en caso de sufrir una lesión**

En el improbable caso de sufrir un accidente o lesión, asegúrese de que esté preparado.

- Equipo de primeros auxilios
- Paños y toallas (para detener cualquier hemorragia)
- Silbato o teléfono móvil (para solicitar ayuda externa)
- ◆ Si no es capaz de realizar los primeros auxilios o de pedir ayuda externa, la lesión podría empeorar.



# Para una utilización segura del producto

## Precauciones de uso

### PELIGRO

#### Pare siempre el motor si se atascan las cuchillas.

- No intente nunca extraer el objeto causante del atasco con el motor funcionando.
- ◆ Pueden producirse lesiones físicas si se extrae el objeto causante del atasco de las cuchillas y éstas comienzan a moverse de nuevo.

### ADVERTENCIA

#### Usuarios del producto

El producto no podrá ser utilizado por:

- personas que estén cansadas
- personas que hayan consumido alcohol
- personas que estén tomando medicación
- mujeres embarazadas
- personas que estén en una mala condición física
- personas que no hayan leído el manual de instrucciones
- niños
- ◆ Si no sigue estas instrucciones podría provocar un accidente



#### Condiciones de uso y de funcionamiento

- No utilice el producto en lugares donde no se asegure la estabilidad, por ejemplo, cuevas empinadas o después de que haya llovido, ya que dichos lugares son resbaladizos y peligrosos.
- Asegúrese de tener un buen apoyo y un equilibrio correcto en todo momento. No se suba a superficies inestables, irregulares o deslizantes. No trabaje en posiciones extrañas o sobre escalas. No se estire en exceso mientras usa el dispositivo.
- No trabaje con el producto de noche o en lugares oscuros con poca visibilidad.
- La indumentaria protectora pesada puede contribuir a un incremento de la fatiga del operario, que podría provocar una hipertermia. Programe los trabajos más pesados para las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde, cuando el ambiente es más fresco.
- ◆ Si se cae o se resbala podría sufrir una lesión grave, o bien no lograr que el producto funcione correctamente.

#### Apague el motor cuando realice un traslado

Cuando se mueva en las situaciones descritas a continuación, apague el motor y asegúrese de que las cuchillas de corte se hayan detenido y, a continuación, coloque la tapa de las cuchillas y aleje el silenciador de usted.

- Traslado a otro lugar cuando esté trabajando
- Traslado a otro área mientras está trabajando
- Abandono del lugar en el que ha estado trabajando
- ◆ Si no cumple estas precauciones podría sufrir quemaduras o una lesión grave.
- Cuando transporte el producto en coche, vacíe el depósito de combustible, coloque la tapa de la cuchilla de corte y asegure firmemente el producto en su lugar para evitar que se mueva.
- ◆ Los viajes en coche con combustible en el depósito podrían provocar un incendio.

#### Las vibraciones y el frío

Se cree que puede contraerse una enfermedad llamada fenómeno de Raynaud, que afecta a los dedos de ciertos individuos, si se está expuesto a vibraciones y frío. La exposición a las vibraciones y al frío puede causar el cosquilleo y quemazón de los dedos, seguidos de pérdida de color y sensación de dedos dormidos. Se recomiendan las siguientes precauciones, ya que se desconoce cuál es la exposición mínima que desencadena esta dolencia.

- Mantenga el cuerpo caliente, especialmente la cabeza y el cuello, los pies y los tobillos y las manos y las muñecas.
- Mantenga una buena circulación sanguínea realizando vigorosos ejercicios con los brazos durante frecuentes descansos y también no fumando.
- Limite el número de horas de trabajo. Intente también hacer cada día trabajos en los que no sea necesario usar el cortasetos u otros equipos a motor sujetos con las manos.
- Si experimenta molestias, rojez o hinchazón de los dedos, seguidos de una pérdida de sensación y enblanqueamiento de los mismos, consulte con su médico antes de volver a exponerse al frío y a las vibraciones.
- ◆ Si no tiene en cuenta estas instrucciones podría perjudicar su salud.

#### Lesiones por esfuerzos repetitivos

Se cree que un uso excesivo de los músculos y tendones de los dedos, manos, brazos y hombros puede causar dolores, hinchazones, adormecimiento, debilidad y dolores extremos en los mismos. Ciertas actividades repetitivas de las manos pueden conllevar para Ud. un alto riesgo de desarrollo de lesiones debidas a esfuerzos repetitivos (RSI). Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzos repetitivos (RSI):

- Evite colocar la muñeca en posición doblada, extendida o torcida.
- Tómese descansos periódicos para minimizar la repetición y deje descansar las manos. Reduzca la velocidad y fuerza con la que hace el movimiento repetitivo.
- Haga ejercicios que fortalezcan los músculos de las manos y de los brazos.
- Consulte a su médico si siente cosquilleos, adormecimiento o dolor en sus dedos, manos, muñecas o brazos. Cuanto antes se diagnostiquen estas lesiones (RSI), más probabilidades tendrá de prevenir daños permanentes en los nervios y músculos.
- ◆ Si no tiene en cuenta estas instrucciones podría perjudicar su salud.

# Para una utilización segura del producto

## ADVERTENCIA

### Retire las sustancias y obstáculos extraños antes de utilizar el producto

- Inspeccione el área en la que se utilizará la unidad. Retire las piedras, objetos metálicos y otros objetos que pudieran obstruir o dañarla.
- ◆ Puede producirse un accidente o lesiones graves si el dispositivo de corte arroja objetos extraños.

### Apague inmediatamente el motor si algo no va como debiera

En las situaciones que se describen a continuación, apague inmediatamente el motor y asegúrese de que el dispositivo de corte se ha detenido antes de comprobar cada área del producto. Sustituya cualquier pieza dañada.

- Si el dispositivo de corte golpea una roca, árbol, poste u otro tipo de obstáculo mientras esté trabajando.
- Si el producto comienza a vibrar anormalmente de forma repentina.
- ◆ El uso continuado de las piezas cuando estén dañadas puede provocar un accidente o una lesión grave.

### El área dentro de un radio de 15 metros es una zona peligrosa

El área dentro de un radio de 15 metros del producto es una zona peligrosa. Tenga cuidado de cumplir estas precauciones cuando trabaje con el producto.


- No permite que niños, otras personas o mascotas entren en la zona de peligro.
- Si entra otra persona en la zona de peligro, apague el motor para detener las cuchillas.
- Cuando se acerque al operario, hágale una señal, por ejemplo, arrojándole ramitas desde el exterior de la zona de peligro y, a continuación, compruebe que el motor se haya desconectado y que las cuchillas hayan parado de moverse.
- No permita que nadie sujete el material que está cortando.
- ◆ Cualquier contacto con las cuchillas de corte podría provocar una lesión grave.

### No utilice el producto cuando las cuchillas de corte estén moviéndose a velocidad de ralentí.

- No debe utilizar el producto mientras se muevan las cuchillas de corte si el recortador de setos está en marcha con el gatillo del acelerador en la posición de velocidad de ralentí. Apague inmediatamente el motor y ajuste el carburador.
- ◆ De hacerlo, podría provocar un accidente o una lesión grave.

### Funcionamiento

- Sujete las empuñaduras delantera y trasera con ambas manos, colocando los dedos alrededor de cada una de las empuñaduras.
- No retire las manos de la unidad cuando las cuchillas estén en movimiento.
- Ajuste el ángulo de corte solo cuando la unidad esté apoyada en el suelo, nivelada y con el interruptor en posición "STOP". Nunca ajuste el ángulo de las cuchillas mientras se encuentre de pie.
- ◆ Si no observa estas instrucciones hará que el producto sea inestable, lo que puede derivar en lesiones graves.



### Asegúrese de que las cuchillas de corte están paradas antes de colocar la unidad en el suelo.

- Cuando apague el motor, compruebe y asegúrese de que las cuchillas de corte hayan dejado de moverse antes de bajar la unidad al suelo.
- ◆ Incluso aunque el motor esté apagado, las cuchillas pueden provocar todavía una lesión mientras estén girando libremente.



### Retire los restos del silenciador

- Si objetos tales como hierba, hojas, ramitas o el exceso de grasa quedan atascados alrededor del silenciador del motor, detenga éste y retire cualquier objeto extraño, teniendo cuidado siempre de no tocar los puntos calientes de la unidad.
- ◆ Si no lo hace podría provocar un incendio.



# Para una utilización segura del producto

## ADVERTENCIA

### No utilice la unidad para cortar objetos duros

- No utilice la unidad para cortar objetos duros, tales como cables o láminas de acero.
- Si las cuchillas chocan con un obstáculo o no funcionan correctamente, detenga el motor e inspeccione las cuchillas en busca de daños.
- ◆ Si no observa estas indicaciones podría dar lugar a la avería del producto o a un accidente.

### Jamás utilice la unidad mientras se encuentra subido en una escalera o taburete

- No se suba a superficies inestables.
- No utilice la unidad cuando se encuentre subido en la parte superior de una escalera o de pie en un taburete.
- ◆ Si no lo hace, podría producirse un accidente o una lesión grave.

## Ropa de protección

## ADVERTENCIA


### Póngase indumentaria protectora

Póngase siempre la ropa de protección siguiente cuando trabaje con el cortasetos.

- a **Protección para la cabeza (casco):** Protege la cabeza
  - b **Orejas o tapones para los oídos:** Protegen los oídos
  - c **Gafas de seguridad:** Protegen los ojos
  - d **Gautes de seguridad:** Protegen las manos del frío y la vibración
  - e **Ropa de trabajo ajustada (mangas y pantalones largos):** Protege el cuerpo
  - f **Botas protectoras, no deslizantes y pesadas o zapatos de trabajo no deslizantes:** Protegen los pies
- ◆ Si no tiene en cuenta estas precauciones, podría derivar en daños en la visión o en la audición o dar lugar a una lesión grave.

En caso necesario, utilice la ropa de protección descrita a continuación.

- **Mascarilla para el polvo:** Protege el aparato respiratorio
- **Red para abejas:** Para hacer frente a ataques de abejas
- **Careta:** Cuando vaya a realizar un recorte a una altura elevada, por encima de su cabeza, debe utilizar una protección para la cabeza con careta y que cumpla la normativa CE.



### Utilice indumentaria adecuada


No utilice corbatas, joyería o ropa floja o colgante que pueda quedar atrapada en la unidad. No utilice calzado con la puntera abierta ni vaya descalzo o sin pneras.

- ◆ Si no tiene en cuenta estas precauciones, podría derivar en daños en la visión o en la audición o dar lugar a una lesión grave.



# Lista de piezas


- ♦ En la caja de embalaje están empaquetadas de forma separada las siguientes piezas.
- ♦ Cuando haya desempaquetado la caja, compruebe que se incluyan las siguientes piezas.
- ♦ Póngase en contacto con su DISTRIBUIDOR ECHO si falta alguna o está rota.



Número	Nombre de pieza	Cantidad
1	Conjunto de cabezal con eje de transmisión	1
2	Funda de la cuchilla	1
3	Llave de palanca	1
4	Llave hexagonal de 4 mm	1
5	Llave fija	1
6	Llave en T	1
7	Gafas de seguridad	1
8	Manual de instrucciones	1



# Descripción



1. **Cuchillas** Cuchillas dobles simétricas montadas en una barra de soporte. Las cuchillas de doble cara pueden cortar por ambos lados de la cuchilla.
2. **Anillo de posicionamiento de cuchillas** Tire del anillo hacia afuera y gírelo 1/4 de vuelta, a la posición de bloqueo, cuando ajuste el ángulo de las cuchillas.
3. **Alojamiento del engranaje** Este alojamiento contiene los engranajes de accionamiento que transmiten la potencia a las cuchillas de corte. Su diseño pivotante permite que las cuchillas se articulen hasta 75°, en incrementos de 15°.
4. **Manilla de ajuste de cuchillas** Ofrece una sujeción manual firme para ajustar el ángulo de las cuchillas de corte.
5. **Asidero delantero (para la mano izquierda)** Asidero ubicado hacia el dispositivo de corte.
6. **Conjunto del eje de transmisión** Incluye el eje de transmisión flexible, el conjunto del asidero trasero, el asidero delantero y el adhesivo de seguridad.
7. **Interruptor de encendido** Controla el encendido del motor. Mueva el interruptor hacia adelante para poner en marcha el motor y devuélvalo a la posición "STOP" para detener el motor.
8. **Bloqueo del gatillo del acelerador** Bloquea el gatillo en la posición de ralentí, hasta que su mano derecha agarre bien el manillar.
9. **Asidero, mano derecha, zona trasera** Asidero acolchado para la mano derecha.
10. **Bujía**
11. **Tapa del silenciador** Cubre el silenciador para que el usuario no toque la superficie caliente del mismo.
12. **Tirador del estérter** Tire de este tirador para arrancar el motor. (**ARRANQUE "ES"**)
13. **Tapón del depósito de combustible** Para cerrar el depósito de combustible.
14. **Depósito de combustible** Contiene el combustible y el filtro de combustible.
15. **Tapa del filtro de aire** Recubre y protege el filtro de aire.
16. **Gatillo del acelerador** Se acciona con el dedo y sirve para controlar la velocidad del motor.
17. **Funda de la cuchilla** Usada para cubrir la cuchilla durante el transporte o almacenaje. Retire la funda de la cuchilla antes de usar la unidad.




## Montaje

### ADVERTENCIA

**Lea atentamente el manual de instrucciones para asegurarse de que monta correctamente el producto.**

◆ La utilización de un producto que se haya montado incorrectamente puede ocasionar un accidente o una lesión grave.



- 1. Perno
- 2. Orificio de colocación
- 3. Tornillo

#### *Herramientas necesarias:*

Llave hexagonal de 4 mm, destornillador.


#### *Piezas necesarias:*

Conjunto de cabezal de transmisión con eje de transmisión y conjunto de caja de engranajes con cuchillas.

1. Deslice el conjunto de la caja de engranajes con cuchillas sobre el eje de transmisión. Asegúrese de que el eje de transmisión flexible se acopla en el orificio del engranaje de la transmisión.
2. Alinee el tornillo con el orificio de colocación en el alojamiento del eje de transmisión y apriete el tornillo y el perno.

### ADVERTENCIA

- **Utilice guantes de alta resistencia cuando trabaje con las cuchillas del recortador de setos. Cuando sustituya la cuchilla del recortador de setos durante un trabajo de corte, asegúrese de que el motor está apagado y de que se han detenido las cuchillas.**
- **Asegúrese de que el tapón del depósito de combustible está colocado.**
- ◆ En caso contrario, podría producirse una lesión o accidente grave o provocarse un incendio.



- 1. Asidero delantero
- 2. Marca de flecha
- 3. Adhesivos de seguridad

### IMPORTANTE

No instale el asidero de forma que se encuentre más lejos que usted de la marca de flecha (▲) y los adhesivos de seguridad.

# Antes de comenzar


## Ajuste del ángulo de corte

### PELIGRO

- No ajuste el conjunto de corte con el motor en marcha.
- ◆ Si lo hace, podría producirse una lesión o un accidente grave.


### ADVERTENCIA

- Las cuchillas del recortador de setos son muy afiladas. Use guantes siempre que vaya a ajustar el conjunto de corte.
- No ponga el recortador de setos sobre un extremo cuando vaya a ajustar el ángulo de corte, porque podría provocar lesiones graves.
- El conjunto de la caja de engranajes se CALIENTA durante el uso. Sujete siempre el conjunto desde el asidero de ajuste de las cuchillas cuando vaya a realizar ajustes en el ángulo de corte para evitar lesiones graves.
- ◆ En caso contrario, podría producirse una lesión o un accidente grave.




1. Interruptor de encendido      2. Gatillo del acelerador

1. Coloque la unidad sobre una zona plana y limpia. Coloque el interruptor de encendido en la posición "STOP".



1. Anillo de posicionamiento      2. 1/4 de giro

2. Extraiga el anillo de posicionamiento y gire 1/4 de vuelta para bloquear la posición.




1. Ajuste del manillar      2. 1/4 de giro

3. Gire el recortador de setos 1/4 de giro de modo que el anillo de posicionamiento quede orientado hacia abajo.  
4. Gire las cuchillas a la posición de corte deseada.

# Antes de comenzar

---



1. Anillo de posicionamiento

2. 1/4 de giro

5. Gire el anillo de posicionamiento 1/4 de giro para bloquear la cuchilla en su sitio.

# Antes de comenzar

## Preparación del combustible

### PELIGRO

- El combustible es altamente inflamable y existe riesgo de incendio si se manipula incorrectamente. Lea detenidamente y tenga en cuenta las precauciones de la sección de este manual titulada "Para una utilización segura del producto".
- Una vez finalizado el repostaje, apriete firmemente el tapón del depósito de combustible y no olvide comprobar que no haya pérdidas o descargas por el conducto, en las arandelas aislantes del sistema de combustible o alrededor de la tapa del depósito de combustible. Si las hubiera, deje de utilizar inmediatamente el producto y póngase en contacto con su **DISTRIBUIDOR ECHO** para que lo repare.
- ◆ Si se incendia el combustible, puede provocar quemaduras y fuego.



### PRECAUCIÓN

- Existe diferencia en la presión que hay entre el interior del depósito de combustible y el aire del exterior. Cuando realice el repostaje, afloje ligeramente la tapa del depósito de combustible para eliminar la diferencia de presión.
- ◆ En caso contrario, el combustible podría salirse.

## NOTA


El combustible almacenado envejece. No mezcle más combustible del que Ud. espera usar en treinta (30) días. No realice la mezcla directamente en el depósito de combustible.

## Combustible



- ◆ El combustible es una mezcla de gasolina normal y aceite para motor de 2 tiempos refrigerado por aire y de marca reconocida. Se recomienda gasolina normal, sin plomo y mínimo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico o más de 10 % de alcohol etílico.
- ◆ Relación de mezcla recomendada: 50 : 1 (2 %) para ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), para aceite JASO FC, FD y ECHO Premium 50 : 1.
  - No haga la mezcla directamente en el depósito de combustible del motor.
  - Evite derramar gasolina o aceite. Deberá limpiarse siempre el combustible derramado.
  - Manipule la gasolina con sumo cuidado, ya que es extremadamente inflamable.
  - Almacene siempre el combustible en un recipiente aprobado y homologado.

## Suministro de combustible



1. Depósito de combustible      2. Nivel de la pared

- ◆ Realice siempre el repostaje en una ubicación bien ventilada. No vierta combustible en espacios interiores.
- ◆ Coloque el producto y el depósito de repostaje sobre el suelo cuando realice el repostaje. No reposte el producto sobre la plataforma de carga de un camión o en otro lugar similar.
- ◆ Asegúrese siempre de que el nivel de combustible está por debajo del nivel de la pared del depósito de combustible cuando realice el repostaje.
- ◆ Existe una diferencia en la presión que hay entre el depósito de combustible y el aire del exterior. Cuando realice el repostaje, afloje ligeramente la tapa del depósito de combustible para eliminar la diferencia de presión.
- ◆ Limpie siempre cualquier resto de combustible derramado.
- ◆ Desplácese un mínimo de 3 m del lugar en el que ha realizado el repostaje antes de arrancar el motor.
- ◆ Mantenga el depósito de repostaje en un lugar oscuro alejado del fuego.

# Funcionamiento del motor

## Arranque del motor


### ADVERTENCIA

- Cuando arranque el motor, tenga en cuenta las precauciones descritas en la página 4 en la sección "Para una utilización segura del producto" para asegurarse de que utiliza correctamente el producto.
- El accesorio se pondrá en marcha en cuanto arranque el motor; esto podría provocar una pérdida de control e incluso lesiones graves. Mantenga las piezas móviles del accesorio alejadas del suelo y de objetos que se puedan enredar o lanzar.
- Si cuando se arranque el motor las cuchillas de corte se mueven aunque el gatillo del acelerador esté en la posición de velocidad de ralentí, ajuste el carburador antes de utilizar el producto.
- Las cuchillas de corte empezarán a moverse a medida que el motor cobra velocidad de accionamiento del embrague.
- ◆ Si no tiene en cuenta estas precauciones podría sufrir un accidente o lesión o incluso dar lugar a un accidente mortal.


### NOTA

- ♦ Tire suavemente en primer lugar del puño del arranque y, a continuación, más rápidamente. No tire hacia fuera de la cuerda del arranque a más de 2/3 de su longitud.
- ♦ No la deje llegar hasta el puño del arranque cuando vuelva.

### Arranque de un motor frío



- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Interruptor de encendido | 3. Bloqueo del gatillo del acelerador |
| 2. Gatillo del acelerador   | 4. Arranque                           |




- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Cebador                   | 4. Funcionamiento       |
| 2. Palanca del estrangulador | 5. Tirador del arranque |
| 3. Arranque en frío          |                         |

(Conecte el tapón de bujías en caso de que el producto haya estado guardado durante un largo periodo)

El procedimiento de arranque depende de si el motor está frío o caliente. Un motor frío se arranca del siguiente modo.

1. Retire la funda de la cuchilla y compruebe las cuchillas de corte. Si algo está mal, sustitúyala por una nueva.
2. Ponga el producto sobre un suelo nivelado y compruebe y asegúrese de que las cuchillas no están en contacto con la superficie de la tierra o con cualquier otro impedimento, con una barra u otra herramienta similar.
3. Compruebe que no haya fugas de combustible.
4. Desplace el interruptor de encendido a la posición de inicio.
5. Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "Arranque en frío".
6. Pulse y libere alternativamente el cebador hasta que succione combustible.

# Funcionamiento del motor




1. Tirador del arranque (**ARRANQUE "ES"**)

## Calentamiento del motor

7. Comprobando que el área que tiene alrededor sea segura, sujete el asidero delantero firmemente con la mano derecha tal como se muestra en la ilustración y tire varias veces del puño del arranque.
8. Si escucha un sonido como de explosión y se detiene el motor de forma inmediata, mueva la palanca del estrangulador a la posición de "Trabajo" y continúe tirando del puño del arranque para arrancar el motor.
9. Si el motor se arranca de forma inmediata al seguir las instrucciones del paso 7 anterior, vuelva a colocar suavemente la palanca del estrangulador en la posición de "Trabajo".
10. Deje calentar el motor durante unos instantes en la velocidad de ralentí.
11. Pulse el bloqueo del gatillo del acelerador y vaya apretando gradualmente el gatillo del acelerador.


1. Una vez arrancado el motor, déjelo calentar de 2 a 3 minutos en ralentí (es decir, a baja velocidad).
2. El calentamiento del motor ayuda a lubricar su funcionamiento interno con mayor uniformidad. Deje calentar totalmente el motor, especialmente si está frío.

## Arranque de un motor caliente



- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Interruptor de encendido | 3. Bloqueo del gatillo del acelerador |
| 2. Gatillo del acelerador   | 4. Arranque                           |

1. Desplace el interruptor de encendido a la posición de inicio.
2. Asegúrese de que el disparador del acelerador está en posición de ralentí.




- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Cebador                   | 4. Funcionamiento       |
| 2. Palanca del estrangulador | 5. Tirador del arranque |
| 3. Arranque en frío          |                         |

3. Compruebe que la palanca del estrangulador esté en la posición de "Trabajo".
4. Si el depósito de combustible no está vacío, tire del puño del estérter para arrancar el motor.
5. Si no puede verse combustible en el cebador, pulse y libere de forma alternativa el cebador hasta que éste succione el combustible.
6. Comprobando que el área a su alrededor es segura, tire del puño del arranque para arrancar el motor.

# Funcionamiento del motor

## Parada del motor



1. Interruptor de encendido  
2. Gatillo del acelerador


1. Suelte el gatillo del acelerador y ajuste el motor al ralentí (es decir baja velocidad).
  2. Ponga el interruptor de encendido en la posición de paro.
  3. En caso de emergencia, pare el motor inmediatamente utilizando el interruptor de encendido.
  4. Si el motor no se para, desplace la palanca del estrangulador a la posición de "Arranque en frío". El motor se calará y se detendrá (un paro de estrangulador).
- \* Si no se detiene el motor cuando se utiliza el interruptor de encendido, haga que un DISTRIBUIDOR ECHO compruebe y repare el interruptor de encendido antes de volver a utilizar el producto.

# Operación de recorte de setos y arbustos


## Funcionamiento básico de recorte de setos

### NOTA

- ♦ Esta unidad está diseñada para cortar arbustos y setos con ramas con un diámetro inferior a 6 mm.
- ♦ Cuando empiece a recortar, utilice la velocidad máxima. Si corta a menos velocidad, podría dañar el embrague si éste se resbala. Cuando no realice operaciones de corte o recorte, no utilice el motor a máxima aceleración.



1. Gatillo del acelerador      3. Ralentí  
2. Alta velocidad



Tirar del gatillo del acelerador después de arrancar el motor provocará que la velocidad del motor aumente y que las cuchillas de corte comiencen a moverse. Ajuste la velocidad del motor dependiendo, por ejemplo de la cantidad de setos que va a cortar.

1. Sujete firmemente el cortasetos y apriete el gatillo del acelerador para acelerar el motor.
2. Incline el recortador de forma que los dientes queden orientados ligeramente hacia el seto o arbusto y proceda a cortar.

### ADVERTENCIA

- No retire las manos de la unidad cuando las cuchillas estén en movimiento.
- El motor continúa funcionando aunque las cuchillas se hayan parado debido a una obstrucción. Si ésto ocurre, detenga el motor, desconecte el cable de encendido y elimine la obstrucción.
- ◆ En caso contrario, podría producirse una lesión o accidente grave o provocarse un incendio.



# Mantenimiento y cuidados

## Directivas de asistencia

Área	Mantenimiento	Página	Antes de usar	Mensual
Filtro de aire	Limpiar / sustituir	23	•	
Filtro de combustible	Inspeccionar / limpiar / sustituir	24	•	
Bujía	Inspeccionar / limpiar / ajustar / sustituir	26		•
Carburador	Ajustar / sustituir y ajustar	24		•
Sistema de enfriamiento	Inspeccionar / limpiar	24	•	
Silenciador	Inspeccionar/apretar	25		•
Silenciador	Limpiar	25		•*
Eje de transmisión	Engrasar	28		•**
Caja de engranajes	Engrasar	28		•***
Estárter	Inspeccionar	-	•	
Cuchillas	Inspeccionar/limpiar/lubricar	26	•	
Sistema de combustible	Inspeccionar	25	•	
Tornillos, pernos y tuercas	Inspeccionar/apretar/sustituir	-	•	

## IMPORTANTE

Los intervalos de tiempo son los máximos. El uso real y su experiencia determinarán la frecuencia del mantenimiento necesario. Registre las fechas de las inspecciones mensuales y anuales.

\* O 100 horas, lo que primero tenga lugar.


\*\* O 25 horas, lo que ocurra primero.

\*\*\* O 15-25 horas, lo que ocurra primero.

## Mantenimiento y cuidados

Si tiene cualquier pregunta o problema, póngase en contacto con su DISTRIBUIDOR ECHO.

### Limpieza del filtro de aire




1. Filtro de aire

2. Tapa del filtrador de aire

- ♦ Cierre el estrangulador. Afloje el botón de la tapa del filtrador de aire y retire la tapa del filtrador de aire.
- ♦ Saque el filtro de aire (el filtro de aire está ubicado dentro de la tapa del filtro de aire).
- ♦ Limpie la suciedad del filtro cepillándolo o límpielo con aire comprimido.
- ♦ Vuelva a montar el filtro de aire con su tapa.
- ♦ Apriete el botón de la tapa del filtrador de aire.

# Mantenimiento y cuidados

## Limpieza del filtro de combustible



1. Filtro de combustible      2. Tubo de combustible

- ♦ Use un trozo de cable de acero o similar para coger el filtro de combustible a través de la apertura del depósito de combustible.
- ♦ Tire del viejo filtro y sáquelo del tubo de combustible.
- ♦ Instale el nuevo filtro de combustible.

### NOTA

Si el filtro estuviera excesivamente sucio o ya no encajara bien, sustitúyalo.


## Ajuste del carburador

### ⚠ ADVERTENCIA

Cuando haya finalizado el ajuste del carburador, no deberá mover el accesorio de corte al ralentí, en caso contrario podría sufrir una lesión personal grave.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Cuando arranque, el regulador de velocidad de ralentí (T) deberá estar ajustado para que el accesorio de corte no gire. Si hay algún problema con el carburador, póngase en contacto con su distribuidor.



T: Tornillo de ajuste de la velocidad de ralentí

Todas las unidades se prueban en fábrica y se ajusta el carburador para proporcionar un rendimiento máximo.

Antes de ajustar el carburador, limpie o sustituya el filtro de aire, arranque el motor y déjelo en marcha varios minutos para que alcance la temperatura de funcionamiento.

Para ajustar el carburador, proceda del siguiente modo:

Gire el tornillo (T) de ajuste de la velocidad de "ralentí" en sentido de las agujas del reloj hasta que el accesorio de corte comience a girar; a continuación, gire el tornillo (T) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el accesorio de corte deje de girar. Gire una vuelta adicional el tornillo (T) en sentido contrario a las agujas del reloj.

## Limpieza de las aletas del cilindro


### IMPORTANTE

Para mantener la temperatura adecuada de funcionamiento del motor, el aire de enfriamiento debe pasar libremente a través del área de aletas del cilindro. Este flujo de aire disipa el calor de combustión del motor. Puede tener lugar un sobrecalentamiento y agarrotamiento del motor cuando:

- ♦ Las entradas de aire estén bloqueadas, impidiendo que el aire de enfriamiento alcance el cilindro,
- o
- ♦ Se hayan acumulado polvo y hierbas en el lado exterior del cilindro. Esta acumulación aísla el motor e impide que se disipe el calor.

La extracción de depósitos que bloquean el paso del aire o la limpieza de las aletas se considera parte del "mantenimiento normal". Cualquier fallo resultante atribuible a la falta de mantenimiento no entra en garantía.


# Mantenimiento y cuidados



1. Aletas del cilindro 2. Entrada de aire

- ♦ Elimine el polvo y suciedad que haya entre las aletas.
- ♦ Antes de cada uso, elimine los desechos acumulados en la parrilla inferior de admisión del motor ubicada entre el depósito de combustible y el estarter.

## Limpieza del silenciador




1. Silenciador 2. Pantalla protectora contra chispas 3. Cubierta de la pantalla

- ♦ Retire la tapa del silenciador.
- ♦ Retire la cubierta de la pantalla protectora contra chispas y la propia pantalla del cuerpo del silenciador.
- ♦ Limpie los depósitos de carbonilla de los componentes del silenciador.
- ♦ Reemplace la pantalla si está rajada o tiene algún agujero.
- ♦ Monte los componentes siguiendo el orden inverso.

## NOTA

Los depósitos de carbonilla en el silenciador darán lugar a un empeoramiento del funcionamiento del motor. Revise periódicamente el filtro del amortiguador de chispa.

## Comprobación del sistema de combustible




1. Tapón del depósito de combustible 2. Arandela aislante de combustible 3. Tubo de combustible

- ♦ Compruébelo después de cada uso.
- ♦ Una vez repostado, asegúrese de que no haya fugas ni transpiraciones alrededor del tubo de combustible, de la arandela aislante del combustible ni del tapón del depósito de combustible.
- ♦ En caso de fugas o transpiraciones de combustible, existe peligro de incendio. Deje de utilizar la máquina inmediatamente y solicite al distribuidor que lo inspeccione o sustituya.

# Mantenimiento y cuidados

## Comprobación de la bujía




a: 0,6 - 0,7 mm.

- Compruebe la distancia entre electrodos de la bujía. La distancia correcta está entre 0,6 mm y 0,7 mm.
- Compruebe la bujía por si tuviera los electrodos gastados.
- Inspeccione el aislante por si tuviera aceite u otros depósitos.
- Cambie la bujía si fuera necesario y apriete con una fuerza de 15 N•m - 17 N•m (de 150 kgf•cm a 170 kgf•cm).

## Cuidados para las cuchillas de corte

### PRECAUCIÓN

- Use guantes para proteger las manos de las cuchillas afiladas.
- Si advierte algún problema con el afilado de la cuchilla, recomendamos que lleve la unidad a su DISTRIBUIDOR ECHO.
- ◆ Si no sigue estas precauciones podría provocar lesiones



### Lubricación de las cuchillas

#### Herramientas necesarias:

Paño limpio, cepillo, lata de aceite.

#### Piezas necesarias:

Aceite de motor 20 W (lubricación), mezcla 50: 50 de queroseno y aceite 20 W (limpieza).

### ADVERTENCIA

- **Desconecte siempre el cable de la bujía antes de realizar cualquier operación de servicio en el accesorio de corte.**
- ◆ Si no tiene en cuenta estas precauciones podría sufrir un accidente o lesión o incluso dar lugar a un accidente mortal.

1. Cepille los restos sueltos de la cuchilla y recubra ambos lados de la cuchilla con una mezcla 50: 50 para limpiarla.
2. Deje que la mezcla de limpieza suavice los residuos restantes y luego límpielos de la cuchilla.
3. Aplique aceite limpio a toda la cuchilla. Asegúrese de que se lubrican los tornillos de la cuchilla.
4. Elimine el exceso de aceite de la hoja antes de volver a utilizarla.


### Afilado de cuchillas (Cuando sea necesario)

### NOTA

Utilice una amoladora, una cinta abrasiva sinfín o una lima plana.

# Mantenimiento y cuidados

---




1. Retire todas las tuercas y pernos que sujetan los cortadores a la espada.
2. Retire los cortadores.
3. Sujete un cortador a un torno de banco.
4. Afile y dé forma a los bordes del cortador, según se muestra.
5. Si la espada está deformada o dañada, sustitúyala por una nueva.

(A):Radio de 6 mm.

(B):100° (Aprox.)

(C):45°

# Mantenimiento y cuidados




1. Perno  
2. Contratuerca  
3. Aflojar 1/2 de vuelta.

## Ajuste de la separación entre cuchillas (Según sea necesario)

Afloje las contratuercas. Apriete los pernos de la cuchilla hasta el tope con una llave fija de 10 mm. Afloje los pernos 1/2 de vuelta. Sujete los pernos para que no se muevan y apriete las contratuercas con una llave de palanca.

## Lubricación de la caja de engranajes



1. Orificio para grasa

### Herramientas necesarias:

Pistola de lubricación, paño.

### Piezas necesarias:

Grasa con base de litio.

1. Limpie la grasa acumulada.
2. Sujete la unidad con firmeza y bombee grasa por el orificio adecuado. No fuerce la entrada de la grasa. Si se ejerce demasiada presión, la grasa rebosará los sellos y provocará daños. **Aplique 1 - 2 bombas de grasa cada 15 -25 horas de funcionamiento.**

## NOTA


Utilice grasa multiuso de litio de alta calidad.

## Lubricación del árbol de transmisión


### ⚠ ADVERTENCIA

○ Use guantes para proteger las manos de las cuchillas afiladas.

◆ Si no sigue estas precauciones podría provocar lesiones



1. Tornillo  
2. Perno



1. Eje de transmisión

### Herramientas necesarias:

Llave hexagonal de 4 mm, paño limpio, cepillo pequeño, destornillador.

### Piezas necesarias:

Grasa con base de litio.

1. Retire cuidadosamente el tornillo y afloje el perno. Extraiga el conjunto del eje de transmisión flexible de la caja de engranajes.
2. Extraiga el eje de transmisión del conjunto del eje de transmisión y límpielo con un paño. Vuelva a aplicar una capa fina de 15 ml de grasa.
3. Vuelva a colocar el eje flexible en el alojamiento del eje de la transmisión, teniendo cuidado de no ensuciar el eje flexible.
4. Alinee el orificio del tornillo de la caja de engranajes con el orificio de colocación del conjunto del eje de transmisión, instale y apriete el tornillo, y apriete el perno.

# Mantenimiento y cuidados

**Tabla de localización de averías**

Problema	Diagnóstico	Causa	Remedio
El motor no arranca		<ul style="list-style-type: none"> <li>No hay combustible en el depósito de combustible</li> <li>El interruptor de encendido está en la posición Stop</li> <li>Succión excesiva de combustible</li> <li>Fallo eléctrico</li> <li>Error del carburador o agarrotamiento interno</li> <li>Error interno del motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro de combustible</li> <li>Mueva a la posición de arranque</li> <li>Arranque el motor después de la asistencia técnica</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>
Es difícil arrancar el motor, rotación fluctuante	Está entrando combustible en el tubo de drenaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Degradación del combustible</li> <li>Problema en el carburador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sustitúyalo por combustible nuevo</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>
	No está entrando combustible en el tubo de drenaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>El filtro de combustible está obstruido</li> <li>El sistema de alimentación de combustible está obstruido</li> <li>Hay piezas internas del carburador adheridas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar o sustituir</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>
	La bujía está sucia o húmeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Degradación del combustible</li> <li>Separación de electrodos incorrecta</li> <li>Depósitos de carbón</li> <li>Fallo eléctrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sustituir</li> <li>Sustituir</li> <li>Sustituir</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>
El motor arranca pero no es posible acelerar		<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro de aire sucio</li> <li>Filtro de combustible sucio</li> <li>Paso de combustible bloqueado</li> <li>Problema de ajuste del carburador</li> <li>Respiradero de escape o del silenciador bloqueados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar o sustituir</li> <li>Limpiar o sustituir</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> <li>Ajustar</li> <li>Limpiar</li> </ul>
El motor se para		<ul style="list-style-type: none"> <li>Problema de ajuste del carburador</li> <li>Fallo eléctrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustar</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>
El motor no se para		<ul style="list-style-type: none"> <li>Avería del interruptor de encendido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realice una parada de emergencia y consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>
Las cuchillas de corte se mueven cuando el motor está al ralentí.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Problema de ajuste del carburador</li> <li>Resorte de embrague dañado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustar</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>
Las cuchillas de corte pierden filo.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuchillas de corte desgastadas</li> <li>Separación muy grande entre la cuchilla superior e inferior</li> <li>El embrague patina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> <li>Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO</li> </ul>

- Las comprobaciones y el mantenimiento requieren un conocimiento especializado. Si no puede comprobar y realizar el mantenimiento del producto o dar con un problema usted sólo, consulte con su DISTRIBUIDOR ECHO. No intente desmontar el producto.
- Consulte a su DISTRIBUIDOR ECHO si se encuentra con un problema que no esté cubierto en la tabla anterior o para cualquier otra consulta.
- Para piezas de repuesto y consumibles, utilice sólo piezas auténticas y productos y componentes indicados. La utilización de piezas de otros fabricantes o de componentes no indicados pueden derivar en un fallo de funcionamiento.

## NOTA

### ARRANQUE "ES" (consulte la página 2)

Cuando no puede tirar ligeramente del tirador del estérter, el problema se diagnostica como un fallo del interior del motor. Consulte a su distribuidor. Si se desmonta por descuido, puede provocar una lesión.

# Almacenamiento

## Almacenamiento durante un largo periodo (30 días o más)


### ADVERTENCIA

**No almacene el equipo en ubicaciones cerradas lleno de combustible o cerca de llamas chispas.**


◆ Podría provocar un incendio.



Cuando almacene el producto durante largos periodos de tiempo (30 días o más), asegúrese de que se realicen los siguientes preparativos para el almacenamiento:



- 1. Interruptor de encendido
- 2. Gatillo del acelerador
- 3. Parada




- 1. Cable de la bujía
- 2. Bujía

1. Vacíe totalmente el depósito de combustible.
  - A. Vacíe cualquier resto de combustible del depósito.
  - B. Pulse y suelte alternativamente el cebador varias veces para extraer el combustible del mismo.
  - C. Arranque el motor y déjelo funcionar al ralentí hasta que se detenga de forma natural.
2. Ponga el interruptor de encendido en la posición de paro.
3. Elimine las acumulaciones de grasa, aceite, polvo, suciedad y otros materiales que pueda haber en el exterior del recordador de setos.
4. Realice las comprobaciones periódicas descritas en esta manual.
5. Compruebe que los tornillos y tuercas estén apretados. Apriete cualquiera que esté flojo.
6. Saque la bujía y añada la cantidad adecuada de aceite (aproximadamente 10 mL) limpio y nuevo para motor de dos tiempos en el cilindro a través del zócalo de instalación.
  - A. Coloque un trapo limpio sobre el zócalo de instalación de la bujía.
  - B. Tire dos o tres veces del puño del estárter para distribuir el aceite dentro del motor.
  - C. Observe la posición del pistón a través del orificio de la bujía. Tire lentamente del arranque de retroceso hasta que el pistón alcance la parte superior de su recorrido y déjelo allí.
7. Instale la bujía. (No conecte el cable de encendido.)
8. Lubricar la cuchillas con una capa gruesa de aceite para evitar que se oxiden.



# Almacenamiento



1. Funda de la cuchilla

2. Cuchillas

9. Una vez que la unidad está bien fría y seca, ponga la funda de cuchillas sobre las cuchillas de corte y envuelva la sección del motor en una bolsa de plástico u otra funda antes de guardar la unidad.
10. Guarde la unidad en un lugar seco, libre de polvo y fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

# Procedimiento para desechar el producto

---



- ♦ Deshágase del aceite usado según las normativas locales.
- ♦ Las principales piezas de plástico que componen el producto llevan códigos que indican el material de que están hechas. Los códigos hacen referencia a los siguientes materiales; recicle dichas piezas de plástico según las normativas locales.

Marca	Material
>PA6-GF<	Nailon 6 - Fibra de vidrio
>PP-GF<	Polipropileno - Fibra de vidrio
>PE-HD<	Polietileno

- ♦ Póngase en contacto con su DISTRIBUIDOR ECHO si no sabe cómo debería deshacerse del aceite usado o de las piezas de plástico.

# Características técnicas

		HCAS-235ES
<b>Masa:</b>		
Unidad, depósito vacío	kg	6,5
Unidad, depósito lleno	kg	6,8
<b>Capacidad:</b> Depósito de combustible	l	0,44
<b>Accesorio de corte:</b>		
Tipo		Acción doble, doble lado
Longitud	mm	510
Inclinación	mm	35
Altura	mm	21
<b>Relación de engranajes y lubricación:</b>		3,95 reducción y grasa de litio de buena calidad
<b>Dimensiones externas:</b> largo × ancho × alto	mm	1698 × 246 × 235
<b>Motor:</b>		
Tipo		Cilindro simple de dos tiempos refrigerado por aire
Cilindrada	mL (cm³)	21,2
Potencia máxima de frenada del eje, medida de acuerdo con ISO 8893	kW	0,66
Velocidad del motor a la máxima potencia del motor	r/min	7500
Velocidad máxima recomendada	r/min	10500
Velocidad de ralentí recomendada	r/min	3000
Carburador		Tipo de diafragma
Encendido		Volante magneto - Sistema CDI
Bujía		NGK BPMR8Y
Estárter		Estárter de retroceso ; <b>ARRANQUE "ES"</b> (consulte la página 2)
Embrague		Centrífugo automático
<b>Combustible:</b>		
Aceite		Gasolina de grado normal. Se recomienda gasolina normal, sin plomo y mínimo de 89 octanos. No utilice combustible que contenga alcohol metílico o más de 10 % de alcohol etílico.
Proporción		Aceite para motor de 2 tiempos refrigerado por aire Aceite ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD y ECHO Premium 50 : 1.
Consumo de combustible a máxima potencia del motor	L / h	50 : 1 ( <b>2 %</b> ) 0,45
Consumo de combustible específico a máxima potencia del motor	g/(kW•h)	505
<b>Nivel de presión acústica:</b> (ISO 22868) LpAav =	dB(A)	90,4
<b>Nivel de potencia acústica garantizado:</b> (2000/14/EC) L <sub>WA</sub> =	dB(A)	108
<b>Niveles de vibración:</b> (ISO 22867)		
Asidero delantero	m/s²	9,5
Asidero trasero	m/s²	6,4

Estas características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Declaración de conformidad

---

El fabricante abajo firmante:

YAMABIKO CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME OHME; TOKIO  
198-8760  
JAPÓN

declara que la unidad nueva aquí especificada:

## RECORTADOR DE SETOS PORTÁTIL

**Marca: ECHO**  
**Tipo: HCAS-235ES**

montado por:

ECHO, INCORPORATED  
400 Oakwood Road  
Lake Zurich, Illinois 60047-1564  
EE.UU.

cumple con:

- \* los requisitos de la directiva **98/37/EC (1998)** (aplicación del estándar armonizado **ISO 10517 (EN 774)**)
- \* los requisitos de la directiva **2004/108/EC** (aplicación de la norma armonizada **EN ISO 14982**)
- \* los requisitos de la directiva **2002/88/CE**
- \* los requisitos de la directiva **2000/14/CE**

Procedimiento de valoración de conformidad según **ANEXO V**

	Nivel de potencia acústica medido	:	<b>105 dB(A)</b>
	Nivel de potencia acústica garantizado	:	<b>108 dB(A)</b>

**HCAS-235ES** Número de serie 37002001 y posteriores

Tokio, 1 de octubre de 2009

**YAMABIKO CORPORATION**



**K. OYURI** Director general

**Representante autorizado en Europa:**

Empresa: Atlantic Bridge Limited  
Dirección: Atlantic House, PO Box 4800,  
Earley Reading, RG5 4GB, Reino Unido

**D. Philip Wicks**

## **MEMORANDO**

# YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPÓN

TELÉFONO: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



X750-012541

X750225-7301



# YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN

PHONE: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



X750-012541

X750225-7301